# **PCP-2100**


# プリン学ル

ハガキ&フォトプリンター

取扱説明書

# 応用編

保証書付 (裏表紙)



本書では、プリン写ルの各機能についてくわしく説明しています。

- 操作を始める前に、別冊の取扱説明書 「入門編」をご覧ください。
- ご使用の前に「安全上のご注意」をよく お読みの上、正しくお使いください。
- 本書はお読みになった後も、大切に保管 してください。

本機をお使いになる前に 14ページ

文字の入力/修正

38ページ

はがきの宛名印刷

63ページ

はがきの文面印刷

102ページ

写真の印刷

145ページ

お役立ち情報

188ページ

困ったときは

206ページ

資料集(別売品一覧など) 216ページ

CASIO

## こんなときは、どの説明書を読む?

本機の説明書は次の5種類です。目的に合わせてお読みください。



プリン写ルの 使いかたを 映像で見たい

# 早わかり DVD

(再生時間:約20分)

PCP-2100
P

プリン写ルをお使いになる前に、 ぜひご覧ください!





# 取扱説明書 入門編

プリン写ルを使うための基本的な 操作をやさしく説明しています。



(本書)

# 取扱説明書 応用編

プリン写ルのすべての機能と操作 方法を掲載しています。





## デザインカタログ

本機に内蔵されているデザインや イラストを見ることができます。

## 年賀状イラスト集2013

付属のメモリーカードに入っている豊富な年賀状のデザインを見ることができます。

## 安全上のご注意

このたびは、本機をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。 で使用の前に、「安全上ので注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 本書はお読みになった後も大切に保管してください。

#### 絵表示について

この取扱説明書および製品での表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するため、いろいろな絵表示をしています。その表示と意 味は次のようになっています。

<u></u> 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想 定される内容を示しています。
<u> </u>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### 絵表示の例



△記号は「気をつけるべきこと」を意味しています。(左の例は感電注意)



○記号は「してはいけないこと」を意味しています。(左の例は分解禁止)



●記号は「しなければいけないこと」を意味しています。(左の例はプラグをコンセント から抜く)

#### 煙、臭い、発熱などの異常について



煙が出ている、へんな臭いがする、発熱しているなどの異常状態のまま使用しないでくだ さい。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってくださ し

- 1. 電源スイッチを切る。
- 2. ACアダプターをコンセントから抜く。
- 3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

#### ACアダプターについて




ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となります。

次のことは必ずお守りください。

- ・必ず付属品を使用する
- 電源は、AC100V(50/60Hz)のコンセントを使用する
- 1つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐ、いわゆるタコ足配線をしない。

#### ACアダプターについて



ACアダプターは使いかたを誤ると、傷がついたり破損して、火災・感電の原因となります。 次のことは必ずお守りください。

- 重いものを乗せたり、加熱しない
- ・加工したり、無理に曲げない
- ねじったり、引っ張ったりしない
- ・電源コード/ACアダプターのプラグが傷んだらお買い上げの販売店または「修理に 関するお問い合わせ窓口」に連絡する

#### ACアダプターについて



- ・濡れた手でACアダプターやプラグに触れないでください。 感電の原因となります。
- ACアダプターは水のかからない状態で使用してください。水がかかると火災や感電の 原因となります。
- ACアダプターの上に花瓶など液体の入ったものを置かないでください。水がかかると 火災や感雷の原因となります。

#### ACアダプターについて



外出時は、動物・ペットが本機に近づかないようにして、電源コード/ACアダプターはコ ンセントから抜いてください。電源コード/ACアダプターに噛みついた場合、ショート (短絡)により、火災や感電の原因となります。

#### 水、液体、異物はさける



- 水、スポーツドリンク、海水、動物・ペットの尿、異物(金属片など)が本機内部に入ると、火 災・感電の原因となります。すぐに次の処置を行ってください。
  - 1. 雷源スイッチを切る。
  - 2. プラグをコンセントから抜く。
  - 3. お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

#### 分解・改造しない



本機を分解・改造しないでください。感電・やけど・けがをする原因となります。 内部の点検・調整・修理はお買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に ご依頼ください。

#### 落とさない、ぶつけない



本機を落としたときなど、破損したまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに 次の処置を行ってください。

- 1.電源スイッチを切る。
- 2. プラグをコンセントから抜く。
- 3.お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡する。

#### 袋をかぶらない、飲み込まない



本機が入っていた袋をかぶったり、飲み込んだりしないでください。 窒息の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。

#### 火中に投入しない



本機を火中に投入しないでください。

破裂による火災・けがの原因となります。

#### インクおよびプリントカートリッジについて



- ・インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにご注意ください。 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。 万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
- インクを誤って飲まないようにご注意ください。 インクの成分には、硝酸塩が含まれております。万一、インクを飲み込んだ場合は、直ち に医師にご相談ください。
- ・プリントカートリッジは、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- プリントカートリッジは、改造および再利用しないでください。

## ♠ 警告

#### 置き場所について



本機を次のような場所に置かないでください。火災や感電の原因となります。

- ・アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある場所や火気のある場所
- 可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所

#### 可燃性ガスのスプレーを使わない



本機の内部や周囲で可燃性ガスのスプレーを使用しないでください。引火による火災の原因となります。

# **!** 注意

#### ACアダプターについて



ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。 次のことは必ずお守りください。

- ストーブ等の熱器具に近づけない
- ・プラグを抜くときは、ACアダプターのコードを引っ張らない(必ずACアダプターを持って抜く)

#### ACアダプターについて



ACアダプターは使いかたを誤ると、火災・感電の原因となることがあります。 次のことは必ずお守りください。

- プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
- ・旅行などで長期間使用しないときはプラグをコンセントから抜く
- 使用後は本体の電源スイッチを切り、プラグをコンセントから抜く
- ・プラグは年 1 回以上コンセントから抜いて、プラグの刃と刃の周辺部分にほこりがたまらないように、乾いた布や掃除機で清掃する
- ACアダプター(特にプラグやジャック部分)の清掃には、洗剤を使用しない

#### 不安定な場所に置かない



ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かないでください。 落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

#### 置き場所について



本機を次のような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

- ・湿気やほこりの多い場所
- ・調理台のそばなど油煙が当たるような場所
- ・暖房器具の近く、ホットカーペットの上、直射日光があたる場所、炎天下の車中など 本機が高温になる場所

#### 重いものを置かない



本機の上に重いものを置かないでください。

バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

#### 表示画面について



- 液晶表示画面を強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶表示画面のガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶表示画面が割れた場合、表示画面内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症の原因となることがあります。
- 万一、口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。
- ・目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で最低 15分以上洗浄した後、医師に 相談してください。

# **注意**

#### 大切なデータは控えをとる



本機やメモリーカードに記憶させた内容は、ノートに書くなどして本機とは別に必ず控えを残してください。本機の故障、修理や電池消耗などにより、記憶内容が消えることがあります。

#### コネクター部への接続



メモリーカード挿入口などのコネクター部には、指定以外の物を接続しないでください。 火災・感電の原因となることがあります。

#### 磁気カードを近づけない



, 本機のスピーカー部には磁気を帯びた部品を使用しています。クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカードなどの磁気を帯びたものを本機に極端に近づけないでください。磁気カードが使用できなくなることがあります。

#### 音量について



音声ガイドを聞くときは音量に注意してください。スピーカー部に耳を近づけて大音量で聞くと難聴の原因となることがあります。

- 権利者が存在する画像などは、個人として利用するほかは、著作権法上、その権利者に無断で使用できません。
- 紙幣、有価証券などの中には、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもあります。
- ●登録商標・商標の表記について

以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

なお、本書(入門編含む)中には、以下の用語の™マーク、®マークを明記していません。

- ・コンパクトフラッシュは、米国およびその他の国におけるサンディスク社の商標または登録商標です。
- ・ Neauministric、メモリースティック、メモリースティック アュオ、メモリースティック PRO、メモリースティック PRO デュオ、マジックゲートは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。
- ・miniSD、microSD は、SD Card Association の商標です。
- ・SDHC ロゴは、商標です。
- ・マルチメディアカードは、独 Infineon Technologies AG 社の商標です。
- ・xD- ピクチャーカードは、富士フイルム株式会社の商標です。
- ・スマートメディアは、(株)東芝の商標です。
- ・マイクロドライブは、HGSTの商標です。
- ・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- ・Microsoft、Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・「筆まめ」は、株式会社筆まめの登録商標です。
- ・「筆王」は、ソースネクスト株式会社の登録商標です。

その他、本書(入門編含む)で使用している製品名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

#### ●謝辞

本機には以下のフリーソフトウェアコンポーネントが組み込まれています。

- libpng
- ●本製品に搭載されているイラストなどのデータはすべて、著作権上の保護を受けています。製品の一部あるいは全部について、カシオ計算機株式会社の許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複写、複製することは禁じられています。

#### JIS C 61000-3-2 適合品

本装置は、高調波電流規格「JIS C 61000-3-2」に適合しています。

#### テレビ・ラジオのそばでのご使用について

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

- 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一不審な点や誤りなど、お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権 法上、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。
- 万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- 故障、修理、電池消耗等に起因する文章の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

## 使用上のご注意

本機を末永くご愛用いただくために、以下の点にご注意ください。

使用温度範囲は5℃~40℃(使用最適温度範囲: 15℃~35℃)です。気温の低い場所から暖か い室内に持ち込むと動作部に露がつき正常に動作 しないことがあります。このときは 1 時間以上 放置してからお使いください。

また、直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、 静電気の発生しやすい場所での使用は避けてくだ さい。



長時間お使いになるときは、健康のため1時 間ごとに 10~15分の休憩をとり、目および手 を休めてください。



印刷中、登録・削除などの編集作業中、プリンター 調整中などに電源を切らないでください。



テレビなどとは別の雷源コンセントを使用し、 テレビなどから遠ざけて使用してください。



電源を入れたまま長時間放置しないでください。 表示輝度の劣化を生じることがあります。



分解しないでください。



本機の上にものを乗せないでください。また落と したり強いショックを与えないでください。故障 の原因になります。

特に表示画面(タッチパネル)の上にものを乗せ

ないでください。

電源を切った後、表示画面が完全に消えるまで AC アダプターをコンセントから抜かないでくだ さい。



- ●印刷中は絶対に用紙挿入口のゴムローラー部および用紙排出口のローラー部に指を近づけないでくだ。 さい。指がローラーに巻き込まれ、けがをするおそれがあります。
- ●本機を使用中、少し熱くなることがありますが、故障ではありません。

## 印刷するときの注意事項

#### 印刷前の注意事項

コピー用紙・カレンダーなど指定以外の薄い用紙を使用すると故障の原因となりますので、絶対に 使用しないでください。

- ●プリントカートリッジが確実にセットされていることを確認してください。セットされていないと印刷の動作は実行されません。
- ●用紙排出口にものがないことを確認してください。
- ●排紙トレイを引き出しておいてください。
- ●フォト光沢はがきなどに両面印刷をする場合は、「宛名」→「写真印刷」の順番で印刷操作をしてください。 ただし、写真印刷面にスジ状のキズが付着する場合があります。

#### 用紙セット時の注意事項


- ●印刷に適している用紙については、「使用できる用紙」の説明を参照してください(22 ページ)。
- ●次のようなはがきや用紙を使わないでください。
  - 封筒
  - 往復はがき
  - 写真付きポストカード(写真店などで注文できる郵便はがきに写真が貼り付けられたもの)
  - 表面が凸凹やザラザラのもの
  - フォト光沢紙以外で表面がツルツルのもの
  - 折れ曲がったり、反りの激しいもの
  - 一般の郵便はがきにくらべて、極端に厚い紙や薄い紙、腰の強い用紙
  - 樹脂シートなどのインクを吸収しないもの
  - 極端に、用紙どうしの、すべりがわるい(貼り付きやすい)用紙
- ●用紙挿入口に一度にセットできる用紙は、郵便はがきの厚さの場合で「20枚まで」です(印刷枚数は「99枚」まで設定可能です)。
- ●「16 分割光沢フォトシール」「インクジェット写真用年賀葉書」は、1 枚ずつセットしてください。複数枚セットすると正常に印刷できない場合があります。 光沢でない「インクジェット紙年賀郵便はがき」では、20 枚までセットできます。
- ●市販の用紙は、印刷時に、用紙どうしが貼りつきやすい場合があります。間に空気を入れて、十分さばいてからセットしてください。頻繁に2枚同時に用紙が送られる場合は1枚ずつセットしてください。
- ●給紙がうまくできない場合は、セットする用紙の枚数を減らしてください。





#### 印刷中の注意事項

- ●印刷中に用紙をひっぱったり、押し込んだりしないでください。 印刷不良や故障の原因となります。
- ●用紙排出口をふさがないでください。用紙がつまったり、故障の原因となります。



- ●印刷中は必ずキーボードを開き、排紙トレイを出した状態でお使いください。
- ●印刷中には用紙を追加することはできません。 印刷中に用紙を追加すると、用紙がつまったり、故障の原因になります。 用紙を追加するときは、セットした用紙のすべての印刷が終わって「用紙切れ」というメッセージが表示されたのを確認してから行ってください。
- ●印刷中は絶対に用紙挿入口及び用紙排出口のローラー部に指を近づけないでください。 指がローラー部に巻き込まれ、けがをするおそれがあります。

#### 印刷後の注意事項

- ●印刷したものをひっかいたり、こすり合わせたりしないでください。キズや汚れの原因となります。
- ●印刷したものを重ねて放置したり、水にぬらしたり、他の紙にこすったりしないでください。 印刷が写ってしまうことがあります。
- ●印刷したものを、長期間、日の光が当たる場所に置いたままにすると、写真の色が変色することがあります。

#### 印刷後のお手入れ

- ●本機のプリンターはインクジェット方式です。印刷していると、プリントカートリッジ収納部周辺や 製品本体にインクが付着する場合があります。インクが付着したときは、水を浸してかたく絞ったガー ゼなどで拭き取ってください。
- ●長時間使用しないときは、キーボードと排紙トレイを閉めて、タッチパネル保護カバーを付けて保管してください。
- ●本機を長期間使用しないときは、プリントカートリッジ収納部カバーをしっかりと閉めて、直射日光のあたらない場所で、高温多湿を避けて、保管・管理してください。
- ●プリントカートリッジは、本機に入れたまま保管してください。プリントカートリッジを単体のままで長期間保管すると、インクノズル部分の目づまりの原因となります。

# 目 次

こんなときは、どの説明書を読む?…表紙の裏	目的の漢字に変換されないときは44
安全上のご注意1	アルファベットを入れる49
	記号や入力しにくい文字(ゑ、ヴなど)を入れる 50
使用上のご注意5	文字の修正/削除のしかた51
印刷するときの注意事項6	手書きで文字を入力する53
こんなことがしたいときは11	手書き入力のしかた54
	間違って認識された文字を訂正する
音声ガイド13	手書き入力のワンポイント55
	便利な機能57
第 1 章 本機をお使いになる前に 14	文字の書体・色・形などを変える
	自分で文字を作る(外字)60
各部の名称14	<b>然の辛 はだれの中な印刷 00</b>
電源を入れる17	第3章 はがきの宛名印刷 63
AC アダプターを接続する17	宛名印刷の流れ63
電源を入れる/切る17	宛名を登録する(住所録の作成)64
プリントカートリッジのセットと交換のしかた19	個人宛の宛名を登録する64
プリントカートリッジをセットする	会社宛の宛名を登録する68
プリントカートリッジを交換する20	登録した宛名を確認する72
用紙のセットのしかた22	宛名を修正する74
<b>使用できる用紙22</b>	宛名を削除する75
用紙をセットする23	差出人を登録する77
本機で使えるメモリーカードと写真のデータ27	差出人の登録内容を確認する82
本機で使えるメモリーカートと与真のテータ27 本機で使えるメモリーカード27	差出人を修正する83
メモリーカードをセットする28	差出人を削除する84
扱える写真のデータ29	印刷する85
画面の見かた30	便利な機能92
回回の兄がた	宛名面に印刷する文字の書体(フォント)を変更する 92
	宛名の一覧を印刷する(住所録印刷)93
基本的な操作のしかた33	登録している宛名の件数を確認する94
タッチパネルの使いかた33	宛名を分類するためのマークを付ける95
操作の進めかた34	住所録の名前を変更する96
キーボードと主なキーの働き36	縦書き印刷のとき、漢数字と算用数字を切り替える96
	印刷位置を調整する97
第2章 文字の入力/修正 38	笠 4 章 はがきの立西印刷 100
	第4章 はがきの文面印刷 102
文字入力の前に知っておいていただきたいこと38	文面作成の種類102
キーボードで文字を入力する40	
ひらがな・カタカナを入れる40	すぐに作りたい (カンタン作成)104
漢字を入れる42	カンタン作成の流れ104

イラスト入りの文面を作る105 写真入りの文面を作る106	写真をシールに印刷する (シールプリント) 179
見出しやイラストを選びたい(組み合わせ作成)111 組み合わせ作成の流れ111 レイアウトを選ぶ12 レイアウトを選ぶ(写真入り)113 見出し、イラスト、写真などを選ぶ114	印刷する181  便利な機能185  デジタルカメラの設定で印刷する (DPOF プリント) 185  写真を画面に順番に表示する (スライドショー) 186
自由に作りたい (オリジナルはがき作成) 123	第6章 お役立ち情報 188
オリジナルはがき作成の流れ123 レイアウトを選ぶ124	インク残量を確認する188
テキスト(文章)や差出人を選ぶ125	時計を設定する189
印刷する128	手書き認識のしかたを設定する189
便利な機能	ユーザー辞書を登録する190 よく使う語句を辞書に登録する (語句)190 郵便番号と住所を辞書に登録する (郵便番号辞書) 192
文国を編集する (カンダンTFR)138 差出人を編集する138	画面の明るさを調節する193
写真を本体に登録する140 データ登録と呼び出し142	ブザー音を鳴らさないようにする194
テータ豆球と呼び出し142	タッチパネルを調整する194
第5章 写真の印刷 145	プリンターのメンテナンスをする195
写真印刷の種類145 写真を印刷する(写真プリント)146 写真入りの日記を作る(写真入り日記)148	データのバックアップを作成する197 バックアップデータを保存する197 バックアップデータを呼び出す198 バックアップデータを削除する198 他のプリン写ルで登録した宛名データを読み込む 199
日記帳を作る148 写真入り日記を作る149	パソコン (PC) で作った宛名データを読み込む 199
写真入り日記を編集する151	文字の入力方法(入力モード)を切り替える201
写真入り日記を登録する153 日記帳に日記を追加する153	
	白色の文字に輪郭をつけないようにする 201
日記を閲覧する155	白色の文字に輪郭をつけないようにする 201 お手入れの方法202
日記を閲覧する155 カレンダーを入れて印刷する(写真カレンダー)157 写真カレンダーを作る158	
日記を閲覧する155カレンダーを入れて印刷する(写真カレンダー)157	お手入れの方法202 本体の保管方法205
日記を閲覧する	お手入れの方法202
日記を閲覧する	お手入れの方法

## 第8章 資料集 (別売品一覧など) 216

記号一覧	216
ローマ字入力対応表	218
内蔵漢字一覧	219
仕様	224
別売品一覧 印刷できる枚数について	
索引	229
保証・アフターサービスについて	232
お客様で相談窓口	233

#### ●本書中のマークについて



重要必ず読んで守っていただきたい重要な情報を記載しています。

## こんなことがしたいときは

#### 宛名面を作りたい → 64ページ




#### 住所録の一覧を印刷したい → 93ページ



#### デザインを選んで文面を作りたい

→ 105ページ



イラストや見出しなどを組み合わせて 文面を作りたい → 111 ページ



差出人入りの文面を作りたい → 109 ページ

#### 写真を印刷したい → 146 ページ



写真入りの日記を作りたい → 148 ページ



写真に文字や手書き、スタンプを入れたい → 163 ページ



## 俳句を入れて写真を印刷したい



写真を入れてカレンダーを印刷したい



絵画変換をしたい → 171 ページ



写真の一覧を印刷したい → 173ページ



写真をシールに印刷したい → 179ページ




●取扱説明書「応用編」の印字例や画面の内容などは、実際と多少異なることがあります。

## 音声ガイド

本機では、音声で操作の説明が流れます(音声ガイド)。また、直前に流れた音声ガイドを、もう一度、聞くこともできます。

• 音声ガイドによる説明のない画面もあります。



#### ■音量の調節

「音量ボリューム」のつまみを、上方向に動かすと音が大きく、下方向に動かすと小さくなります。

#### ■音声ガイドを消す


「音量ボリューム」のつまみを一番下の「切」の位置まで動かすと、音量はなし(音声ガイド OFF)になります。

#### ■音声ガイドをもう一度聞きたいときは

画面の (1) をタッチすると、直前に流れた音声ガイドを、もう一度、聞くことができます。


# 第1章 本機をお使いになる前に

## 各部の名称




#### タッチペンの収納

タッチペンを使わないときは、タッチペン収納部に入れて保管してください。



#### タッチパネル保護カバー

本機を使わないときは、タッチパネル保護力バーを装着して保管してください。タッチパネル保護力バーは、奥側を 先に取り付けた後、手前側を取り付けます。



#### 持ち運びのときは

本機を持ち運ぶときは、図のようにキャリングハンドルを引き上げてお使いください。

重要 「可動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力を加えないようにしてください。無理な力を加えると、故障や破損の原因となります。



#### 表示画面の角度を調整する

表示画面は、図のように調整することができます。見やすい角度 に合わせてください。

重要 「可動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力 を加えないようにしてください。無理な力を加え ると、故障や破損の原因となります。

画面をタッチするときは、スライドボタンを矢印方向にスライド させて、表示ストッパーを出し、見やすい角度に固定して使用し てください。





表示ストッパー

#### 表示画面(タッチパネル)について


本機では、表示画面(タッチパネル)にタッチして操作したり、表示画面に手書きで文字を入力することが できます (33、53ページ)。

- **重要 ・**タッチパネルの表面を強く押したり、力を込めてタッチまたは入力したりしないでくだ さい。タッチパネルに傷が入ったり、割れたりすることがあります。
  - タッチパネルの上に物を乗せないでください。故障の原因になります。
  - タッチペンでタッチした位置や手書きで入力した文字が、実際の表示の位置とずれてい るときは、タッチパネルの調整をしてください(194ページ)。

#### キーボードを開く

文字を入力するときなどは、本体上部を押さえながら、キーボー ドを開いてください。

重要 「可動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力 を加えないようにしてください。無理な力を加え ると、故障や破損の原因となります。



#### キーボードを閉じるときは

キーボードを「カチッ」と音がするまで押し上げてください。

- 重要・印刷中は、キーボードを閉じないでください。
  - 排紙トレイが出ているときは、必ず排紙トレイ を戻してからキーボードを閉じてください。
  - •メモリーカードをセットしたままキーボードを 閉じないでください(必ず、メモリーカードを抜 いてから、キーボードを閉じてください)。




## 雷源を入れる

**重要、ご購入後、はじめて電源を入れるときは、リセット(初期化)、プリンターの調整、時計の時刻合わせな** どが必要です。別冊の取扱説明書「入門編」の「準備をしましょう」を参照して、必ず行ってください。

#### AC アダプターを接続する

- 重要 ・ACアダプターは必ずAC100Vのコンセント(通常の家庭用コンセント)に差し込んでください。
  - 付属のACアダプター以外は使用しないでください。
  - 「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくお使いください(1ページ)。
- 付属のACアダプターのコネクターを、本体のACアダプター用端子に差し込みます。
- ACアダプターのプラグを、ご家庭用のコンセントに差し込みます。



重要 ACアダプターを本体に接続しているときは、キャリングハンドル (15ページ)の操作はしないで ください。ACアダプターのコネクターやコードと、キャリングハンドルが接触すると故障の原因 となります。

#### 電源を入れる/切る

#### ■ 電源を入れるときは

電源が切れている状態で(電源)を押してください。



- ・「電源を入れる操作」や「電源を切る操 作 は、 完了するまでに 10~20秒か かることがあります。完了するまで、そ のまましばらくお待ちください。
- 本機をご使用になるときは、プリント カートリッジがセットされていること を確認してください。例えば、「住所録 の作成 | だけをしたいときも、プリント カートリッジをセットしておいてくだ さい。

#### ■ 雷源を切るときは

- 1 電源を押して、電源を切ります。
- **2** 表示画面が完全に消えたことを確認します。

必ず表示画面が完全に消えてから AC アダプターを家庭用のコンセントから抜いてください。表示画面が消える前にAC アダプターを抜くと登録したデータが消えることがあります。

- 3 ACアダプターのプラグを、ご家庭用のコ ンセントから抜きます。
- 4 ACアダプターのコネクターを、本体のACアダプター用端子から抜きます。
- 重要 電源を切るときは、必ず、プリントカート リッジ収納部カバーがきちんと閉まっていることを確認してください。プリントカートリッジ収納部カバーが正しく閉められていないと、インクが乾燥してプリントカートリッジが使用できなくなったり、プリンターの故障の原因になることがあります。

#### オートパワーオフ


約1時間キー操作をしないと、自動的に電源が切れます。

#### スライドショー

スライドショーを自分で開始することができます(186 ページ)。このとき、オートパワーオフは働きません(約 1 時間キー操作をしなくても、電源は切れません)。

#### AC アダプター使用上のご注意

AC アダプターのコードの先端や根元部分は、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、コードの先端や根元部分が折り曲げられた状態での保管は避けてください。コードが断線して故障の原因となります。



## プリントカートリッジのセットと交換のしかた

印刷するときは、プリントカートリッジを使います。

重要 必ず指定のプリントカートリッジをお使いください(227ページ)。

#### プリントカートリッジをセットする

- ACアダプターを接続して、電源を入れます (17ページ)。
- プリントカートリッジについているオレンジ またはピンクのタブを引いて、透明のプラ スチックテープをはがします。

金属端子部 (絶対にはがさないでください)




プラスチックテープ (はがして取り去ります)

- 重要・金属端子部は絶対にはがさないでくださ い。プリントカートリッジが使用できなく なります。
  - 一度はがした透明のプラスチックテープ は、絶対に貼り直さないでください。ノズ ル内のインクが混ざり合い、使用できなく なることがあります。
- プリントカートリッジ収納部カバーを開きます。 プリンターが動きます。



重要 「可動範囲以上に動かそうとする | などの無理 な力を加えないようにしてください。無理な 力を加えると、故障や破損の原因となります。

プリントカートリッジを収納部にセットしま



ラベルのある黄色い面を上、2つの突起がある方を手前に して、セットします。

#### 「カチッ」と音がするまで、奥へ押し込みます



セットされた状態

• 正しくセットしないとプリントカートリッジの故 障の原因となります。

# 5

#### プリントカートリッジ収納部カバーを閉めま क्र

●カバーが開いていると、エラーが表示されます。

- **重要** ・自動的に「プリンターの調整 |を行います。 プリンター調整用の用紙をセットして画 面の指示に従って操作してください。 「用紙のセットのしかた |→ 22ページ 「プリンターを調整する |→ 195ページ
  - プリントカートリッジを正しくセットして も「カートリッジ装着エラー」などのメッセ ージが表示される場合は、プリンターやプ リントカートリッジのクリーニングを行っ てください(→ 196、202ページ)。


#### 印刷できる枚数(目安)

本機に付属のプリントカートリッジで印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります。 印刷できる枚数については、227、228ページをご覧ください。

#### プリントカートリッジを交換する

- ACアダプターを接続して、電源を入れます (17ページ)。
- プリントカートリッジを下に押しながら手前 に引きます。
- プリントカートリッジ収納部カバーを開きま す。





新しいプリントカートリッジをセットします。


「プリントカートリッジをセットする | → 19ペー ジ

#### プリントカートリッジ使用上のご注意

- ・インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにご注意ください。 目に入ったり、皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。 万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ・インクを誤って飲まないようにご注意ください。インクの成分には、硝酸塩が含まれております。 万一、インクを飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ・プリントカートリッジは、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- ・プリントカートリッジは、改造および再利用しないでください。 なお、プリントカートリッジの改造やインクのつ め替えなどによって生じたプリンターおよびプリントカートリッジのトラブルについては、当社では一切その責任 を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- ・振動や衝撃を与えないでください。また、金属端子部には手を触れないでください。
- ・プリンターに装着するまでは包装を開封せずに、直射日光を避け、常温で保管してください。
- ・使用中のプリントカートリッジは、本機に入れたまま保管してください。プリントカートリッジを単体のままで長期間保管すると、インクノズル部分の目づまりの原因となります。

#### プリントカートリッジに印刷されている数字の見かた

- ・プリントカートリッジに印刷されている数字は、使用期限です(右のイラストの「2013/12/18」は「2013年12月18日」を表しています)。 使用期限までに使い切ってください。
- ・なお、良質な印刷品質を得るために、使用開始後 6ヶ月以内に使い切ることをおすすめします。



資源の節約・有効利用と環境保護のため、使用済みのプリントカートリッジの回収にご協力ください。 プリン写ルでは、日本ヒューレット・パッカード株式会社製のプリントカートリッジを使用しています。 使用済みのプリントカートリッジは、販売店に設置されている日本ヒューレット・パッカード株式会社指定の 回収ボックスに入れてください。

## 用紙のセットのしかた

印刷する前に用紙をセットします。

#### 使用できる用紙

用紙	サイズ	厚さ	用紙の種類
はがき	(縦) 148mm×(横) 100mm	郵便はがきと同等の 厚さで、0.18mm~ 0.26mmの範囲のもの	郵便はがき(郵便事業株 式会社製) インクジェット用はがき フォト光沢はがき
A6	(縦) 148mm×(横) 105mm	郵便はがきと同等の 厚さで、0.18mm~ 0.26mmの範囲のもの	インクジェット用紙 フォト光沢紙 普通紙
L判	(縦) 127mm×(横) 89mm	郵便はがきと同等の 厚さで、0.18mm~ 0.26mmの範囲のもの	インクジェット用紙 フォト光沢紙 普通紙
2L判	(縦) 178mm×(横) 127mm	郵便はがきと同等の 厚さで、0.18mm~ 0.26mmの範囲のもの	インクジェット用紙 フォト光沢紙 普通紙
10×15タブ (タブ付き用紙)	(縦) 165mm×(横) 102mm (タブを切り取り後、約10× 15cm)		日本ヒューレット・パッカード株式会社製「アドバンスフォト用紙(光沢)」をお使いください。
シール紙 (16面付け)	(縦) 148mm×(横) 100mm		別売品「16面分割 光沢フォトシール」 (P0-165)。227ペー ジの別売品一覧を参照し てください。


- 重要・写真店などで注文することができる「写真付きポストカード」(郵便はがきに写真が貼り付けられ ているもの)の宛名面への印刷は、本機ではできません。
  - 用紙づまりや故障の原因となりますので使用しないでください。
  - ・使用できる用紙は、用紙のサイズ、厚さおよび種類が上記の表の条件に合っているものだけです。
  - ・コピー用紙などの薄い紙や、形状が不定形な用紙などは、故障の原因となりますので、絶対に使用 しないでください。

#### ■「タブ付き用紙」とは?

「切り取り可能な部分(タブ)」が付いている印刷用紙のことです。

本機で、10×15cmの余白のない写真を印刷するときは、10×15 タブをご使用になり、「フチ:なし」 を指定して印刷を行ってください。

印刷後にタブを切り離すと、約10×15cmの余白のない写真ができます。




#### 用紙をセットする

- **重要・用紙は、必ず、印刷停止中にセットしてください。印刷中に用紙の出し入れは行わないでくださ** い。故障の原因になります。
  - ・用紙どうしが静電気ではりついているときは、間に空気を入れるなどしてからセットしてくださ U)
  - ・印刷中に用紙を追加することはできません。
  - 「16分割光沢フォトシール | 「インクジェット写真用年賀葉書 | は、1 枚ずつヤットしてください。
  - ・印刷時に用紙どうしが貼りつきやすい場合は、間に空気を入れて、十分さばいてからセットして ください。頻繁に2枚同時に用紙が送られる場合は1枚ずつセットしてください。
  - 印刷途中に絶対に用紙を引き抜かないでください。
  - 用紙に反り・曲がりがあると用紙がつまる原因となります。用紙の反り・曲がりを直してから本体 にセットしてください。
  - ・用紙をセットする際は、印刷面を表側にして、必ず用紙の左端を挿入口の左端に沿わせてセット してください。セット後は、必ず[用紙ガイド]を用紙に当たる位置まで動かしてください。

## 給紙トレイを開きます。




用紙ガイドを右側に拡げます。



#### 印刷面を表側にして、軽く止まるまで差し 込みます(詳細は、「用紙をセットする向き について」を参照してください(25ペー ジ))。


- 一度にセットできる枚数は、20枚までです(印 刷枚数は99枚まで設定可能です)。
- タブが付いている用紙は、タブが上になるよう にセットします。





・用紙の左端を挿入口の左端に沿わせて挿入し ます。

重要 用紙をセットする際は、用紙の先端を必要以上に奥まで入れすぎないでください。給紙が正しくできない場合があります(用紙の先端が曲がっていないのが正しい状態です)。

# 正しい状態








#### 用紙ガイドを用紙に当たるまで左側にスラ イドさせます。

用紙の両端にすき間ができないようにセットしてください。正しくセットしないと、用紙が曲がって挿入され、正しく印刷できないことがあります。



# 5 排紙トレイを引き出します。



## 用紙をセットする向きについて

用紙の種類や印刷の種類によって、用紙をセットする方向や表裏を確認して、正しくセットしてください。

用紙の種類	印刷の種類	セット方向
はがき	宛名印刷	印刷する面を表側に向けて、宛名の郵便番号の位置が下側になるようにセットする。
	文面印刷	印刷する面を表側に向けて、宛名の郵便番号の位置が下側になるようにセットする。
	写真プリント 写真入り日記 DPOFプリント コメントプリント インデックスプリント 写真俳句 写真カレンダー 絵画変換	印刷する面を表側に向けてセットする。
A6	写真プリント DPOFプリント インデックスプリント	印刷する面を表側に向けてセットする。
L判	写真プリント DPOFプリント コメントプリント インデックスプリント 写真俳句 絵画変換	印刷する面を表側に向けてセットする。
2L判	写真プリント 写真入り日記 DPOFプリント コメントプリント インデックスプリント 写真俳句 写真カレンダー 絵画変換	印刷する面を表側に向けてセットする。

用紙の種類	印刷の種類	セット方向
10×15タブ	写真プリント DPOFプリント インデックスプリント	印刷する面を表側に向けて、タブが付いている側を上側に向けてセットする。
シール紙 (16面付け)	シールプリント	<ul><li>・印刷する面を表側に向けてセットする。</li><li>・1 枚ずつセットする。</li><li>●一度に複数枚セットすると正しく印刷できない場合があります。</li></ul>

- ●光沢紙に写真を印刷する場合は光沢面を表側に向けてセットしてください。
- ●フォト光沢はがきを使用する場合は、1枚ずつセットしてください。

## 本機で使えるメモリーカードと写真のデータ

メモリーカードに保存されている写真のデータを印刷したり、本機に登録した住所録などのデータをまとめてメモリーカードに保存することができます。

#### 本機で使えるメモリーカード

本機では、下表のメモリーカードを使うことができます。

重要 メモリーカード挿入口①~③の位置については、28ページをご覧ください。

## 分類1(挿入口①に挿入します) • メモリースティックデュオ\*1 (最大容量: 128MB) • メモリースティック\* (最大容量: 128MB) メモリースティックPRO\*1(最大容量:4GB) • メモリースティック PRO デュオ\*1 (最大容量: 32GB) 分類2(挿入口②に挿入します) •SDメモリーカード(最大容量:2GB) •マルチメディアカード(最大容量: 1GB) • SDHC メモリーカード(最大容量: 32GB) • miniSDメモリーカード\*2 (最大容量: 2GB) • microSDメモリーカード\*2 (最大容量: 2GB) • microSDHCメモリーカード<sup>\*2</sup>(最大容量:32GB) 分類3(挿入口③に挿入します) • xD-ピクチャーカード(最大容量:512MB) • xD-ピクチャーカード Type M (最大容量: 2GB) • コンパクトフラッシュ(TYPE I/TYPE II)\*3 • xD-ピクチャーカード Type M+(最大容量: 2GB) (最大容量:8GB)

- ※ 1 マジックゲート機能が必要なデータは扱えません。
- ※2 SDアダプターに取り付けた後、本機に挿入してください。
  - ・miniSD メモリーカード:市販の SD アダプターをご使用ください。
  - ・microSDメモリーカード/microSDHCメモリーカード: 本機に付属のSDアダプターをご使用ください。
- ※3 UDMA 対応のコンパクトフラッシュカードは対応していません。
- SDアダプターへの取り付けは以下のようにしてください。




- ●上記メモリーカードでも、ご使用になれない場合があります。
- ●マイクロドライブ、スマートメディアには対応していません。







#### メモリーカード挿入口




- **重要・前ページの表以外のメモリーカードを使用すると、本機およびメモリーカードの故障、破損の原因となります。** 
  - ・前ページの表のメモリーカードでも、本機やカードの状態によっては認識できない、または正し く動作しない場合があります。
  - メモリーカードは、「デジタルカメラ写真のデータ読み込み」および「バックアップデータの保存」 「文面やコメントプリントなどの作成物の保存」のときに使用します。本機のメモリー増設用(「住 所録の登録件数を増やす など)としては使用できません。

## メモリーカードをセットする

- **重要・メモリーカードには表裏、前後の方向があります。無理に入れようとすると破損の恐れがあります。** 向きや角度に注意して、確実にセットしてください。
  - メモリーカードを使う際は、メモリーカードの取扱説明書もあわせてお読みください。

# 電源を押して、電源を入れます。

- メモリーカード(写真のデータが記録され ているもの)を、本機の対応する挿入口に 差し込みます。
- メモリーカードが正しくセットされると、ランプ が点灯します。
- メモリーカードにアクセス中は、ランプが点滅 します。



- 重要・メモリーカードを一度に複数枚セットすることはできません。
  - メモリーカードは、必要以上に強く押し込まないでください。また、メモリーカードがセットさ れている状態で、キーボードを閉めないでください。本機およびメモリーカードの故障、破損の原 因になります。
  - ・故障の原因となりますので、メモリーカードの挿入口にはメモリーカード(アダプター含む)以外 のものを入れないでください。
  - 万一異物や水がメモリーカードの挿入口に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、ACアダプター を抜いて、販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」にご連絡ください。

#### メモリーカードをまっすぐ手前に引き抜き ます。

ランプが消えます。

- 重要 ・写真データの印刷や本体メモリーへの登 録、メモリーカードへの登録や呼び出しを 行っているときは、メモリーカードを取り 出さないでください。
  - •メモリーカードに保存中に「メモリーカー ドを引き抜かないでください1のメッセー ジが表示されます。メモリーカードを取り 出さないでください。

#### ▶ご購入後はじめて使うとき

ご購入後はじめてメモリーカードを使うときは、使用するデジタルカメラで初期化(フォーマット)す ることをおすすめします。

- ・メモリーカードを初期化しないで写真データを保存した場合、「メモリーカードエラー」になることが あります。
- ・メモリーカードをパソコンで初期化すると、正しく動作しないことがあります。
- ・メモリーカードを初期化すると、保存されている内容がすべて消えてしまいます。必要のないときは初 期化しないでください。
- ・カードイラスト集の SD メモリーカードは、絶対に初期化しないでください。

#### 扱える写真のデータ

本機で印刷できる画像はデジタルカメラなどで撮影した画像で以下の条件を満たすものです。ご使 用になる機能によって印刷できる写真のサイズが異なります。

- (1) DCF Exif2.1 (JPEG 準拠)
- (2) 対応ファイルサイズ

10M byte 以下: 文面(カンタン作成、組み合わせ作成、オリジナルはがき作成、カードイラスト集)

写真入り日記

コメントプリント

シールプリント

写真俳句

写真カレンダー

写真プリント

DPOF プリント

絵画変換

スライドショー

写真データ登録

容量の制約なし: インデックスプリント


- (3) 最小画素数 160×120 ピクセル
- (4) 画像読み込み可能枚数 9999 枚まで

#### ■ 携帯電話で撮影した写真について

DCF 規格対応の携帯電話でも、撮影時の操作方法によっては DCF 規格とは異なるフォルダー構成下に 写真データが保存される場合があります。このような写真は本機では印刷することはできません。撮影 した画像が DCF 規格に準拠した形式でメモリーカード内に保存されるように操作してください(撮影し た画像が、メモリーカードの「DCIM」フォルダーに保存されます)。また、撮影前にモードの設定が必 要な場合があります。詳しくはご使用になる携帯電話の取扱説明書を参照してください。

## 画面の見かた


本機の画面にはいろいろな情報が表示されます。



番号	項目名	説明
1	機能表示	現在操作している機能を表示しています。
2	ステップ表示	操作の流れと現在行っている操作を表示しています。 (ここをタッチしても、操作を切り替えることはできません。)
3	ヘルプ表示	操作に必要な情報が表示されます。
4	操作ガイド	操作するためのアイコンが表示されます。
(5)	ページ表示	何ページ目を表示しているかを示します。
6	入力モード表示	入力についての状態を表示しています。
7	シフト表示	<u>窓</u> 。キーが押されたことを示しています。
8	文字情報表示行	文字の修飾内容を示しています。
9	入力画面	入力した文字や文章を表示します。
10	編集ガイド	編集するためのアイコンが表示されます。
11)	インク残量表示	インク残量の状態を表示しています。(188ページ)

#### カーソルの働きと動かしかた

●文面や宛名面に文字を入れているときに、「 | 」が表示されます。これは位置を示した印で、カーソルと呼びます。カーソルが合っている位置で文字キーを押すと文字が入り、 
◎除 を押すとカーソルの 1 つ後ろの文字が消えます。



●カーソルはキーボード(36ページ)の
(▲) ▼ (▼) を押して動かします。

<b>A</b>	上にカーソルが移動する
•	下にカーソルが移動する
•	左にカーソルが移動する
<b>•</b>	右にカーソルが移動する
シフト かな小	文頭にカーソルが移動する (文頭ジャンプ)
シフト カな小	文末にカーソルが移動する (文末ジャンプ)
シフト かな小	行頭にカーソルが移動する (行頭ジャンプ)
シフトかな小	行末にカーソルが移動する (行末ジャンプ)

#### 画面の動かしかた

画面のスクロールバーを触ったまま上下に動かすと、かくれている文字を見ることができます。これをスクロールといいます。キーボード(36ページ)の ▲ ▼ ◆ を押してカーソルを動かしても、見ることができます。



スクロールバー

#### 印刷前に画面で印刷結果を確認する(印刷確認)

次の操作をしているとき【印刷確認】をタッチすると、印刷結果を画面で確認することができます (印刷確認)。

- 宛名の一覧、差出人を表示しているとき
- 宛名、差出人の登録/修正をしているとき
- カンタン作成、組み合わせ作成、オリジナルはがき作成、カードイラスト集の完成画面を表示しているとき
- •写真プリント、写真入り日記、写真カレンダー、コメントプリント、写真俳句、シールプリント の作成中(画面下に【印刷確認】が表示されているとき)/完成画面を表示しているとき

#### 宛名の一覧を表示している例





・確認した結果、修正したい場合は、【戻る】を タッチして、【修正】をタッチしてください。

#### 印刷確認表示中に操作できるボタン

【戻る】: 印刷確認前の表示に戻る。

【拡大】: 拡大して表示する。

以下の操作は、宛名/差出人の一覧表示での印刷確認画面の場合のみ有効です。


【印刷】: 印刷確認表示中の宛名面を印刷する。 【はがき種類】: はがき種類選択画面を表示する。 【差出人】: 宛名面に印刷する差出人を設定する。

## 基本的な操作のしかた

本機は、表示画面(タッチパネル)を付属のタッチペンでタッチして、さまざまな操作をすること ができます。文字はキーボードで入力、または表示画面に手書きで入力することができます(36、 53ページ)。

#### タッチパネルの使いかた

- 重要・タッチするときは、力を入れる必要はありません。
  - ・タッチパネルの表面を強く押したり、力を込めてタッチまたは入力したりしないでください。 タッチパネルに傷が入ったり、割れたりすることがあります。
  - ・タッチペンでタッチした位置や手書きで入力した文字が、実際の表示の位置とずれているとき は、タッチパネルの調整をしてください(194ページ)。




#### いろいろなタッチ操作

#### タッチ

タッチペンで画面を押して離します。

画面に表示される内容をタッチしていくと、操作できます。




- •本機のタッチパネルは圧力を感知するタイプで す。パネルは確実にタッチしてください。
- タッチペンを使用すると、操作がしやすくなり ます。

#### ドラッグ

タッチペンで画面を触ったまま、上下左右に動かします。

写真の切り抜き位置やスタンプなどを移動することができます。



#### 操作の進めかた

1 電源を押して、電源を入れます。

トップメニュー画面が表示されます。ここから、 操作が始まります。

トップメニュー画面では、機能の内容やできることがイラストで表示されています。これをアイコンと呼びます。



アイコン

子は、次々と選択画面が表示されます。

選択を間違えてしまったり、前の画面に戻りたいときは、【戻る】をタッチします。



**2** 使いたい機能のアイコンをタッチします。 ここでは、【はがき文面】をタッチします。



本文中の操作手順の中では、トップメニュー画面からの操作をまとめて記載しています。

例

1 トップメニュー画面(34ページ)から【は がき文面】→【カンタン作成】の順に タッチします。


カンタン作成のジャンル選択画面が表示され ます。



## 基本的なアイコンについて

本機の画面には、さまざまなアイコンが表示されます。ここでは、基本的なアイコンについて説明 しています。






	アイコン	操作の説明			
1	(1)	音声ガイドを聞きたいときにタッチします。			
2	終了	操作を終了させたいときにタッチします。			
3	∢戻る	操作を取り消したり、中止するときにタッチします。			
4	機能	いろいろな設定をするときにタッチします。			
(5)	印刷確認	印刷の仕上がり状態を確認するときにタッチします。			
6	EDWI ▶	印刷するときにタッチします。			
7	決定	操作を進めていくとき、確定させるときにタッチします。			
8		ページを切り替えるときにタッチします。			
9	はい	操作を進めていくときにタッチします。			
10	いいえ	操作を取り消したり、中止するときにタッチします。			

## キーボードと主なキーの働き

キーボードには、たくさんのボタンがついています。ボタンのことを、この取扱説明書では「キー」と呼んでいます。キーを押して、操作を進めることもできます。ここでは主なキーの使いかたについて説明しています。



1	電源	電源を入れたり切ったりするときに押します。			
2	トップ メニュー	トップメニュー画面を表示するときに押します。			
3	機能	いろいろな設定をするときに押します。			
4	<b>■り</b> 音声ガイド	音声ガイドを聞きたいときに押します。			
5	Q 拡大	写真や印刷の仕上がり状態を大きく拡大して確認したいときに押します。			
6	漢字辞書	画数や部首などから漢字を入力したいときに押します。			
7	外字	キーに印刷されていない記号を入れるときに押します。また、自分で文字を作っ			
	記号	たり、作った文字を入れたりしたいときに 窓り と押します。			
8	印刷確認	印刷の仕上がり状態を確認するときに押します。			
9	印刷	印刷するときに押します。			
10		カーソル(31ページ)を動かすときに押します。 🔊 を押した後に続けて 🛕			
		▼ ● を押すと、文頭などに「┃」がジャンプします(31 ページ)			
11)	数字キー	数字を入れるときに押します。			
12	決定	操作を決定するときに押します。			
13	削除	文字を間違えたときに押します。			
14)	シフト かな小	キーの上に緑色の文字で書かれている機能を使うときに押します。			
15	USがな カタカナ 大/小	ひらがなやカタカナ、またはアルファベットの入力を切り替えるときに押します。			
16	変 換	ひらがな入力した文字を漢字に変換するときに押します。			
17)	カタカナ変換	ひらがな入力した文字をカタカナに変換するときに押します。			
18	単漢字	1 文字ずつ漢字を変換するときに押します。			
19	取消し	操作を取り消したり、中止するときに押します。			
20	文字キー	文字を入れるときに押します。			

#### 本書でのキーのあらわしかたについて

例 を押した後に続けて 決定 を押すとき…

<u>+ = </u>

れし決定と押します。

●キーの上に緑色で書かれている機能を使うには…

(<u>333</u>) を押した後に続けて緑色で書かれている下のキーを押します。

記号

例』「外字」の機能を使うとき…

## 第2章 文字の入力/修正

## 文字入力の前に知っておいていただきたいこと

文字はキーボードで入力、または表示画面に手書きで入力することができます。ここでは、文字の入れかたの要点を簡単に紹介します。詳しい操作を知りたいときは、それぞれのページを参照してください。


また、文字を入力する方法は「かな入力」と「ローマ字入力」、「手書き入力」の3種類あります。「かな入力」と「ローマ字入力」を切り替えたい場合は、201 ページを参照してください。手書き入力したい場合は、53 ページを参照してください。

## 文字を入れることができる画面は

#### 例 宛名作成画面(65ページ)



#### 文章編集画面(117ページ)



#### 手書き入力できる画面(53ページ)



## 文字キーの使いかた

1 つのキーには2つの文字が書かれています。

(別別) または (要素) を押して、どの文字を入れるのかを選びます。





## キーボードで文字を入力する

ひらがな、カタカナ、アルファベットなど、文字をキーボードで入力する方法について説明します。


## ひらがな・カタカナを入れる

ひらがな・カタカナの入れかたを説明します。


● [2] (一) と (ハイフン) を間違えないように、注意してください。


#### ひらがなを入れる

#### 例しさくら



2 図の「少国」と押します。
ローマ字入力のときは、きの個Aではゆいせる
個Aと押します。
「文字の入力方法(入力モード)を切り替える」
→ 201 ページ





## ■「ぱ」や「ゃ」などを入れる

キーの上に印刷されていない文字を入力するときは、下の表を見て入力してください。また、本機の前面上部には「かな入力」の場合の入力例が印刷されており、キーボードを開いた状態のとき、下表に記す文字の入力の方法を、簡単に確認することができます。

ローマ字入力のときの文字の入れかたは、「ローマ字入力対応表」を参照してください(218ページ)。

文字の例	呼び名	かな入力のとき	ローマ字入力のとき
は	清音	<b>ほ</b> 力	BH <b>Z</b> A
ば	濁音		O B PA
ぱ	半濁音	<b>∄</b> ∌ <b>P</b> P	■° P 🔁 A
ゃ	拗音	シフトかな小	EX PY ZA
つ	促音	シフト かな小 つ D	EX & I (p) U
0	句点	シフト かな小 (ま <u> </u> 。)	<b>₹</b>
`	読点	ヺ <u>゚</u> フト かな小 ヘ ■、	

#### キーを押し間違えてしまったら

- ・文字を間違えていたら…「間違えた文字を直す」(51ページ)
- **・文字が抜けていたら**…「抜けた文字を追加する|(51 ページ)
- ・文字を消したいときは…「最後の文字を消す(入力途中の文字の訂正)」、「途中の文字を消す」(51ページ)
- ・はじめからやりなおしたいときは…「入れた文字を全部消す(全文削除)」(52ページ)

#### 画面に同じ文字がいくつも表示されたときは

キーを長く押し続けていると、その文字が連続して表示されます。そのときは \*\*\*\* を押します。文字が画面から消えます。


キーは、ポンッと軽くたたくように、押してください。

小文字や「々」「ゞ」、「ゐ」「ゑ」「ヴ」などの旧仮名遣いの文字などは、「記号」の「入れにくい文字」で入れることができます(50ページ)。

#### カタカナを入れる

#### 例】サクラ

1 際際 を何回か押して、画面上側に「カタカナ」を表示させます。



2 🗐 🔄 🖺 と押します。

ローマ字入力のときは、 5 5 **個**A を k ゆ U 世 R **個**A と押します。

カタカナはキーを押したと同時にその文字に確 定されます。



カタカナは、「読み」をひらがなで入力した後、「쬃」を押して入力することもできます(カタカナ変換)。

例』:

<u>さくら</u>| サクラ|

## 漢字を入れる

漢字を入れるには、まずその漢字の「読み」をひらがなで入れます。例えば、「花」は「はな」と入れます。ひらがなから漢字に変えることを「変換」といいます。 ② 換 を何回か押し、使いたい漢字が表示されたら、 ② 決定 )を押して確定します。

目的の漢字に変換できないときは、1文字ずつ漢字を入力します(44~48ページ)。

#### 例 今日行きます

「きょういきます」とひらがなで入れます。



2 変換を押します。

「きょうい」と「きます」という2つの言葉(文 節)と認識したため、「驚異」と変換されます。 (「驚異」が反転します。)



## 驚異来ます

- 画面の下に「変換候補」が表示されます。 変換候補については、43ページをご覧くだ さい。
- 1 つ目の文節が目的の漢字に正しく変換されているときは、 決定 を押すと、漢字が確定されて、次の文節が反転します。

3 | ◆と押します。


「きょうい」を「きょう」という言葉に区切ります。 「きょう」が「今日」に変換されました。



4 決定を押します。


「今日」が確定されます。

「いきます」という言葉が残ったと認識したため、 「生きます」に変換されました。




変換
を何回か押して、「行きます」にします。

変換 を押すたびに、「いきます」の候補(同音異義語)が次々に表示されます。



6 「行きます」になったら、 (決定) を押します。

「行きます」が確定されます。



#### 学習機能について

「こうえん」という読みを「講演」で確定したとします。次回「こうえん」という読みで変換すると、「講演」が一番はじめに表示されます。これは、前回使った漢字を本機が覚えているためです。 このように、前回使った漢字を最初に表示することを学習機能といいます。



「よみ」を入れる

漢字に変える

確定する

<u>こうえん</u>



後援

決定

後援

こうえん <sup>公園</sup> 口演 コウエン 広遠 / 光円 講演 / 宏遠 公演

□ ③ えん

確定するまえに、さらに(変換)を押すと、「こ

確定するまだに、さらに <u>後</u> 使 を押すと、「こうえん」に当てはまる他の候補(同音異義語)が 表示されます。 ▲ を押すと、前に表示されてい た候補が表示されます。

#### 変換候補について

「こうえん」と入力して 変換 を押すと、画面の下側に「公園」「口演」「広遠」などの候補が表示されます。 使いたい言葉をタッチすると、その言葉が入力されます。候補が多いときは、 ◆ ◆ をタッチして前後の 候補を表示させることができます。



#### 変換中に文字を間違えたら

甲斐









**変換前の「よみ」の状態に戻る** 文字を訂正することができます。 **入力した「よみ」が消える** はじめから、入力し直すことができます。

#### 思いどおりの漢字に変換されないのはなぜ?

次のようなことが考えられます。

- 「週(しゅう) | を「しゆう | と入力している
- ・「図(ず)」を「づ」と入力している

## 目的の漢字に変換されないときは

### 単漢字変換をする

難しい漢字や珍しい固有名詞などは、<u>変換</u>を押しても正しく変換されません。このような場合、 1 文字ずつ目的の漢字に変換します。

#### 例 敦廣(あつひろ)

1 「あつひろ」をひらがなで入れます。



4 目的の漢字をタッチします。 「敦」が確定されます。



2 変換を何回か押します。

何回押しても、「敦廣」に変換されません。



5 手順 3、4 と同様な操作で目的の漢字 (廣)を選びます。



3 単漢字を押します。

「あつ」に合った漢字がいくつか表示されます。 当てはまる漢字が多数あるときは、【◆】【▶】 をタッチして、ページを切り替えることができま す。



## 漢字辞書を使う

漢字の読みや、画数などから漢字を呼び出すことができます。

漢字の呼び出しかたは、4種類あります。

・「読み検索」 : 読みから呼び出す。・「総画数検索」 : 総画数から呼び出す。・「部首検索」 : 部首から呼び出す。

・「区点コード検索」 : 漢字の一覧表から入力したい文字を見つける(JIS 区点コード)。

漢字辞書機能は文字が入力できる画面および文面、宛名(「読み」および「郵便番号」入力時を除く)の各入力画面から入ることができます。ただし、文字が未確定のときや、漢字に変換している途中では漢字辞書は使えません。

#### ■読みから呼び出す

#### 例】「挙」という漢字を呼び出す

) 【読み検索】をタッチします。

「読み」を入力する画面が表示されます。

3 「あげる」と入れて、【検索】をタッチします。

「あげる」と読む漢字の一覧が表示されます。 当てはまる漢字が多数あるときは、【◆】【▶】 をタッチして、ページを切り替えることができま す。

・「読み」は最大7文字まで入力できます。



4 【挙】をタッチします。

「挙」という漢字についての詳細が表示されます。

5 【決定】をタッチします。

「挙」という漢字が入ります。

#### ■総画数から呼び出す

#### 例】「挙」という漢字を呼び出す


- 2 【総画数検索】をタッチします。



↑ ① ○ と入れて、【検索】をタッチします。

【+】【-】をタッチして画数を指定することもできます。

10画の漢字の一覧が表示されます。



- 4 【挙】をタッチします。
  - 「挙」という漢字についての詳細が表示されま す。
- 5 [決定]をタッチします。 「挙」という漢字が入ります。

#### ■部首から呼び出す

#### 例】「挙」という漢字を呼び出す

- 2 【部首検索】をタッチします。

「部首画数」を入力する画面が表示されます。

3 「挙」の部首の「手」は4画なので 4 と押し、「検索」をタッチします。


4画の部首の一覧が表示されます。

【+】【-】をタッチして部首の画数を指定することもできます。



## 4 【手】をタッチします。

部首が「手」の漢字の一覧が表示されます。 当てはまる漢字が多数あるときは、【◀】【▶】 をタッチして、ページを切り替えることができます。



- 5 【挙】をタッチします。
  - 「挙」という漢字についての詳細が表示されます。
- 6 【決定】をタッチします。 「挙」という漢字が入ります。

部首がわかりにくい漢字については本来の部首 以外でも呼び出せるものがあります。

(例:「岩」は「山」でも「石」でも呼び出せま す。)

#### ■漢字の一覧表から入力したい文字を見つける(JIS 区点コード)

ワープロやパソコンなどのコンピューター機器は、漢字を番号で管理しています。番号は「区」と「点」に分かれていて、漢字 1 つに対して 4 つの数字が割り当てられています。コード番号は JIS 規格で定められており、これを JIS 区点コードといいます。

#### 例 |「挙」という漢字を呼び出す

2 【区点コード検索】をタッチします。



3 「挙」の区点コードは「2183」なので 2 183と押し、【検索】をタッチしま す。

> 「挙」という漢字についての詳細が表示されます。 【+】【-】をタッチして区点コードを指定することもできます。

> 「内蔵漢字一覧」(区点コードと漢字の対応表) → 219 ページ


4 【決定】をタッチします。

「挙」という漢字が入ります。

- 「読み」で呼び出すときは「音読み」、「訓読み」、「人名や地名などで使われる特別な読みかた」のいずれで も検索できます。
- フォントのデザインにより同じ漢字でも字の形が異なることがあります。
- ・部首は代表的なものを採用しています。学説によっては別の部首とするものもあります。
- JIS 外の漢字の区点コードは「----| と表示されます。
- JIS 規格には収録されていても、多くの辞書で読みも意味も不明として取り扱われている漢字は「音義未詳」と表示されます。
- ・漢字辞書機能で呼び出した場合は、漢字の学習機能は、働きません(43ページ)。
- ・文字が入力されたときは、そのときのカーソル位置のサイズや色などに合わせて入力されます。
- 単位の名称を漢字で表すもの(米:メートル、弗:ドルなど)は訓読みに含め、ひらがなで表示しています。

#### 漢字辞書詳細表示について

呼び出した漢字については、次のような詳細な情報が表示されます。



## アルファベットを入れる

アルファベット入力の方法は、かな入力・ローマ字入力どちらでも操作は同じです。

#### 例 AKI

を何回か押して、画面上側に「英大文字」または「英小文字」を表示させます。

英大文字: 大文字を入力するとき 英小文字: 小文字を入力するとき



2 個人では、と押します。

アルファベットはキーを押したと同時にその文字に確定されます。



#### 大文字と小文字の入力を切り替えるには

画面上側に「英大文字」が表示されているときに<u></u>
圏形 を押すと、小文字が入力できます。 画面上側に「英小文字」と表示されているときに<u></u>
圏形 を押すと、大文字が入力できます。

## , (カンマ) . (ピリオド) を入れるには

画面右上が「英大文字」または「英小文字」となっているときに、次のキーを押します。

カンマ: 🔍 ピリオド: 🗠 ...

## 記号や入力しにくい文字(ゑ、ヴなど)を入れる

### キーに印刷されている記号を入れる

普通の文字の他に、キーに印刷されているいろいろな記号を入れることができます。



## 1 ②素 を押して、画面上側に「英大文字」または「英小文字」を表示させます。

ローマ字入力になっているときは、この操作は行う必要はありません。



## 2 きゅんます。




## キーに印刷されていない記号や入力しにくい文字(ゑ、ヴなど)を入れる

記号は、8 つのグループに分かれています。「記号一覧」を見ながら、使いたい記号がどのグループに入っているかを確かめてください(216ページ)。



## 例 ★ (グループ:一般)

## 1 記号を押します。



記号のグループ名

2 【一般】をタッチします。 「記号」を選択する画面が表示されます。

## 3 【★】をタッチします。



## 文字の修正/削除のしかた

キーボードで入力した文字の修正、削除のしかたを説明します。

## 間違えた文字を訂正する

文字を間違えて入れたときは、次のようにして訂正します。

訂正する内容	操作方法
最後の文字を消す (入力途中の文字の訂正)	例: 「れんらくさきを」の「を」を消して「れんらくさき」にする れんらくさきを  *** れんらくさきを  ** れんらくさきを  ** れんらくさき  ** れんらくさき  ** れんらくさき  ** れんらくさき  ** れんらくさき  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *
途中の文字を消す	例:「ひっつこし」の「つ」を消して「ひっこし」にする ①消したい文字の前にカーソルを合わせて、 (削除) を押す ひっつこし (削除) ひっにし 続けて文字を入れるときは、文章の終わりまでカーソルを移動させます。
間違えた文字を直す	例:「ゆきこ」を「ゆうこ」に直す ①直したい文字の前にカーソルを合わせて、削除を押す ゆきこ
抜けた文字を追加する	例: 「あた」を「あきた」にする ①追加したい文字の前にカーソルを合わせて、文字を入力し、 決定 を 押す あた *** *** *** *** *** *** *** *** *** *

## 入れた文字を全部消す(全文削除)

文字が入力されている画面になっていることを確認してください。

画面に【全文削除】が表示されていることを
 確認します。



2 【全文削除】をタッチします。 削除を確認する画面が表示されます。

**3** 【はい】をタッチします。 操作を中止するときは、【いいえ】をタッチして ください。

## 手書きで文字を入力する

表示画面に手書きで文字を入力することができます。キーボードからは入力できない漢字も直接入力できます。

表示画面(タッチパネル)について → 16ページ

重要、付属のタッチペンを使用して入力してください。


#### ■手書きで入力できる文字の種類

- ・ひらがな、カタカナ
- 漢字
- PU7r $\sim$ v+ ( $A \sim Z$ ,  $a \sim z$ )
- 数字 (0~9)
- 長音
- ・記号の一部 (、。,. · ? ! / \ ~ ' ( ) − ¥ % & @ I I I IV V VI VI VI VI X X)

#### ■手書きで入力するには

文字入力画面で【手書入力】をタッチします。

・文字入力画面の入力モードにより、認識できる文字の種類が異なります。







=			Ī	忍識対象	ŧ		
表示(入力モード)	ひらがな	カタカナ	漢字	アルファベット	数 字	長音	記号の一部
ひらがな	•	•	•	_	•	•	•
カタカナ	_	•	_	_	•	•	•
英小文字	_	_	_	•	•	_	•
英大文字		_	_	•	•	_	•

- 入力モードを切り替えたい場合は、40、41、49ページを参照してください。
- 入力項目によっては認識対象が限られている場合があります。
- JIS 外の漢字は認識対象に入りません。記号から入力してください(217ページ)。

## 手書き入力のしかた

#### 1 【手書入力】をタッチします。

手書きで文字を入力する画面が表示されます。 2つのマスに文字を書くことができます。



マス

## 夕 空いているマスに文字を書きます。

マスの順番は決まっていません。どのマスに書いても書いた順に文字を認識します

• 【書き直し】をタッチすると書いた文字が消えます。



3 続けて、空いている別のマスに文字を書きます。 文字を書き始めると最初に書いた文字が認識され、未確定文字欄に入力されます。



#### 未確定文字欄

- ・正しく認識されていない文字があるときは→ 55ページ
- ・未確定文字欄の文字を削除する場合は、

  (\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「\*\*)

  「

## 4 さらに、空いている別のマスに文字を書きます。

2番目に書いた文字が認識、入力されます。

## 5 空いているマスに順番に文字を書く操作を 続け、希望の言葉を入力し終わったら、【認 識】をタッチします。

1文字1文字、正しく認識されたか確認しながら 入力するときは、1文字書くごとに、【認識】を タッチします。

- 2 桁の数字を入力するときは、マス内に1桁 ずつ手書きしてください。
- ・文字を書いてからしばらく操作をしないと、【認識】が一定時間、点滅します。【認識】をタッチしてください。
- ・手書きで文字を書くと、何もしなくても約1 秒後に自動的に認識されるようにすることもできます(189ページ)。
- ・手書き中にキーボードのキーを押すと、手書 きの操作は無効になります。

## 6 【決定】をタッチします。

文字入力画面に戻り、手書きで入力した文字が確定されます。



確定させないでまとめて入力できる文字数は、16文字までです。「文字数オーバー 文字を確定してください」のメッセージが表示されたときは、一度確定させてから入力してください。

## 間違って認識された文字を訂正する

「あ」と書いたのに未確定文字欄には「お」と表示された、など、正しく認識されなかったときは、以下のように訂正します。

- 一度確定した文字は、以下の方法では訂正することができません。 削除を押して、文字を消してから、 正しく文字を入力してください。
- 例】「謹賀新年」と書いたのに「謹資新年」と間違って認識された
- ・ 未確定文字欄の間違って認識された文字 (ここでは「資」)をタッチします。

文字の候補(10文字まで)が表示されます。 正しい文字が見つからない場合は、【書き直し】 をタッチします。間違って認識された文字が削 除されるので、もう一度書き直してください。



2 正しい文字(ここでは「賀」) をタッチします。


「資」が「賀」になります。



3 文字の訂正が終わったら、【決定】をタッチします。


## 手書き入力のワンポイント


手書き文字の認識率を上げるためのポイントを紹介します。



- ・点を打つときは、少し長めに書く(短い場合は認識されません)
- ・正しい書き順で書く
- 漢字は漢字で書く(かな漢字変換機能はありません)
- ・手書き入力用のマス以外の場所に、ペンや手が触れていると、文字を書くことができません。ペン先だけが画面に触れるように文字を書いてください。

#### ■ひらがな・カタカナを書くときのポイント





- ・枠に対して縦横とも40%未満の大きさで書く
- ・枠の下側に書く

#### ■よく似た文字の認識について

- 夕 (ゆう) = 夕/工(こう) = 工/力(ちから) = 力/口(くち) = 口など、よく似た漢字とカタカナは、漢字の表示が優先されます。ただし、未確定文字欄上の 1 つ前の文字がカタカナのときは、カタカナ表示が優先されます。
- **ヘ=ヘ** / **り=リ**など、よく似たひらがなとカタカナは、ひらがなの表示が優先されます。ただし、 未確定文字欄上の 1 つ前の文字がカタカナのときは、カタカナの表示が優先されます。


#### ■英数字の書きかた


А	В	С	D	Е	F	G	Н	
AA	B	C	D		<i>]</i> -	G G	<b>1-</b> -1	<b>1</b> —•
J	K	L	М	N	0	Р	Q	R
Ţ	KK	Ĺ	M	N N	O	p	<b>(</b> )	12 18
S	Т	U	V	W	Χ	Υ	Z	
S	•	U	. ✓	W	X	Y	ΣZ	

а	b	С	d	е	f	g	h	i
aa	of of	C	વંવ	e	f. f	93	hhh	٠٠ ۲
j	k		m	n	0	р	q	r
jż	rkk	li	mm	nn	0	p p	89	rn
S	t	u	V	W	Х	У	Z	
25	せた	u	<b>V</b>	w	XX	yy	773	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
O	•	2	3	4	5	6	717	8	9

#### ■大文字の「X」と小文字の「x」を書くときのポイント





## 便利な機能


文字の入力で行える機能(文字の書体の変更、外字の作成など)について説明します。

## 文字の書体・色・形などを変える

本機は、文面の「見出し」(114ページ) と「テキスト」(117、125ページ) で書体(フォント) や文字の色(文字色)、文字の形(文字体)を指定することができます。


文字が入力できる画面では、次のようなアイコンが表示されます。 アイコンをタッチして、文字を編集することができます。





- ・ここでは、書体(フォント)の変更方法の操作方法を説明しますが、色(文字色)、形(文字体)も、手順 1 の操作で「文字色」「文字体」を選ぶ以外は同じ操作方法となります。「文字色」は、パレットでそれでれの色の■をタッチしてください。
- ・文面の「見出し」「テキスト」で文字を入力できる画面で指定することができます。

## 1 文字を入れてから、【フォント】をタッチします。




## 2 目的の書体をタッチします。




## 【全文単位】または【文字単位】をタッチします。

【全文単位】をタッチした場合は、文書全体の 書体が変更されます。【文字単位】をタッチし た場合は、以下の画面が表示されます。



#体を変えたい最初の位置にカーソルを合わせて【決定】をタッチします。



**5** 書体を変えたい最後の位置にカーソルを合わせて【決定】をタッチします。



指定した内容が表示されます。(画面では文字に変化は ありませんが、印刷すると指定した内容で印刷されます)。

重要 毛筆流麗体は他のフォントに比べて 文字が小さくデザインされています。 文面のテキストに利用する場合はご 注意ください。

> また、毛筆流麗体は手書きのように 文字によって大きさが若干まばらに なっています。



#### ■書体(フォント)についてのご注意

・書体を指定した文字のすぐ後に文字を追加すると、追加した文字もその書体になります。

●「外字」で作った文字に、書体を指定することはできません(60 ページ)。

#### ■文字の色(文字色)についてのご注意

文字色の「白」はコメントプリントで写真の上に文字を合成する場合にご利用ください。 文字色が「白」の場合は、文字に黒色の輪郭がつきます。輪郭をつけたくないときは、「白色の文字に輪郭をつけないようにする」を参照してください(201 ページ)。

- 白い文字部分はインクによる印刷をしないことによって、その部分の紙の地色が見えるように印刷するもので、白いインクで印刷するものではありません。
- ●輪郭をつけないようにした場合は、文面など白い背景の上に白い文字を配置しても、何も印刷されません。
- ●表示上の文字色と実際に印刷される色味は若干異なる場合があります。

#### ■文字の形(文字体)についてのご注意

- ・文字体を指定した文字を標準の文字に戻すときは、手順2で【標準】をタッチします。
- •「テキスト」に文字体を指定すると、文字によってはきれいに印刷されないことがあります。はがきなどに 印刷する前に、必ず試し印刷を行って、仕上がりを確認してください。
- ●「毛筆流麗体」(57ページ)と「外字」(60ページ)で作った文字に、文字体を指定することはできません。

#### 文字の方向を設定する

文字を縦書き/横書き、どちらのフォーマットで印刷するか設定することができます。

①文字を入れてから、【方向】をタッチします。

方向の変更を確認する画面が表示されます。 方向を変更することによって、文章中の改行位置 が変わったり、文章の一部が消えることがありま す。

- ②【はい】をタッチします。
- ③文字の方向をタッチします。

設定した方向で文字の入力画面に戻ります。

#### 文字のサイズを設定する

文字のサイズを設定することができます。

① 文字を入れてから、【文字サイズ】をタッチします。 文字サイズの変更を確認する画面が表示されま す。

文字サイズを変更することによって、文章中の改行位置が変わったり、文章の一部が消えることがあります。

- ②【はい】をタッチします。
- ③ 文字サイズをタッチします。

設定した文字サイズで文字の入力画面に戻ります。

## 自分で文字を作る(外字)

→ や ① などのように、本機にない文字や記号を自分で作ることができます(外字)。
外字は6つまで本機の中に登録(記憶)しておくことができます。

## はじめから自分で作る(新規作成)

例 1

- 1 文字入力の画面にします。
- 2 文字にカーソルが合っていない状態で、 深い 記号 と押します。



【作成】をタッチします。

外字作成画面が表示されます。


カーソル…

赤色の■のことです。

スケール…

現在カーソルがどこにあるのかを示します。 カーソルの動きに合わせて動きます。

#### スケール



スケール 外字作成画面

## 4 外字作成画面で外字を作ります。

カーソルを移動 させる	▲▼◀▶を押す。
点を1つ塗りつ ぶす	カーソルを目的の位置まで移 動し、【黒の点】をタッチする。
点を1つ消す	塗りつぶした点までカーソルを 移動し、【白の点】をタッチする。
線を描く	【黒連続】をタッチしてから、 カーソルを移動する。
線を消す	【白連続】をタッチしてから、 カーソルを移動する。
タッチペンで線 を描く	【鉛筆】をタッチしてから、タッ チペンで画面をなぞる。
タッチペンで線 を消す	【消しゴム】をタッチしてから、 タッチペンで画面をなぞる。

5 外字が完成したら、【決定】をタッチします。

6 作った外字を登録する場所をタッチします。

ジ)はできません。

登録のメッセージが表示され元の画面に戻りま す。

- す。 重要・すでに外字が登録されている場所 をタッチすると上書きの確認メッ
  - セージが表示されます。もう一度 登録する場所をタッチします。 ・外字は、書体の変更(57、92ペー

【黒連続】、【白連続】では、斜め方向に連続してドットを塗りつぶしたり消したりすることはできません。斜め方向に塗りつぶしたり消したりするときは、1 ドットずつ行ってください。

#### 本機にある文字を利用して外字を作る(参照作成)

- 例】本機の文字「1」を利用して、1つを作る
- ①文字を入力できる画面で、 1を押します。
- ② を押して、「1」の1つ前にカーソルを移動します。



- ③ (シスト) 記号 と押します。
- ④【作成】をタッチします。
- ⑤【参照作成】をタッチします。



⑥目的の書体をタッチします。



- ⑦ 「はじめから自分で作る(新規作成)」の手順 4 以降の操作をして、外字を作り、登録します(60ページ)。
  - 外字は、書体の変更(57、92ページ)はできません。

#### 外字を使う

- ①文字が入力できる画面で外字を入れたい位置に カーソルを合わせます。
- ② ( ) 記号 と押します。
- ③【呼出】をタッチします。

④ 呼び出す外字をタッチします。

呼び出した外字が表示されます。呼び出した外字は「\*\*\*」のように表示されます。外字が入った入力内容を確認するときは「印刷確認」(32ページ)を使用してください。

呼び出した外字を削除するときは、通常の文字と同じ方法で消します(51ページ)。

#### 外字を修正する

①文字が入力できる画面で 湿め を押します。 ③修正する外字をタッチします。

②【修正】をタッチします。

④「はじめから自分で作る(新規作成)」の手順4以 降の操作をして、外字を修正し、登録します(60 ページ)。

#### 外字を削除する

外字を文章の中に入れていたときに、その登録した外字を削除すると、文章の中の外字は空白で印刷されます。

- ①文字が入力できる画面で 認為 記号 と押します。
- ③削除する外字をタッチします。 削除の確認メッセージが表示されます。

②【削除】をタッチします。

- ④ もう一度削除する外字をタッチします。
- ・メモリーカードにデータを保存したときは、外字は保存されません。外字を使用した宛名・文面・コメント プリントを呼び出したときは、外字の内容を確認することをおすすめします。外字の部分が空白になってい る場合は、再度外字を入力してください。

## 第3章 はがきの宛名印刷

## 宛名印刷の流れ

宛名印刷の流れは、次の通りです。

## 1 宛名を登録する(住所録の作成)

**→** 64 ページ

宛名を入力して住所録 を作ります。

はがきの宛名面は、個人宛、会社宛の2種類を作ることができます。






## 2 差出人を登録する

**→** 77 ページ

#### 差出人を入力します。

・宛名面に差出人を入れ ない場合は、この操作 は飛ばして印刷に進ん でください。



## 3 印刷する

→ 85 ページ

印刷する用紙の種類、フォントなど、印刷の条件を設定し、印刷します。

- ・印刷前に画面で印刷結果を確認することもできます(印刷確認)(32ページ)。
- ・宛名の一覧を印刷(住所録印刷)することもできます(93ページ)。



## 宛名を登録する(住所録の作成)

はがきに印刷するための宛名を登録し、住所録として管理することができます。 はがきの宛名面は、個人宛、会社宛の2種類を作ることができます。

## 個人宛の宛名を登録する

個人宛の宛名に登録できる項目は次の通りです。

## 個人宛の項目

個人宛の宛名面では、連名を3つまで、住所を4行まで登録することができます。

項目	入力例	最大文字数	備考
姓 ※1	坂木	5	姓を入力します。
名 ※1	次郎	9	名前を入力します。
よみ(姓名)	さかきじろう	8	自動的に入力されます。修正することもできます。登録した宛名はこれをもとに50音順に表示されます。
敬称(姓名) ※1	様	2	最初は「様」が入っています。
連名1	真美	9	連名 1 に入れたい名前を入力します。
敬称(連名1)	様	2	最初は「様」が入っています。
連名2	_	9	連名2に入れたい名前を入力します。
敬称(連名2)	_	2	最初は「様」が入っています。
連名3	_	9	連名3に入れたい名前を入力します。
敬称(連名3)	_	2	最初は「様」が入っています。
〒(郵便番号)※1	1500000	7	数字だけ入力します。「-」は入力しません。
住所 ※1、2	東京都渋谷区〇〇町 1-2-3 コーポ樫尾 1125	15×4	4行まで入力できます。
TEL (電話番号) ※ 1	123-456-7890	15	宛名に印刷はできませんが、「住所録印刷」 (93ページ)で印刷することができます。
マーク ※1		_	宛名を区別する7種のマークを入れること ができます。

- ※ 1:個人宛、会社宛の両方で入力できる項目は、同じデータを使用します。
- ※ 2:個人宛と会社宛では、住所を入れられる行数が異なります。個人宛で入力した住所の3行目、4 行目は会社宛の住所には表示されません(データが削除されます)。
- 「エコーはがき」「宛名とテキスト」で個人宛の宛名を印刷する場合、「連名2」と「連名3」は印刷できません。

#### 印字例



#### 次の手順で個人宛の宛名を登録します。

文字の入れかたについては、「第2章 文字の入力/修正」を参照してください。

- 1 トップメニュー画面 (34ページ) で【宛名】 をタッチします。
- 2 宛名メニューで【宛名の登録】をタッチします。



「住所録」は5つまで作ることができます

## 3 宛名を登録したい住所録が選ばれていることを確認し、「決定」をタッチします。

選ばれていない場合は、登録したい住所録を タッチし、【決定】をタッチしてください。

#### • 宛名が未登録の場合

【宛名の登録】の確認画面が表示されるので、 【はい】をタッチします。手順 5 に進みます。

• 宛名をすでに登録済みの場合

下のような宛名一覧画面が表示されます。



## 4 【追加】をタッチします。

面に切り替わります。

個人宛の入力画面が表示されます。 【会社宛へ】をタッチすると、会社宛の入力画

手書入力

印刷確認 登録

5 姓を入れます。

◆戻る 会社宛へ

6 【名】の項目をタッチし、名を入れます。

## 7 【よみ】の項目をタッチします。

自動的に入った【よみ】が正しいかどうか確認し、必要に応じて修正してください。個人宛で登録した場合は、宛名の【よみ】をもとに、50音順に並び替えられて表示されます(会社宛の会社名の【よみ】と混在)。



## 8 【敬称】の項目をタッチし、敬称を入れます。

最初は「様」が入っています。修正する必要がなければそのまま手順 **9** に進みます。

## ¶ 「〒」の項目をタッチし、郵便番号を入力した後、 □⇒性所をタッチします。

「一」(ハイフン) は省いて、7 桁の数字だけ入 力してください。

ここで【住所】の項目をタッチすることもできます。

郵便番号辞書機能により、自動的に住所が入ります。



入力した郵便番号に該当する住所が複数あるときは、住所の選択画面になります。入力したい住所をタッチしてください。また、確認のメッセージが表示されることがあります(101ページ)。

## 10

#### 必要に応じて、住所の続きを入力します。

丁目 をタッチすると「丁目」が、 番地 をタッチ すると「番地」が入力されます。

住所は 15 文字で自動的に改行されます。住所が 2 行以上になるときは、印刷したときに読みやすくなるように、適切な位置で 改行 を押して、改行してください。


住所は4行まで入れることができます。



改行マーク

## 住所は区切りの良いところで改行を!

改行をする/しないによって印刷の仕上が りは変わるので、キリのいい所で改行して ください。



## 11 【TEL】の項目をタッチし、電話番号を入力します。

電話番号は、宛名には印刷できませんが、「住所録印刷」で印刷することができます(93ページ)。電話番号が不要な場合は、何も入力しないで手順12に進みます。



## 12 【住所・連名】切り替えアイコンをタッチし、連名の項目に連名を入れます。

連名が不要な場合は、何も入力しないで手順15に進みます。



切り替えアイコン

## 13 【敬称】の項目をタッチし、連名の敬称を入れます。

最初は「様」が入っています。修正する必要がなければそのまま手順**14**に進みます。

## 14 続けて他の連名を入力するときは、【連名 2】、【連名3】の項目をタッチし、連名を入 れます。

連名は3つまで入れることができます。

## 15 必要に応じてマークをタッチし、【登録】 をタッチします。

マークは宛名を分類するための7種類の目印です。最初は「
 「宛名を分類するためのマークを付ける」
 → 95ページ

入力の終了を確認する画面が表示されます。 【はい】をタッチしてください。

## 16 宛名の登録が完了すると、「続けて他の宛 名を入力しますか?」という画面が表示されます。

続けて宛名を入力する場合【はい】をタッチして、手順 5 以降の操作を 繰り返してください。

登録を終える場合【いいえ】をタッチしてください。宛名の一覧表示に戻ります。

・宛名の入力中に【印刷確認】をタッチすると、 宛名の印刷確認画面(印刷イメージ)が表示 されます。

「印刷確認 | → 32ページ

- ・宛名を修正・削除したいとき → 74、75 ページ
- ・宛名面に差出人を入れたいとき → 77 ページ
- ・宛名面を印刷したいとき → 85 ページ

## 会社宛の宛名を登録する

会社宛の宛名に登録できる項目は次の通りです。

### 会社宛の項目

会社宛の宛名面では、会社名、部署名、役職を登録することができます。

項目	入力例	最大文字数	備考
会社名	カシオ計算機(株)	20	会社名を入力します。
よみ(会社名)	かしおけいさんき	8	自動的に入力されます。修正することもできます。登録した宛名はこれをもとに50音順に表示されます。
姓 ※1	鈴木	5	姓を入力します。
名 ※1	三四郎	9	名前を入力します。
敬称(姓名) ※1	様	2	最初は「様」が入っています。
〒(郵便番号)※1	1510071	7	数字だけ入力します。[-]は入力しません。
住所 ※1、2	東京都渋谷区本町 1-6-2 カシオビル5階	15×2	2行まで入力できます。
TEL (電話番号) ※ 1	120-348-5796	15	宛名に印刷はできませんが、「住所録印刷」 (93ページ)で印刷することができます。
部署名	販売促進部	20	部署名を入力します。
役職	課長	20	役職を入力します。
マーク ※1		_	宛名を区別する7種のマークを入れること ができます。

※ 1: 個人宛、会社宛の両方で入力できる項目は、同じデータを使用します。

※ 2:個人宛と会社宛では、住所を入れられる行数が異なります。個人宛で入力した住所の 3 行目、4 行目は会社宛の住所には表示されません(データが削除されます)。

#### 印字例



次の手順で宛名を登録します。

1 「個人宛の宛名を登録する」の手順 4 までの操作をします。

個人宛の入力画面が表示されます。

2 【会社宛へ】をタッチします。 会社宛の入力画面が表示されます。



3 会社名を入れます。



4 【よみ】の項目をタッチします。

自動的に入った【よみ】が正しいかどうか確認し、必要に応じて修正してください。会社宛で登録した場合は、会社名の【よみ】をもとに、50音順に並び替えられて表示されます(個人宛の姓名の【よみ】と混在)。



5 【姓】の項目をタッチし、姓を入れます。

6 【名】の項目をタッチし、名を入れます。

7 【敬称】の項目をタッチし、敬称を入れます。 最初は「様」が入っています。修正する必要が なければそのまま手順 8 に進みます。

8 「個人宛の宛名を登録する」の手順 9 から 11までの操作をします。 9 【住所・所属】切り替えアイコンをタッチし、 部署名を入力します。

> 部署名が不要な場合は、何も入力しないで手順 10に進みます。



10 【役職】の項目をタッチし、役職を入力します。

役職が不要な場合は、何も入力しないで手順 11に進みます。



11 必要に応じてマークをタッチし、【登録】 を タッチします。

マークは宛名を分類するための 7 種類の目印です。最初は「・」になっています。「宛名を分類するためのマークを付ける」→ 95 ページ

入力の終了を確認する画面が表示されます。 【はい】をタッチしてください。 12

# 宛名の登録が完了すると、「続けて他の宛名を入力しますか?」という画面が表示されます。

#### • 続けて宛名を入力する場合

【はい】をタッチして、手順 3 以降の操作を繰り返してください。

#### • 登録を終える場合

【いいえ】をタッチしてください。宛名の一覧表示に戻ります。

・宛名の入力中に【印刷確認】をタッチすると、 宛名の印刷確認画面(印刷イメージ)が表示 されます。


「印刷確認 → 32ページ

- ・宛名を修正・削除したいとき → 74、75 ページ
- ・宛名面に差出人を入れたいとき → 77 ページ
- ・宛名面を印刷したいとき → 85 ページ


# 個人宛と会社宛の宛名について

- ・登録した宛名は、個人宛、会社宛が混在して登録されます。個人宛の宛名は「姓名」の「よみ」、会社宛の 宛名は「会社名」の「よみ」をもとに 50 音順に表示されます。
- ・個人宛、会社宛の両方で入力できる項目は、同じデータを使用します。
- ・個人宛と会社宛の宛名は、【個人宛へ】または【会社宛へ】をタッチすると切り替えることができます。個人宛の連名や会社宛の会社名など、どちらかでしか入力できない項目は表示されなくなります(データは保持されます)。
- ・個人宛と会社宛では、住所を入れられる行数が異なります。個人宛で入力した住所の3行目、4行目は会社宛の住所には表示されません(データが削除されます)。

# 連名の名前の位置をそろえて印刷するときは



空白を入力して、「名前」と「連名」の文字数を同じにすることにより、位置をそろえることができます。



ここでは「陽一郎」と文字数を合わせるために、「千里」に空白を入力します。

# 登録した宛名を確認する

確認方法には次の2種類があります

- 50 音順に確認する
- 特定の条件に合った人だけ確認する (検索)

# 50 音順に確認する

1 トップメニュー画面(34ページ)から 【宛名】→【宛名の登録】の順にタッチします。


2 宛名を確認したい住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、宛名を確認したい住所録をタッチし、【決定】をタッチしてください。

50 音順のタブが表示されます。確認したいタブをタッチします(「坂木」という宛名を確認する場合は、【さ】をタッチし、さ行の宛名を表示させます)。

【全】をタッチすると、すべての宛名が表示されます。

【他】をタッチすると、アルファベットや記号ではじまる宛名が表示されます。



タブ

個人宛で登録した宛名は、名前(姓名)が表示され、会社宛で登録した宛名は、会社名が表示されます。

**3** 確認したい宛名が選ばれていることを確認し、【内容表示】をタッチします。

選ばれていない場合は、確認したい宛名をタッチし、【内容表示】をタッチしてください。



【戻る】をタッチすると、宛名の一覧表示に戻ります。

# 特定の条件に合った宛名だけ確認する(検索)

下記の条件を指定することで、該当する宛名だけ表示されるので、すばやい確認が可能です。

- 名前で検索する
- ・会社名で検索する
- 読みで検索する
- マークで検索する(95ページ)
- 1 トップメニュー画面(34ページ)から 【宛名】→【宛名の登録】の順にタッチします。
- 2 宛名を確認したい住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、宛名を確認したい住所録をタッチし、【決定】をタッチしてください。

【機能】→【宛名の検索】の順にタッチします。



▲ 検索方法をタッチします。

5 検索条件を入力します。

●名前で検索

名前(姓・名)を入れ、【決定】をタッチします。

- ●会社名で検索会社名を入れ、【決定】をタッチします。
- ●読みで検索読みを入れ、【決定】をタッチします。
- ■マークで検索 検索対象にするマークをタッチします。



名前で検索、読みで検索、マークで検索の場合、 個人宛、会社宛の両方で入れた宛名が表示されます。会社宛は、会社名の順に表示されます。

検索が完了すると、該当する宛名が表示されます。

ここで【内容表示】をタッチすると、選択され た宛名の登録内容が表示されます。

# 宛名を修正する

登録した宛名を、次の手順で修正することができます。

1 トップメニュー画面(34ページ)から 【宛名】→【宛名の登録】の順にタッチします。 4 修正したい項目をタッチし、内容を修正します。

文字の修正 → 51 ページ

2 宛名を修正したい住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、宛名を修正したい住所録をタッチし、【決定】をタッチしてください。

修正したい宛名が選ばれていることを確認し、【修正】をタッチします。

選ばれていない場合は、修正したい宛名をタッチし、【修正】をタッチしてください。

5 修正が終わったら【登録】をタッチします。

【登録】をタッチするときは、どの項目にカーソルがあってもかまいません。

修正を確認する画面が表示されます。

【はい】をタッチしてください。 修正が完了したことを示すメッセージが表示された後、宛名の一覧表示に戻ります。

- ・修正を途中でやめるときは、【戻る】をタッチしてください。
- ・登録するときと異なり、「姓」、「名」や「会社名」で入れた漢字の読みが「よみ」に反映されません。「姓」、 「名」や「会社名」を変更したときは、「よみ」も必要に応じて変更してください。
- ・修正中に【印刷確認】をタッチすると、宛名の印刷確認画面(印刷イメージ)が表示されます。

印刷確認について → 32ページ

# 宛名を削除する

登録した宛名を、次の方法で削除することができます。

- 1 件ずつ選んで削除する
- 特定のマークを付けた宛名だけ削除する(95ページ)
- 住所録内のすべての宛名を削除する
- 1 トップメニュー画面(34ページ) から 【宛名】→【宛名の登録】 の順にタッチしま す。


2 宛名を削除したい住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、宛名を削除したい住所録をタッチし、【決定】をタッチしてください。

3 削除したい宛名が選ばれていることを確認し、【削除】をタッチします。

選ばれていない場合は、削除したい宛名をタッチし、【削除】をタッチしてください。

「特定のマークを付けた宛名を削除する」ときや「住所録内のすべての宛名を削除する」ときは、宛名を指定する必要はありません(そのまま【削除】をタッチしてください)。



4

# 使いたい削除方法をタッチします。

削除を確認する画面が表示されます。【はい】 をタッチしてください。

### 1人だけ削除



### 指定したマークの宛名を削除

削除の対象にするマーク (95 ページ) をタッチします。



### 住所録内の宛名をすべて削除



削除が完了したことを示すメッセージが表示された後、宛名の一覧表示に戻ります。

・削除後に宛名が 0 件になった場合は、住所録の一覧表示に戻ります。

• 「指定したマークの宛名を削除」選択時に選択しようとしているマークがついている宛名が 1 件も登録されていない場合は、「該当データなし」のメッセージが表示されます。【確認】をタッチして、マークを選び直してください。

# 宛名を複写する

登録した宛名を、次の方法で他の住所録に複写することができます。

- 1 件ずつ選んで複写する
- ・特定のマークを付けた宛名だけ複写する(95ページ)
- ・住所録内のすべての宛名を複写する
- ①トップメニュー画面(34ページ)から【宛名】
  - → 【宛名の登録】の順にタッチします。
- ② 宛名を複写したい住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、宛名を複写したい住所録 をタッチし、【決定】をタッチしてください。

③ 複写したい宛名が選ばれていることを確認し、【機能】をタッチします。

選ばれていない場合は、複写したい宛名をタッチ し、【機能】をタッチしてください。

「特定のマークを付けた宛名を複写するとき」や「住所録内のすべての宛名を複写するとき」は、宛名を指定する必要はありません(そのまま【機能】をタッチしてください)。

④ 【宛名の複写】をタッチします。



# ⑤使いたい複写方法をタッチします。

【マークを指定して複写】をタッチしたときは、次の画面で複写の対象にするマークをタッチします。



手順②で選んだ住所録は表示されません(同じ住所録に複写することはできません)

### ⑥複写先の住所録をタッチします。


複写が完了したことを示すメッセージが表示され た後、複写元の宛名の一覧表示に戻ります。


# 差出人を登録する

住所録には、差出人を5人分登録できます。この差出人は、宛名面と文面で共通です。


# 登録フォーマットと印刷例

差出人を連名で印刷するときに便利なように2種類のフォーマットを選ぶことができます。 通常は、「登録フォーマット 1」の入力状態になります。登録フォーマット2に切り替えて入力したい場合は、「差出人の登録フォーマットを切り替える」を参照してください(81ページ)。





旧姓や年齢なども印刷したい場合 (登録フォーマット2)



# ■登録フォーマット 1 の入力項目

· -			
項目	入力例	最大文字数	備考
姓	坪井	5	
名	朝雄	4	
連名 1	紀子	4	連名にしたい名前を入力(最大3名)します。
連名2	静香	4	名前と名前の間に自動的に・を印刷します。
連名3	有紀	4	
〒(郵便番号)	1660000	7	数字だけ入力します(- は不要)
住所	東京都杉並区〇〇町 1-2-3	15×2	2行まで入力できます。
TEL (電話番号)	03-0123-4567	15	数字以外も入力できます。
メール	tuboi-a@abc-prn.co.jp	30	半角文字で入力します。

# ■登録フォーマット2の入力項目

	· · · · — · · · · · · · · · · · · · · ·		
項目	入力例	最大文字数	備考
名前 1	坪井朝雄 空白 紀子(旧姓 空白 宮永)	15	入力した通りに印刷されるので、必要に応じ
名前2	静香(1歳)空间有紀(2カ月)	15	て、室自を押して空白を入力してください。
〒(郵便番号)	1660000	7	数字だけ入力します(- は不要)
住所	東京都杉並区〇〇町 1-2-3	15×2	2行まで入力できます。
TEL (電話番号)	03-0123-4567	15	数字以外も入力できます。
メール	tuboi-a@abc-prn.co.jp	30	半角文字で入力します。

「登録フォーマット2」では、「名前1」「名前2」の入力文字数を同じにすると、入力通りのレイアウトで印刷

されます(空)を入力して文字数を調整します)。

例

名前 1 (7 文字 + 空白 = 8 文字) 山中俊介 空白 小夜子

名前 2(5 文字 + 空白 3=8 文字)

空白×3 満(二歳)



# 後介(二歲)

رل

# 次の手順で差出人を登録します。

ここでは、77ページの「登録フォーマット1」と「登録フォーマット2」の例で説明します。 文字の入れかたについては、「第2章文字の入力/修正」を参照してください(38ページ)。

- トップメニュー画面 (34ページ) で【宛名】
   をタッチします。
- 2 宛名メニューで [差出人の登録] をタッチします。




3

【1】~【5】の登録したい場所が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、登録したい場所をタッチし、【決定】をタッチしてください。

差出人を入力する画面が表示されます。



# 4

# 名前や連名を入力します。

1 つの項目への入力が終わったら、次の項目をタッチして次の入力に進んでください。

### 登録フォーマット 1 の入力例



### 登録フォーマット2の入力例



• 「登録フォーマット1」と「登録フォーマット2」 の切り替え方法は、81 ページを参照してくだ さい。

# 連名にする必要がないとき


登録フォーマット1:「姓」「名」だけ入力 登録フォーマット2:「名前1 | だけ入力

# 5

# 郵便番号を入れて、〒⇒住所をタッチします。

郵便番号辞書機能により、自動的に住所が入ります。

郵便番号は、「一」(ハイフン)は省いて、7 桁の数字だけ入力してください。



・入力した郵便番号に該当する住所が複数あるときは、住所の選択画面になります。この場合は入力したい住所をタッチしてください。また、確認のメッセージが表示されることがあります(101ページ)。

# 6

# → 必要に応じて、住所の続きを入れます。

住所が2行になるときは、印刷したときに読みやすくなるように、適切な位置で 図行 を押して、改行してください。

# 7

# 引き続き、電話番号、メールアドレスを入れて【登録】をタッチします。

- ・次の項目に進むときは、次の項目をタッチします(何も入れずに次の項目をタッチすると、 空欄になります)。
- 前の項目に戻りたいときは、前の項目をタッチ します。
- 登録を途中でやめるときは【戻る】をタッチします。
- メールアドレスの「@」は「こ@を押して入力します。
- 「エコーはがき」「宛名とテキスト」は、「電話番号」、「メール」は印刷できません。

登録の終了を確認する画面が表示されます。



【はい】をタッチしてください。

登録が完了したことを示すメッセージが表示された後、差出人表示の画面に戻ります。

・入力中に【印刷確認】をタッチすると、差出人の印刷確認画面(印刷イメージ)が表示されます。 印刷確認について → 32 ページ

# 文面から差出人を登録する

差出人は宛名面と文面で共通です。

文面から差出人を登録する場合は、下記のように操作します。

- ① トップメニュー画面 (34 ページ) から 【はがき文面】 → 【差出人登録】の順にタッチします。 差出人表示の画面になります。
- ②「差出人を登録する」の手順 3 以降の操作をします (78ページ)。

# 会社名を差出人に登録するには



- 登録フォーマット2(77ページ)で次のように入力します。

住所:東京都渋谷区本町1-6-2

・ 名前 1:カシオ計算機㈱(空白) 販売促進課

· 名前2: 空自 鈴木 空自 三四郎

・㈱と入力したいときは

◆ (薬家) (返職) と押して入力します(50ページ)。

差出人の登録フォーマットは2種類あります(77ページ)。 はじめてご使用になるときは、登録フォーマット1になっています。 登録フォーマット2に切り替える場合は、次のように操作してください。

- 1 トップメニュー画面(34ページ) から [宛名] → [差出人の登録] の順にタッチします。
- フォーマットを切り替えたい差出人が選ばれていることを確認し、【機能】をタッチします。 愛げれていない場合は、フォーマットを切り替えた

選ばれていない場合は、フォーマットを切り替えたい差出人をタッチし、【機能】をタッチしてください。



- 3 【登録フォーマットの設定】をタッチします。
- 4 【登録フォーマット1】または【登録フォーマット2】をタッチします。

差出人の登録画面になります。


- ・すでに登録されている差出人のフォーマットを変更すると、名前や連名が入れ直しになります。その他の項目の内容はそのまま残ります。
- 「登録フォーマット2」に設定された差出人は、差出人名選択画面の差出人名番号アイコンが \_\_\_\_ で囲まれます (例: 1 → 1)。

# 差出人の登録内容を確認する

登録した差出人を、次の手順で確認することができます。

- 1 トップメニュー画面(34ページ)から 【宛名】→【差出人の登録】の順にタッチします。
- 2 確認したい差出人が選ばれていることを確認します。

選ばれていない場合は、確認したい差出人をタッチしてください。



3 │【内容

# 【内容表示】をタッチします。

差出人の登録内容が表示されます。



【戻る】をタッチすると、差出人表示に戻ります。

# 差出人を修正する


登録した差出人を、次の手順で修正することができます。

- 1 トップメニュー画面(34ページ)から 【宛名】→【差出人の登録】の順にタッチします。
- 3 修正したい項目をタッチし、内容を修正します。

文字の修正 → 51 ページ

2 修正したい差出人が選ばれていることを確認し、【修正】をタッチします。

選ばれていない場合は、修正したい差出人を タッチし、【修正】をタッチしてください。



▲ 修正が終わったら【登録】をタッチします。

【登録】をタッチするときは、どの項目にカーソルがあってもかまいません。

修正を確認する画面が表示されます。



【はい】をタッチしてください。 修正が完了したことを示すメッセージが表示された後、差出人表示の画面に戻ります。

- 修正を途中でやめるときは、【戻る】をタッチします。
- ・修正中に【印刷確認】をタッチすると、差出人の印刷確認画面(印刷イメージ)が表示されます。

印刷確認について → 32ページ

# 差出人を削除する

登録した差出人を、次の手順で削除することができます。

- 1 トップメニュー画面(34ページ) から 【宛名】→【差出人の登録】の順にタッチします。
- 2 削除したい差出人が選ばれていることを確認し、【削除】をタッチします。

選ばれていない場合は、削除したい差出人を タッチし、【削除】をタッチしてください。 削除を確認する画面が表示されます。



【はい】をタッチしてください。 削除が完了したことを示すメッセージが表示された後、差出人表示に戻ります。

# 差出人を複写する

登録した差出人を、次の手順で複写することができます。同じ住所で差出人の名前だけを変えたいときなど に便利な機能です。

- ①トップメニュー画面(34ページ)から【宛名】→【差出人の登録】の順にタッチします。
- ② 複写したい差出人が選ばれていることを確認し、 【機能】をタッチします。

選ばれていない場合は、複写したい差出人をタッチし、【機能】をタッチしてください。



③【差出人の複写】をタッチします。



# ④ 複写先をタッチします。

複写が完了したことを示すメッセージが表示され た後、差出人表示の画面に戻ります。

選んだ複写先にすでに差出人が登録されているときは、確認のメッセージが表示されます。【はい】をタッチすると、新しい内容が上書きされます。




# 印刷する

# すべての宛名を印刷する

登録されている宛名をすべて印刷します。

個人宛で登録された宛名は個人宛のフォーマットで、会社宛で登録された宛名は会社宛のフォー マットで印刷されます。

- 重要・印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。
  - ・印刷の前に【印刷確認】をタッチすると、宛名面の印刷確認画面を確認することができます(32ページ)。
  - •「エコーはがき」「宛名とテキストの印刷」で個人宛の宛名を印刷する場合、「連名2」と「連名3」は 印刷できません。また、「エコーはがき」「宛名とテキストの印刷」で差出人を印刷する場合、「電話 番号 |、「メール |は印刷できません。
- トップメニュー画面(34ページ)から 【宛名】 → 【宛名面の印刷】 の順にタッチし ます。



【宛名】をタッチします。

3 印刷したい住所録が選ばれていることを確 認し、【決定】をタッチします。

> 選ばれていない場合は、印刷したい住所録を タッチし、【決定】をタッチしてください。

### 4 【すべての宛名を印刷】をタッチします。

差出人を選択する画面が表示されます。



# 5 印刷したい差出人をタッチします。

差出人を印刷したくない(宛名だけ印刷したい) ときは【差出人は印刷しない】をタッチしてく ださい。

印刷設定画面が表示されます。



画面の右側に印刷イメージが表示されます。【拡 大】をタッチすると、印刷イメージが拡大され ます。

6 設定する項目の内容を指定した後、【印刷】 をタッチします。

「宛名印刷の印刷設定画面の項目」 → 87 ページ

7 画面のメッセージに従って、挿入方向を確認しながら印刷面を表にして用紙をセットします。

「用紙のセットのしかた」 → 22 ページ

ります。 排出トレイを引き出してから【印刷開始】を タッチします。

印刷が始まります。印刷が終わると、宛名メニューに戻ります。

9 印刷が終わったら、排紙トレイを「カチッ」 と音がするまで戻してください。

・印刷後に、郵便番号や住所の印刷位置調整が必要な場合は、「印刷位置を調節する」(97ページ)をご覧ください。

# ■宛名印刷の印刷設定画面の項目

項目をタッチすると、それぞれの内容を設定する画面が表示されます。必要に応じて設定を変更してください。

<b>とください。</b>	
項目	内 容
はがきの種類	年賀はがき・普通はがき・かもめ〜る・エコーはがきのうちどの用紙に印刷するかを指定します(「宛名とテキスト」は普通はがき固定です)。異なった用紙を指定すると印刷の位置がずれることがあります。
	<ul><li>・年賀はがき (くじ付きのはがき) ・普通はがき</li><li>・かもめ~る</li><li>・エコーはがき</li></ul>
	は ままま は は は は は は は は は は は は は は は は は
	差出人の郵便番号の位置が違います
文字の方向	縦書き/横書き、どちらのフォーマットで印刷するかを指定します。 ・エコーはがきと「宛名とテキスト」は、横書き固定です(縦書きのフォーマットは選べません)。 ・宛名の一覧表示、差出人の表示中に【機能】をタッチすると表示されるメニューからも、「文字方向の設定」を行うことができます。
	・縦書き  - 横書き  - 横書き  - 横書き  - 横書き  - 横書き  - 横書き  -
フォント	印刷時の書体(フォント)を指定します。 ゴシック体・丸ゴシック体・明朝体・毛筆流麗体・毛筆楷書体が指定できます。 あ
マーク	マークの印刷方法を指定します。 「すべて印刷」では、マークの指定の有無に関わらず、× マーク以外のすべての宛名を印刷します。 ・ × マークの宛名は常に印刷されません。 ・「1 人ずつ選んで印刷」「差出人だけ印刷」では、「マーク」の指定はできません。
部数	同じ宛名を何枚印刷するかを指定します(印刷する宛名の合計枚数ではありません)。通常は「1部ずつ」のままにします。同じ宛名の人を複数枚印刷するときに、必要な部数を指定します。最大で「99部」まで指定できます。 ・「差出人」の印刷は印刷設定画面で設定できます。 「宛名」と「宛名とテキスト」の印刷は印刷設定画面で【機能】をタッチすると表示されるメニューから設定できます。「住所録一覧」の印刷は住所録一覧画面で【機能】をタッチすると表示されるメニューから設定できます。


●フォントを「毛筆流麗体」に指定して印刷した場合、文字が若干重なることがあります。

# 途中の宛名から印刷する

住所録の途中の宛名から印刷します。「すべての宛名を印刷」で途中で印刷を中止した場合などに便 利です。

個人宛で登録された宛名は個人宛のフォーマットで、会社宛で登録された宛名は会社宛のフォー マットで印刷されます。

- 重要・印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。
  - ・「エコーはがき」「宛名とテキスト」で個人宛の宛名を印刷する場合、「連名2」と「連名3」は印刷で きません。また、「エコーはがき」「宛名とテキスト」で美出人を印刷する場合、「電話番号」、「メー ル」は印刷できません。
- 「すべての宛名を印刷する」の手順 3 まで の操作をします(85ページ)。
- 【途中の宛名から印刷】をタッチします。



印刷を開始したい宛名が選ばれていること を確認し、【決定】をタッチします。

> 選ばれていない場合は、印刷を開始したい宛名 をタッチし、【決定】をタッチしてください。

> 印刷を開始する宛名の確認メッセージが表示さ れます。【はい】をタッチすると、差出人の選 択画面が表示されます。

4 「すべての宛名を印刷する」の手順 5 以降 の操作をします(85ページ)。


手順3で【宛名検索】をタッチし、宛名の検索機能を使うこともできます。検索については「特定の条件 に合った宛名だけ確認する(検索) を参照してください(73ページ)。検索後は、【戻る】をタッチして、 印刷を開始したい宛名を選びます。

# 1 人ずつ選んで印刷する

印刷したい宛名を 1 件ずつ選びます。

個人宛で登録された宛名は個人宛のフォーマットで、会社宛で登録された宛名は会社宛のフォー マットで印刷されます。

- **重要・印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。** 
  - 「エコーはがき」「宛名とテキスト」で個人宛の宛名を印刷する場合、「連名2」と「連名3」は印刷で きません。また、「エコーはがき」「宛名とテキスト」で差出人を印刷する場合、「電話番号」、「メー ル」は印刷できません。
- 「すべての宛名を印刷する」の手順3まで の操作をします(85ページ)。
- 【1人ずつ選んで印刷】をタッチします。 宛名の一覧が表示されます。



・【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が 表示されます (32ページ)。【戻る】をタッ チすると元の状態に戻ります。

印刷したい宛名をタッチします。

選んだ宛名の先頭に「🗸」が表示されます。 取り消すときは、もう一度タッチします。

「一」が表示



- •【全て選択】をタッチすると、すべての宛名の 先頭に「✓」が表示されます。取り消すときは、 【全て解除】をタッチします。
- × のマークの宛名も印刷することができます (95ページ)。
- 手順3の操作を繰り返して、印刷したい宛 名をタッチし、【決定】をタッチします。

差出人の選択画面が表示されます。

5 「すべての宛名を印刷する」の手順 5 以降 の操作をします(85ページ)。

印刷設定画面で「マーク」は設定できません。

手順3で【宛名検索】をタッチして、宛名の検索機能を使うこともできます。検索については「特定の条 件に合った宛名だけ確認する(検索) | を参照してください(73ページ)。検索後は、【戻る】 をタッチして、 印刷したい宛名を選びます。

# 差出人だけを印刷する

宛名を印刷せずに差出人だけ印刷することができます。 宛名と差出人両方とも印刷したいときは、85~89ページを参照してください。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。

1 トップメニュー画面(34ページ)から【宛名】 → 【宛名面の印刷】の順にタッチします。

**3** 印刷したい差出人をタッチします。 印刷設定画面が表示されます。

2 【差出人】をタッチします。





4 「すべての宛名を印刷する」の手順 6 以降 の操作をします(86ページ)。

差出人表示画面からも次の手順で印刷することができます。

- ① 印刷したい差出人が選ばれていることを確認し、【印刷】をタッチします。 選ばれていない場合は、印刷したい差出人をタッチし、【印刷】をタッチしてください。 印刷設定画面が表示されます。
- ②「すべての宛名を印刷する」の手順 6 以降の操作をします (86 ページ)。

宛名面の上半分に宛名、下半分に文章を印刷することができます。

1 トップメニュー画面(34ページ)から【宛名】 →【宛名面の印刷】の順にタッチします。

**マ** 印刷したい差出人をタッチします。

差出人を印刷したくないときは【差出人は印刷 しない】をタッチしてください。

文章を入力する画面が表示されます。

・差出人を印刷する場合は、入力できる行数が 減ります。



▲ 文章を入力し、【決定】をタッチします。

「文字の入力 / 修正」 → 38 ページ 「文字の書体・色・形などを変える」 → 57 ペ ージ

入力の終了を確認する画面が表示されます。 【はい】をタッチしてください。

【印刷確認】をタッチすると、入力した文章の印刷確認画面が表示されます。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます(32ページ)。元に戻るときは、【戻る】をタッチしてください。

5 印刷したい住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、印刷したい住所録を タッチし、【決定】をタッチしてください。

ここでは「すべての宛名を印刷」の例で説明します。

「途中の宛名から印刷」、「1人ずつ選んで印刷」の操作のしかたは、下記を参照してください。


の操作のしかには、下記を参照してください。 「途中の宛名から印刷 | → 88 ページの手順

3 以降の操作

「1人ずつ選んで印刷」→89ページの手順

3 以降の操作

**6** 【すべての宛名を印刷】をタッチします。 印刷設定画面が表示されます。



7 設定する項目の内容を指定した後、【印刷】 をタッチします。

「宛名印刷の印刷設定画面の項目」 → 87 ページ

8 「すべての宛名を印刷する」の手順 7 以降 の操作をします(86ページ)。

# 便利な機能

宛名面で行える機能(文字の書体の設定、住所録の印刷など)について説明します。

# 宛名面に印刷する文字の書体(フォント)を変更する

宛名面の「印刷書体(フォント)」を変更することができます。











ゴシック体

丸ゴシック体

明朝体

毛筆流麗体

手筆楷書体

- トップメニュー画面(34ページ)から 【宛名】→【宛名の登録】の順にタッチしま す。
- 宛名が登録してある住所録が選ばれてい ることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、宛名が登録してある住 所録をタッチし、【決定】をタッチしてください。

3 【機能】をタッチします。 4

【印刷フォントの設定】をタッチします。



書体(フォント)をタッチします。

宛名の一覧表示に戻ります。

- 重要<br />
  ・印刷書体によって、印刷する文字の大きさに差があります。
  - ・フォントを「毛筆流麗体 |に指定した場合、差出人のメールアドレスは「丸ゴシック体 | で印刷され
  - フォントを「毛筆流麗体 |に指定して印刷した場合、文字が若干重なることがあります。
  - フォントは各住所録で共通の設定です。

- ・差出人の表示中に【機能】をタッチすると表示されるメニューからも、「印刷フォントの設定」を行うこと ができます。
- ・住所録印刷では、ここでの設定に関わらず、常に「ゴシック体」で印刷されます(93ページ)。

# 宛名の一覧を印刷する(住所録印刷)

登録した宛名の一覧を印刷することができます。

個人宛、会社宛の両方で入れた宛名が印刷されます。会社宛で入れた宛名は、会社名の順に印刷されます。

宛名の登録で、「電話番号」を入力した場合は、電話番号も印刷されます。

印刷方法には次の3種類があります。

- すべての宛名を印刷:登録したすべての宛名を印刷します。
- 途中の宛名から印刷:住所録の途中の宛名以降の宛名をすべて印刷します。
- 1 人ずつ選んで印刷: 1 件ずつ選んで印刷します。



住所録は、用紙サイズ:はがきサイズ、フォント(書体): ゴシック体で印刷されます。

用紙サイズ、フォントを変更することはできません。


「マーク」で × を指定した宛名も印刷されます。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。

- 1 トップメニュー画面(34ページ)から 【宛名】→【宛名面の印刷】の順にタッチします。
- 2 【住所録一覧】をタッチします。 住所録の一覧が表示されます。 このまま住所録を印刷するときは、手順 5 に進

みます。

【機能】をタッチします。



- 4 必要に応じて、部数、濃度、住所位置を設 定します。
  - 「印刷部数の設定」(87ページ)
  - 「印刷濃度の設定」(100ページ)
  - ・「住所位置の設定」(99ページ) 設定が終了すると、住所録の一覧表示に戻ります。

# 5 印刷したい住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、印刷したい住所録を タッチし、【決定】をタッチしてください。

ここでは「すべての宛名を印刷」の例で説明します。

「途中の宛名から印刷」、「1人ずつ選んで印刷」の操作のしかたは、下記を参照してください。

「途中の宛名から印刷」 → 88ページの手順

- 3 以降の操作
- [1人ずつ選んで印刷] → 89ページの手順
- 3 以降の操作
- 6 【すべての宛名を印刷】をタッチします。

用紙セットの画面が表示されます。

# 7 印刷面を表にして用紙をセットし、排紙トレイを引き出してから【印刷開始】をタッチします。

「用紙のセットのしかた」 → 22 ページ 印刷が始まります。

印刷が終わると、宛名の一覧表示に戻ります。

り 印刷が終わったら、排紙トレイを「カチッ」 と音がするまで戻してください。

# 登録している宛名の件数を確認する

住所録ごとに、どのくらい宛名が登録されているのかを確認できます。

1 【宛名】→【宛名の登録】の順にタッチします。

# 2

# 宛名が登録してある住所録が選ばれている ことを確認し、【件数確認】をタッチします。

選ばれていない場合は、宛名が登録してある住所録をタッチし、【件数確認】をタッチしてください。 住所録内の宛名の登録件数と、住所録用のメモリーの全使用量が表示されます。

他の住所録をタッチすると、その住所録の登録 件数を表示します。



【戻る】をタッチすると住所録の一覧表示に戻り ます。

- ・宛名は約 1000 件登録できます。登録されている内容によって件数は異なります。
- ・宛名の一覧表示で【機能】をタッチすると表示されるメニューからも、「登録件数の確認」を行うことができます。

# 宛名を分類するためのマークを付ける

宛名のグループを分ける目印として「マーク」を使うことができます。また、マークを選択して印刷することができます。マークは、次の 7 種類です。

• 🛆 🔾	一般的な分類に使います。例えば、・ を付けたグループは会社の同僚、○ は友人、△ は親戚、などの使い分けができます。特に選ばなければ「・ 」が付けられます。
X	印刷しない宛名に付けます。 × のついた宛名は、「すべての宛名を印刷」「途中の宛名から印刷」の印刷では印刷されません。
出 受 喪	年賀状などのやりとりの状況や喪中の人を記録するために使います。

# マークを変更する

宛名に付けたマークを、次の方法で変更することができます。

- 1 件ずつ選んで変更する
- マーク別にまとめて変更する

# ■ 1 件ずつ変更する

1 宛名の一覧表示で、変更したい宛名のマークをタッチします。

タッチするたびに、マークが切り替わります。 続けて他の宛名のマークを変更するときは、こ の操作を繰り返してください。



# ■マーク別にまとめて変更する

宛名に付けた特定のマークを、一括して他のマークに変更します。

- 1 トップメニュー画面(34ページ)から 【宛名】→【宛名の登録】の順にタッチします。
- 2 マークを変更したい住所録が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、マークを変更したい住所録をタッチし、【決定】をタッチしてください。

3 【機能】をタッチします。

△【マークの一括設定】をタッチします。



- 5 変更前のマークをタッチします。
- を更後のマークをタッチし、【決定】をタッチします。

# 住所録の名前を変更する

住所録の名前(住所録1~住所録5)を、次の手順で好きな名前に変更することができます。

- 1 トップメニュー画面(34ページ)から 【宛名】→【宛名の登録】 の順にタッチします。
- 3 を何回か押して不要な文字を消してから、新しい住所録の名前を入力します。 住所録の名前は8文字以内で入力してください。
- 2 名前を変更したい住所録が選ばれていることを確認し、【名称修正】をタッチします。

選ばれていない場合は、名前を変更したい住所録をタッチし、【名称修正】をタッチしてください。 住所録の名前を変更する画面が表示されます。 ▲ 【決定】をタッチします。

修正を確認する画面が表示されます。 【はい】をタッチしてください。 修正が終わり、住所録表示の画面に戻ります。

# 縦書き印刷のとき、漢数字と算用数字を切り替える

宛名や差出人を縦書きで印刷するとき、「住所」および「電話番号」の項目の数字は自動的に漢数字 (一、二、三など)になります。これを算用数字(1、2、3 など)で印刷することができます。

重要 この設定は、宛名面の宛名と差出人の「住所」と「電話番号」、および文面の差出人の「住所」と「電話番号」に反映されます。

# ■漢数字の場合



# ■算用数字の場合



- 1 宛名表示、差出人表示、または宛名印刷の 印刷設定画面で【機能】をタッチします。
- → ま印刷】をタッチします。 設定が完了し、宛名表示、差出人表示または印 刷設定画面に戻ります。

【漢数字にして印刷】または【算用数字のま

2 【住所の漢数字設定】をタッチします。

# 印刷位置を調整する

本機は郵便はがきにバランスよく印刷できるよう設定されていますが、必要に応じて、郵便番号や 住所の印刷位置を調整することができます。

なお、私製はがきなど、郵便番号枠の位置が郵便はがきと著しく異なるときは、郵便番号を印刷し ないように設定することもできます。


- **重要・この設定は、宛名面に反映されます。文面の差出人には反映されません。** 
  - ・設定後は、必ず、印刷確認表示または試し印刷を行って印刷結果を確認の上、印刷してください。

# 宛名の郵便番号位置の調整

郵便番号の位置調整は以下のように設定します。

・上下、左右位置を最大で約8mm調整できます。

上下位置



- 宛名表示、差出人表示または宛名印刷の印 刷設定画面で【機能】をタッチします。
- 「郵便番号の印刷」で【する】をタッチしま す。

宛名の郵便番号枠

- 【郵便番号位置の設定】をタッチします。
- (mm):右へ」で位置を調整します。

3 【宛名の郵便番号位置】をタッチします。



数値は【+】をタッチするごとに約 0.5mm 増 加し、【一】をタッチするごとに約 0.5mm 減少 します。

「上下位置 (mm): 上へ」 または 「左右位置

6 位置の調整が終わったら、【決定】をタッチ します。

> 設定が完了し、宛名表示、差出人表示または印 刷設定画面に戻ります。

# 差出人の郵便番号位置の調整


差出人の郵便番号の位置は「年賀はがき用(くじ付きのはがき)」、「普通はがき用」、「かもめ~る」、「エコーはがき」の 4 種類あります。

(次ページの手順 5 で設定してください。)


# 年賀はがき用

(くじ付きのはがき) 普通はがき用 かもめ~る エコーはがき 即便过水马 現本 見本 見本 一日本一日本 大 広告部分 1660000 1 6 6 0 0 0 0 (はがきの1/3) CASIO CASIO 1 8 8 0 0 0 0 くじ部分

郵便番号の位置調整は、以下のように設定します。(次ページの手順 6 で設定してください。) • 上下、左右位置を最大で約5mm 調整できます。




### 初期値の寸法



- 4 「郵便番号の印刷」の【する】をタッチします。
- 2 【郵便番号位置の設定】をタッチします。
- り 「はがきの種類」で印刷するはがきの種類 をタッチします。

3 【差出人の郵便番号位置】をタッチします。

位置は、はがきの種類ごとにそれぞれ記憶する ことができます。



6 「上下位置 (mm):上へ」または「左右位置 (mm):右へ」で位置を調整します。

数値は【+】をタッチするごとに約 0.5mm 増加し、【-】をタッチするごとに約 0.5mm 減少します。

7 位置の調整が終わったら、【決定】をタッチします。

設定が完了し、宛名表示、差出人表示または印刷設定画面に戻ります。

# 買ったときの状態に戻すには

工場出荷状態では、すべての値が Omm です。「宛名の郵便番号位置の調整」の手順  $\mathbf{5}$  (97 ページ)、「差 出人の郵便番号位置の調整」の手順  $\mathbf{6}$  (2のページ) で、すべての値を Omm にしてください。

# 住所の印刷位置の調整

住所は最大4行で印刷されます。各行の桁方向の位置を調整することができます。

重 要 この設定は、宛名面の宛名と差出人の住所、文面の差出人の住所に反映されます。

# ■縦書きのとき



# ■横書きのとき



- 1 宛名表示、差出人表示または印刷設定画面で【機能】をタッチします。
- 3 それぞれの行で、【上(左)寄せ】または【下 (右)寄せ】をタッチします。
- 【住所位置の設定】をタッチします。



4 【決定】をタッチします。 設定が完了し、宛名表示、差出人表示または印

刷設定画面に戻ります。

重要 「文字の大きさ」および「行の位置」は、印刷する内容に合わせて自動的に調整されます。

# 印刷濃度の設定

印刷の濃さを指定します。まずは「濃度 2 (標準)」で印刷結果を確認して、必要に応じて調整してください。

1 印刷設定画面で【機能】をタッチします。

印刷したい濃度をタッチします。

印刷設定画面に戻ります。

・数値が大きいほど濃く印刷されます。

【印刷濃度の設定】をタッチします。



# 郵便番号辞書について

本機では、宛名や差出人を登録するとき、郵便番号に対応した住所が自動的に呼び出されます。これを郵便番号辞書機能と呼びます。(66、79ページ)

- ●本機の郵便番号辞書は、平成24年2月29日、郵便事業株式会社発表のデータに準拠しています。 ただし、事業所の個別郵便番号には対応しておりません。
- ●京都府の住所は、「通り名」を除いた形式で入力されます。

住所を入れるときメッセージが表示されたら、以下の内容に従って操作してください。



# 発生原因

入力した郵便番号に該当する住所が辞書に登録されて いない。

郵便番号が7桁で入力されていない。

# 対応

再入力するときは、【はい】をタッチする。

【いいえ】をタッチすると、手動で住所を入れる状態になる。



### 発生原因

すでに住所が入力されている状態で郵便番号を入力した。

# 対応

書き替えるときは、【はい】をタッチする。



### 発生原因

入力した郵便番号に該当する住所をユーザー辞書に登録していた(192ページ)。

### 対応

ユーザー辞書の住所を使うとき:

【はい】をタッチする。

郵便番号辞書にある住所を使うとき:

【いいえ】をタッチする。

# 郵便番号辞書を使うとき、都道府県を省略するには

宛名・差出人の登録時に、都道府県を省略するかどうか選ぶことができます。なお、この設定はユーザー辞書の郵便番号には反映されません。

省略しない: 198-0036 →東京都青梅市河辺町 省略する: 198-0036 →青梅市河辺町

- ①宛名表示、差出人表示画面で、【機能】をタッチします。
- ②【都道府県の省略設定】をタッチします。
- ③【省略する】または【省略しない】をタッチします。

設定が完了し、宛名表示、差出人表示画面に戻ります。

•「省略する」に設定されていても、郵便番号から呼び出された住所の候補が複数あるときの選択画面では都 道府県が表示されます。ただし、住所を選んだ後は都道府県が省略されます。

# 第4章 はがきの文面印刷

# 文面作成の種類

文面の作りかたには、カンタン作成、組み合わせ作成、オリジナルはがき作成、カードイラスト集の4つがあります。

# すぐに作りたい (カンタン作成)

**→** 104ページ

本機に登録されているデザインを選ぶだけで、簡単に文面を作ることができます。

●イラスト入り 選ぶだけで完成!






●写真入り デザインを選んで写真を入れる

# 見出しやイラストを選んで作りたい(組み合わせ作成)

**→** 111 ページ

見出し、イラスト、テキスト、写真、差出人、背景などのパーツを組み合わせて文面を作ることができます。 また、見出し、イラスト、テキスト、差出人の位置を移動することもできます。



自由に文字を入力して、案内状や喪中はがきを作ることができます。



# いろいろな文面を作りたい(カードイラスト集)

# → 年賀状イラスト集 2013

カードイラスト集(付属の SD カード)に内蔵されているイラストを使って、いろいろな年賀状を作ることができます。

イラストの種類と使いかたについては、付属の「年賀状イラスト集 2013」をご覧ください。

●イラスト入り



●写真入り



# すぐに作りたい(カンタン作成)

本機に登録されているデザインを選ぶだけで、簡単に文面を作ることができます。カンタン作成には、イラスト入りの文面と写真入りの文面があります。

# カンタン作成の流れ

# 1 ジャンルを選ぶ

→ 105、106ページ

年賀状、暑中・残暑・寒中見舞い、結婚、クリスマス・ ハロウィン、バースデーなどのジャンル(はがきの 分類)を選びます。





# 2 デザインを選ぶ

→ 105、107ページ

選んだジャンルごとに、好きなデザインを選びます。





# 3 印刷する

→ 128 ページ

印刷する枚数、はがきの紙質など、印刷の条件を設定し、文面を印刷します。

• 作った文面は、登録することもできます(142ページ)。

# イラスト入りの文面を作る

カンタン作成で、イラスト入りの文面を作る方法を説明します。 差出人を入れたい場合は、あらかじめ差出人を登録しておいてください(77 ページ)。

# ジャンルを選ぶ

1 トップメニュー画面 (34ページ) から 【はがき 文面】→【カンタン作成】の順にタッチします。

ジャンル選択画面が表示されます。



# 2 使いたいジャンル(ここでは【年賀状】)をタッチします。

デザイン選択画面が表示されます。



# デザインを選ぶ

デザイン選択画面で使いたいイラスト入り デザインをタッチします。

> 画面を次に送るときは、【◀】または【▶】を タッチしてください。

> 選んだイラスト入りデザインの完成画面が表示されます。



完成画面で【機能】をタッチすると、コメントを追加したり(136ページ)、和暦と西暦を切り替えたり(137ページ)することができます。また、差出人付きのデザインの場合は、完成画面で【差出人】をタッチすると、他の差出人に差し替えることができます(138ページ)。

印刷するときは → 128ページ

# • 差出人を入れたい場合

デザイン選択画面で<u>差出人可</u>のマークが付いているデザインを選び、「差出人入りの文面を作る」の操作をしてください(109ページ)。

- ・干支のイラストやデザインは、十二支すべてを内蔵しています。詳細は付属の「デザインカタログ」を参照してください。
- ・カンタン作成のデザインは、内蔵された時計に連動して、毎年4月1日時点で翌年の干支のデザインに自動的に切り替わります。また、【干支切替】をタッチすると、すべての干支のデザインを表示することができます。
- ・デザインの完成画面のとき、【印刷確認】をタッチするとデザインの印刷確認画面(印刷イメージ)を表示する ことができます(130ページ)。
- ・印刷確認画面で【拡大】をタッチすると、印刷確認画面が拡大表示されます。このとき、【▲】【▼】【◀】【▶】 をタッチして画面のスクロールができます。

# 写真入りの文面を作る

カンタン作成で写真入りの文面を作る方法を説明します。

メモリーカードまたは本体に登録されている写真を使うことができます。本体に写真を登録する方法は「写真を本体に登録する」を参照してください。→ 140 ページ

差出人を入れたい場合は、あらかじめ差出人を登録しておいてください(77ページ)。

重要 文面で印刷できる写真の容量は写真 1 枚につき 1 OM byte以下です。1 OM byteを超える写真は、デジタルカメラ側でリサイズ (大きさを変える) などを行うことにより、容量を 1 OM byte以下にすると使用できるようになります。詳しくはデジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

# ジャンルを選ぶ

- メモリーカードから呼び出す場合は、写真 が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)。
- 2 【はがき文面】→【カンタン作成】の順に タッチします。

ジャンル選択画面が表示されます。



使いたいジャンル (ここでは【年賀状】) を
タッチします。

デザイン選択画面が表示されます。



# 1 デザイン選択画面で使いたい写真入りデザインをタッチします。

画面を次に送るときは、【◀】または【▶】を タッチしてください。

・メモリーカードに登録されている写真の一覧 (サムネイル)が表示されます。本体に登録 されている写真を使う場合は【本体メモリー】 のタブをタッチしてください。



• Q をタッチすると、写真を拡大表示すること ができます(131ページ)。

#### <メモリーカードの場合>

- ●サムネイルは、デジタルカメラで表示される順番とは異なる順で表示されることがあります。
- ●サムネイルが何らかの理由で表示できない場合は、アイコンが表示されます。サムネイルが表示されなくても、拡大表示で写真が表示される場合は、印刷できます。
- ●動画は表示されません。
- ●全面が見本の写真になっているデザインは、 用紙全面に写真を入れることができます。
- 2 枚の写真をレイアウトしているデザインは、 2 枚の写真を入れることができます。

#### • 差出人を入れたい場合

デザイン選択画面で(<u>差出人可</u>)のマークが付いているデザインを選んでください。

### 夕 使いたい写真をタッチします。

写真を切り抜く範囲を指定する画面が表示されます。



### | 写真の範囲、向き、位置を調整します。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる(トリミング)」 → 132ページ

調整する必要がなければそのまま手順 4 に進みます。

写真 2 枚入りのデザインを選んでいる場合は、 手順 2 、3 を繰り返してください。

• 差出人を入れられるデザインを選んだ場合 「差出人入りの文面を作る」の操作をしてくだ さい (109 ページ)。

## 4 【決定】をタッチします。

選んだ写真入りデザインの完成画面が表示され ます。



印刷するときは → 128ページ

完成画面で【写真】をタッチすると、写真メニューが表示されます。

編集したい項目をタッチしてください。

詳しい手順は、下記を参照してください。

- 写真の設定
  - → 135ページ「写真の色や濃さ、絵画変 換を変える」
- 切り抜き範囲の変更
  - → 132ページ 「写真の一部を切り抜いて文面に入れる (トリミング) |
- 他の写真に変更
- → 134 ページ「写真を差し替える」

差出人付きのデザインの場合は、完成画面で 【差出人】をタッチすると、他の差出人に差し 替えたり、QRコードを設定したりすることがで きます(138 ページ)。 完成画面で【機能】をタッチすると、次の項目 を設定することができます。

詳しい手順は、下記を参照してください。

- コメント追加
  - → 136 ページ「コメントを追加する」
- 和暦/西暦の切換
  - → 137 ページ「和暦と西暦を切り替える」
- 年月の編集
- → 137 ページ「年月を編集する」
- •見出し文の文字設定
- → 136 ページ「見出し文を編集する」

<sup>・</sup>デザインの完成画面で【印刷確認】をタッチすると、デザインや写真の印刷確認画面(印刷イメージ)を表示することができます(130ページ)。

<sup>・</sup>印刷確認画面で【拡大】をタッチすると、印刷確認画面が拡大表示されます。このとき、【▲】【▼】【◀】【▶】 をタッチして画面のスクロールができます。

### 差出人入りの文面を作る

文面に差出人を入れる方法を説明します。差出人は、あらかじめ登録しておいてください(77ページ)。

また、下記の操作もしておいてください。

- ●イラスト入りの文面に差出人を入れる場合 「イラスト入りの文面を作る」の「デザインを選ぶ」の手順 1 まで → 105 ページ
- ●写真入りの文面に差出人を入れる場合 「写真入りの文面を作る」の「デザインを選ぶ」の手順 3 まで → 107 ページ

## 【 │ 差出人付きのデザインをタッチします。

差出人が 1 人も登録されていない場合は、手順 2 の完成画面が表示されます。

●「一登録なしー」はタッチすることはできません。




2 印刷したい差出人をタッチします。

完成画面が表示されます。

フォントや文字色を変更したり、QRコードを設定したりしたい場合は、「差出人を差し替える」(138ページ)、「QRコードを設定する」(138ページ)の操作をしてください。

#### イラスト入りの文面



#### 写真入りの文面



重要 毛筆流麗体で印刷すると、他の書体 よりも文字が小さくなり、他の書体 で印刷したときに比べて読みにくく なる場合があります。

- デザインの完成画面で【印刷確認】をタッチすると、デザインや差出人の印刷確認画面(印刷イメージ)を表示することができます(130ページ)。
- ・【拡大】をタッチすると、印刷確認画面が拡大表示されます。このとき、【▲】【▼】【◀】【▶】をタッチして画面のスクロールができます。
- ・フォントを「毛筆流麗体」に指定した場合、メールアドレスは「丸ゴシック体」で印刷されます。
- ・差出人の文字色の「白」は、全面写真の年賀状で設定すると効果的です。文字色が「白」の場合は、文字に 黒色の輪郭がつきます。輪郭をつけたくないときは、「白色の文字に輪郭をつけないようにする」を参照してく ださい(201ページ)。輪郭をつけないようにした場合に、全面写真の年賀状以外のはがきで「白」を設定す ると、白い背景の上では差出人は印刷されません。
- 差出人の入力内容や QR コードの設定(138 ページ)によっては、差出人が文面の写真の上に印刷されることがあります。

#### デザインを番号で選ぶ

カンタン作成で使用するデザインは、番号を指定して選ぶこともできます(全面写真のデザインは除く)。 デザインの番号については、付属の「デザインカタログ」を参照してください。

- ①トップメニュー画面(34ページ)から【はがき 文面】→【カンタン作成】の順にタッチします。
- ②【番号で選ぶ】をタッチします。

番号で選ぶ画面が表示されます。



- ③【+】または【−】をタッチしてデザイン番号を 指定し、【決定】をタッチします。
  - ●デザイン番号は、数字キーで直接数字を入力して指定することもできます。

入力した番号のデザインが完成画面に表示されます。



#### 最初から作り直したいときは

カンタン作成の完成画面から【終了】をタッチすることにより、文面メニュー画面に戻ることができます。

## 見出しやイラストを選びたい(組み合わせ作成)

見出し、イラスト、テキスト(文章)、写真、差出人、背景などのパーツを組み合わせて作ることが できます。


## 組み合わせ作成の流れ

## 1 レイアウトを選ぶ

→ 112ページ

見出し、イラスト、テキスト(文章)、写真、 差出人、背景などを組み合わせたレイアウト(28種類)からお好きなものを選んでく ださい。

レイアウトには「縦置き」、「横置き」があります。



## 2 見出し、イラスト、写真などを選ぶ


→ 114ページ

見出し、イラスト、テキスト (文章)、写真、 差出人、背景などの内容を設定します。

- 見出しを選ぶ
- (114ページ)
- イラストを選ぶ
- (117ページ)
- テキスト (文章) を入力する

(117ページ)

- 写真を選ぶ
- (119ページ)
- 差出人を選ぶ
- (120ページ)
- 背景を入れる
- (122ページ)



## 3 印刷する

→ 128ページ

印刷する枚数、はがきの紙質など、印刷の条件を設定し、文面を印刷します。


• 作った文面は、登録することもできます(142ページ)。

#### レイアウト を選ぶ

組み合わせ作成では、はじめにレイアウトを選びます。 差出人を入れたい場合は、あらかじめ差出人を登録しておいてください(77ページ)。

1 トップメニュー画面 (34ページ) から 【はがき文面】 → 【組み合わせ作成】 の順にタッチします。

レイアウト選択画面が表示されます。



# 2 レイアウト選択画面で使いたいレイアウトをタッチします。

写真入りのレイアウトを使いたい場合は、「レイアウトを選ぶ(写真入り)」の操作をしてください。 画面を次に送るときは、【◀】または【▶】を タッチしてください。

完成画面が表示されます。このとき、見出し、 イラスト・テキスト・背景はサンプルとして登録 されているものが、仮に表示されます。 差出人 は現在登録されているものが表示されます。



#### • 差出人を入れたい場合

レイアウト選択画面で(<u>差出人可</u>)のマークが付いているデザインを選んでください。

## レイアウトを選ぶ(写真入り)

写真入りのレイアウトを使うときの操作を説明します。

差出人を入れたい場合は、あらかじめ差出人を登録しておいてください(77ページ)。

メモリーカードまたは本体に登録されている写真をレイアウトに入れることができます。本体に写真を登録する方法は「写真を本体に登録する」を参照してください。→ 140 ページ

- 重要 文面で印刷できる写真の容量は 10M byte以下です。10M byteを超える写真は、デジタルカメラ側でリサイズ (大きさを変える) などを行うことにより、容量を 10M byte以下にすると使用できるようになります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。
- 1 メモリーカードから呼び出す場合は、写真が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)。
- 2 トップメニュー画面(34ページ)から 【はがき文面】→【組み合わせ作成】 の順にタッチします。

レイアウト選択画面が表示されます。

3 レイアウト選択画面で使いたい写真入りの レイアウトをタッチします。

> 画面を次に送るときは、【 $\blacktriangleleft$ 】または【 $\blacktriangleright$ 】を タッチしてください。

> メモリーカードに登録されている写真の一覧(サムネイル)が表示されます。本体に登録されている写真を使う場合は【本体メモリー】のタブをタッチしてください。



• Q をタッチすると、写真を拡大表示すること ができます (131 ページ)。

#### <メモリーカードの場合>

- ●サムネイルは、デジタルカメラで表示される順番とは異なる順で表示されることがあります。
- ●サムネイルが何らかの理由で表示できない場合は、アイコンが表示されます。サムネイルが表示されなくても、拡大表示で写真が表示される場合は、印刷できます。
- ●動画は表示されません。

## ₫ 使いたい写真をタッチします。

写真を切り抜く範囲を指定する画面が表示されます。



5 写真の範囲、向き、位置を調整します。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる(トリミング)」 → 132 ページ

調整する必要がなければそのまま手順 5 に進みます。

## 6

#### 【決定】をタッチします。

完成画面が表示されます。このとき、見出し・イラスト・テキスト・背景はサンプルとして登録されているものが、仮に表示されます。差出人は現在登録されているものが表示されます。



#### • 差出人を入れたい場合

レイアウト選択画面で(<u>差出人</u>可)のマークが付いているデザインを選んでください。

## 見出し、イラスト、写真などを選ぶ

上記の完成画面で、見出し、イラスト、写真などを選び、文面を完成させます。

## 見出しを選ぶ

見出しには、イラストの見出しとテキストの見出しがあります。





- テキストの見出し <sub>(</sub>フォント: 毛筆楷書体<sup>\*</sup> (文字体: 太文字

#### ■ イラストの見出しを選ぶ

1 完成画面 (114ページ) で 【見出し】 をタッチします。



イラストの見出しを選ぶ画面が表示されます。 イラストの見出しを選ぶ画面が表示されていないとき(テキスト見出しになっているとき)は、【イラスト】をタッチしてください。

イラストの見出しは「見出し A(縦)」と「見出し B(横)」の 2 種類の形があります。 選んだ形の見出しだけが表示されます。

## 2 使いたいイラストをタッチします。

画面を次に送るときは、【◀】または【▶】を タッチしてください。

完成画面に戻り、選んだイラストの見出しが文 面に表示されます。



イラストの見出しを変更したい場合は、手順 **1** 以降の操作をやりなおしてください。

作っている文面を保存することができます。 「データ登録と呼び出し」 → 142 ページ

## ■ テキストの見出しを入れる

1 完成画面 (114ページ) で【見出し】 をタッチします。



## **2** 【テキスト】をタッチします。

文字を入力する画面が表示されます。
「方向」は変更することはできません。



# 3 テキストの見出しにしたい文字を入力します。

「文字の入力/修正」 → 38 ページ 「文字の書体・色・形などを変える」 → 57 ペ ージ


文字サイズは、「大」または「極大」を選択することができます。

## 4 テキストの見出しの入力が終わったら、 【決定】をタッチします。

入力の終了を確認する画面が表示されます。

## 5 【はい】をタッチします。

完成画面に戻り、入力したテキストの見出しが 文面に表示されます。




- テキストの見出しを変更したい場合は、手順1 以降の操作をやりなおしてください。
- ・【終了】をタッチして文面メニュー画面まで 戻った場合、入力したテキストの見出しは消え てしまいます。ご注意ください。


作っている文面を保存することができます。 「データ登録と呼び出し」 → 142 ページ

#### テキストの見出しのタイプについて

テキストの見出しとして入力できるタイプは次の2種類です。



(文字サイズ: 24 ポイント)



極大

(文字サイズ:48 ポイント)

# 1 完成画面(114ページ)で【イラスト】をタッチします。

イラストは「イラスト A(小)」と「イラスト B(大)」 の 2 種類の形があります。

選んだ形のイラストだけが表示されます。



## 夕 使いたいイラストをタッチします。

完成画面に戻り、選んだイラストが文面に表示 されます。



【イラストなし】をタッチすると、イラストが削除され、完成画面に戻ります。

イラストを変更したい場合は、手順 1 以降の操作をやりなおしてください。

作っている文面を保存することができます。 「データ登録と呼び出し」 → 142 ページ


## テキスト(文章)を入力する

# 1 完成画面(114ページ)で【テキスト】をタッチします。

テキストは「テキスト A (縦書き/横書き)」、「テキスト B (縦書き)」、「テキスト C (横書き)」の3種類の形があります。

ここでは、テキストAの画面で説明します。

文章を入力する画面が表示されます。



- テキストの方向は、テキストBは縦書きのみ、 テキストCは横書きのみになります。
- テキストに例文が入力されているときは、修正 してご使用ください。

## 2 文章を入力します。

「文字の入力/修正」 → 38 ページ 「文字の書体・色・形などを変える」 → 57 ペ ージ

## 3 文章の入力が終わったら、【決定】をタッチ します。

入力の終了を確認する画面が表示されます。

## 4

#### 【はい】をタッチします。

完成画面に戻り、入力した文章が文面に表示されます。

- テキストを変更したい場合は、手順 1 以降の 操作をやりなおしてください。
- ・【終了】をタッチして文面メニュー画面まで 戻った場合、入力したテキストは消えてしまい ます。ご注意ください。

作っている文面を保存することができます。 「データ登録と呼び出し」 → 142 ページ

重要 毛筆流麗体で印刷すると、他の書体よりも文字が小さくなり、他の書体に比べて読みにくくなる場合があります。

#### テキストのタイプについて テキストとして入力できるタイプは次の4種類です。 空白を入力 お今 空白を入力 お今 願年 願年 願い申し上げた い申し上げないもよろしく 今年もよろしく 一今年もよろしく お願い申し上げます √お願い申し上げます ま 縦書き:文字小※1 縦書き:文字標準 横書き:文字標準 横書き:文字小※2 (文字サイズ: (文字サイズ: (文字サイズ: (文字サイズ: 12 ポイント) 10 ポイント) 12 ポイント) 10 ポイント) ※ 1 縦書きのテキストの文字位置(上下)は、空白を入力して調整してください。 ※2 横書きのテキストの文字位置(左右)は、空白を入力して調整してください。

#### 写真を選ぶ(写真の編集)

メモリーカードまたは本体に登録されている写真を使うことができます。本体に写真を登録する方法は「写真を本体に登録する」を参照してください。 → 140 ページ

重要 文面で印刷できる写真の容量は 10M byte以下です。10M byteを超える写真は、デジタルカメラ側でリサイズ (大きさを変える) などを行うことにより、容量を 10M byte以下にすると使用できるようになります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

4

- 1 メモリーカードから呼び出す場合は、写真が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)。
- 2 完成画面(114ページ)で【写真】をタッチします。

写真のメニューが表示されます。

**3** 編集したい項目をタッチします。

ここでは【他の写真に変更】をタッチします。 その他の項目の操作は下記を参照してください。

- 写真の設定
  - → 135ページ「写真の色や濃さ、絵画変 換を変える」
- 切り抜き範囲の変更
  - → 132ページ「写真の一部を切り抜いて文面に入れる(トリミング)」

メモリーカードに登録されている写真の一覧(サムネイル)が表示されます。本体に登録されている写真を使う場合は【本体メモリー】のタブをタッチしてください。



Qをタッチすると、写真を拡大表示することができます(131ページ)。

#### <メモリーカードの場合>

- ●サムネイルは、デジタルカメラで表示される順番とは異なる順で表示されることがあります。
- ●サムネイルが何らかの理由で表示できない場合は、アイコンが表示されます。サムネイルが表示されなくても、拡大表示で写真が表示される場合は、印刷できます。
- ●動画は表示されません。

#### 変更したい写真をタッチします。

写真を切り抜く範囲を指定する画面が表示されます。



5 写真の範囲、向き、位置を調整します。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる(トリミング)」 → 132ページ

調整する必要がなければそのまま手順 6 に進みます。

## 6

#### 【決定】をタッチします。

完成画面に戻り、写真が文面に表示されます。



【写真】をタッチし、編集したい項目をタッチします。

詳しい手順は、下記を参照してください。

- •写真の設定
  - → 135ページ「写真の色や濃さ、絵画変 換を変える」
- 切り抜き範囲の変更
  - → 132ページ「写真の一部を切り抜いて文面に入れる(トリミング)」
- ・他の写真に変更
- → 119ページ「写真を選ぶ(写真の編集)(手順2以降)」

## 差出人を選ぶ

差出人を入れたい場合は、あらかじめ差出人を登録しておいてください(77ページ)。

## 1

#### 完成画面 (1 14ページ) で 【差出人】 をタッ チします。

差出人の選択画面が表示されます。



・【QRコードを印刷する】のチェックボックスを タッチすると、差出人の QRコードを印刷する ことができます (138ページ)。

## 2

#### 印刷したい差出人をタッチします。

● 「-登録なし-」はタッチすることはできません。


【差出人を入れない】をタッチすると、差出人を入れない設定となり、組み合わせ作成の完成 画面に戻ります。

差出人文字設定画面が表示されます。



## 3 フォント、文字色を指定した後、【決定】 を タッチします。

「差出人設定画面の項目」→ このページ 完成画面に戻り、差出人が文面に表示されます。



この画面で【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます(130ページ)。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは、【戻る】をタッチしてください。

差出人を変更したい場合は、手順 **1** 以降の操作をやりなおしてください。

### ■ 差出人設定画面の項目

項目	内 容	設 定
フォント	印刷するフォント(書体)を設定します。	ゴシック体、丸ゴシック体、明朝体、毛筆流麗体、 毛筆楷書体
		重要 毛筆流麗体で印刷すると、他の書体より も文字が小さくなり、他の書体に比べて 読みにくくなる場合があります。
文字色	文字の色を設定します。 それぞれの色の■をタッチしてください。 【他の色】をタッチすると、全32色から色を選ぶパレットが表示されます。 パレットで設定したい色の■をタッチしてください。「設定色」に現在設定されている色が表示されます。	黒、赤、青、白、他の色

- ●フォントを「毛筆流麗体」に設定した場合、メールアドレスは「丸ゴシック体」で印刷されます。
- ●差出人の文字色に「白」を設定した場合、文字に黒色の輪郭がつきます。輪郭をつけたくないときは、「白色の文字に輪郭をつけないようにする」を参照してください(201ページ)。白色の文字に輪郭をつけないようにした場合は、白い背景の上では差出人は印刷されません。

#### ■ 差出人を削除するとき

# 1 完成画面 (114ページ) で【差出人】 をタッチします。




## 2 【差出人を入れない】をタッチします。

デザインから差出人が削除され、完成画面に戻ります。差出人の登録内容は保持されています。

イラストを背景にすることができます。

### 1 完成画面 (114ページ) で【背景】 をタッチ します。

背景の選択画面が表示されます。



## 2 使いたい背景をタッチします。

背景が入り、完成画面に戻ります。


- 24 種類の背景を選ぶことができます。
- ・背景を入れたくないときは【背景なし】をタッ チしてください。




#### パーツ(部品)の位置を変える

見出し、イラスト、テキスト、差出人などのパーツの位置を変えることができます(ドラッグ 33ページ)。

- ① 完成画面 (114 ページ) で、位置を変えたいパー ツをタッチペンでタッチし、タッチしたまま、目 的の位置まで動かします。
  - パーツをタッチしている間、パーツに枠が付き位置を変えることができます。



②目的の位置にきたら、タッチペンを離します。



## 自由に作りたい(オリジナルはがき作成)

自由に文字を入力して、案内状や喪中はがきを作ることができます。

## オリジナルはがき作成の流れ

## 1 レイアウトを選ぶ

**→** 124ページ


8種類のレイアウトの中から、作りたい文 面に近いものを選んでください。

レイアウトには「縦置き」、「横置き」があります。

「テキスト」の文字の向きで「縦書き」か「横書き」かを表しています。

暑中お見舞いや同窓会の案内状など、登録されている文例を使って文面を作ることもできます。

「登録されている文例を使う(文例参照)」→
124ページ




## 2 テキスト(文章)や差出人を選ぶ

**→** 125 ページ

自由にテキスト(文章)を入力して、案内 状や喪中はがきを作ります。

差出人、背景を入れることもできます。



## 3 印刷する

→ 128 ページ

印刷する枚数、はがきの紙質など、印刷の条件を設定し、文面を印刷します。


・作った文面は、登録することもできます(142ページ)。

## レイアウトを選ぶ

オリジナルはがき作成では、はじめにレイアウトを選びます。 差出人を入れたい場合は、あらかじめ差出人を登録しておいてください(77ページ)。


- 1 トップメニュー画面 (34ページ) から 【はがき文面】 → 【オリジナルはがき作成】 の順にタッチします。
- 2 【新規作成】をタッチします。

レイアウト選択画面が表示されます。



- 3 レイアウト選択画面で使いたいレイアウト をタッチします。
  - 差出人を入れたい場合 レイアウト選択画面で(差出人可)のマークが付 いているレイアウトを選んでください。

完成画面が表示されます。



#### 登録されている文例を使う(文例参照)


内蔵されている文例を使って作る場合は、次のように操作して完成画面を表示させます。 文例の内容は、付属の「デザインカタログ」を参照してください。 差出人を入れたい場合は、あらかじめ差出人を登録しておいてください(77 ページ)。

- ①トップメニュー画面(34ページ)から【はがき 文面】→【オリジナルはがき作成】の順にタッ チします。
- ② **【文例参照】をタッチします**。 文例選択画面が表示されます。

- ③文例選択画面で使いたい文例をタッチします。
  - 差出人を入れたい場合

文例選択画面で差出人付きの文例を選んでください。

文例が呼び出されて、完成画面が表示されます。



## テキスト(文章)や差出人を選ぶ

## テキスト(文章)を入力する

1 完成画面(124ページ)で【テキスト】を タッチします。

テキストが2つあるレイアウトでは、「テキスト1」 「テキスト2」になります。



「レイアウトを選ぶ」の手順 3 で指定したレイアウトによって、縦書きまたは横書きの表示になります。

# 2 組み合わせ作成時と同様な操作で、テキストを入力します。

「テキスト (文章) を入力する (手順 2 以降)」 → 117 ページ

文字サイズは、小/標準/やや大/大の4種類あります。

一度入力したテキストを修正するとき、最初の 文字サイズよりも大きいものを指定すると、入 力済みのテキストの一部が消えることがありま す。

## 差出人を選ぶ

差出人を入れたい場合は、あらかじめ差出人を登録しておいてください(77ページ)。

1 完成画面 (124ページ) で【差出人】 をタッチします。



2 組み合わせ作成時と同様な操作で、差出人を選びます。

「差出人を選ぶ(手順 2 以降)」→ 120ページ


・ 組み合わせ作成と同様な操作で、テキスト、差出人の位置を変えることができます(122 ページ)。

背景にイラストか写真を入れることができます。


#### ■ 背景にイラストを入れる

背景にイラストを入れることができます。

背景なし







背景あり

1 完成画面 (124ページ) で【背景】 をタッチ します。

背景選択画面になります。

・写真の背景のときは、写真のメニューが表示 されます。写真のメニューから【イラスト背景】 をタッチしてください。

## 2

使いたい背景をタッチします。

背景が入り、完成画面に戻ります。

- 背景は、24種類あります。
- ・背景を入れたくないときは、【背景なし】を タッチしてください。

#### ■ 背景に写真を入れる

メモリーカードまたは本体に登録されている写真を、背景に入れることができます。写真の色はカラーはもちろん白黒やセピアに変えることができます。また、写真を薄く印刷したり(写真の上に文字を入れたい場合などに便利です)、水彩画や油彩画のように変換することができます。

→ 135ページ

背景なし

非確 初春の秋、ますますご健静のこととなじます。
さて、清潔校開金も本本で第9階を設えるに至りました。
今年も前野には億り上げると参手一個のりの「おりますので、着ってご参加くださいますようご案内申し上げます。

敬具

日 時 2013年2月10日(日) 18時より
場 所 山の手キテル 1 開 風風の間
(北東線高級下車徒歩1分)
会 費 五千円(当日時か)



## 背景あり

接得 初春の様、ますまで健康のこととがします。
さて、清潔校園を含ん本年で第9回を迎えるに至りました。
今年の前回だたに着り上げまうと参事一項別り切っております。
ので、驚ってご参加くださいますようご案内申し上げます。

を以

記
日 時 2013年2月10日(日) 18時より
場 市 山のチャラルの1階 馬鹿の間
(金架線高級駅で用途を1分)
会 費 五千利(当日特金)

- 1 メモリーカードから呼び出す場合は、写真が保存されているメモリーカードをセットします (28ページ)。
- 2 完成画面 (124ページ) で【背景】 をタッチします。
- 3 【写真背景】をタッチします。

メモリーカードに登録されている写真の一覧(サムネイル)が表示されます。本体に登録されている写真を使う場合は【本体メモリー】のタブをタッチしてください。



4 背景に入れたい写真をタッチします。

5 写真の範囲、向き、位置を調整します。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる(トリミング) | → 132ページ

調整する必要がなければそのまま手順 6 に進みます。

6 【決定】をタッチします。

写真が入り、完成画面に戻ります。

【背景】をタッチすると写真のメニューが表示され、写真を編集することができます。

詳しい手順は、下記を参照してください。

- •写真の設定
  - → 135ページ「写真の色や濃さ、絵画変 換を変える」
- 切り抜き範囲の変更
- → 132ページ「写真の一部を切り抜いて文面に入れる(トリミング)」
- 他の写真に変更
  - → このページ「背景に写真を入れる(手順 3 以降)」
- イラスト背景
  - → 126ページ「背景にイラストを入れる (手順2以降)」

## 印刷する


カンタン作成、組み合わせ作成、オリジナルはがき作成、カードイラスト集で作った文面を、印刷する方法について説明します。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。

1 カンタン作成、組み合わせ作成、オリジナルはがき作成、カードイラスト集の完成画面で、【印刷】をタッチします。

印刷設定画面が表示されます。

【印刷】をタッチする前に【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます(130ページ)。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは、【戻る】をタッチしてください。



2 紙質、印字タイプ、印刷部数を指定した後、 【次へ】をタッチします。

用紙セットの画面が表示されます。



用紙をセットして、排紙トレイを引き出します。

ここでは、はがきの裏面に印刷するようにセットしてください。

「用紙のセットのしかた | → 22ページ

4 【印刷開始】をタッチします。

はがきの印刷が始まります。印刷が終了すると、完成画面に戻ります。

- 印刷を中止するときは、【中止】をタッチして ください。
- ります。 5 印刷が終わったら、排紙トレイを「カチッ」 と音がするまで戻してください。

## ■ 文面印刷の印刷設定画面の項目

項目	内 容	設 定
用紙サイズ	はがきサイズ固定になります。	はがき
印刷部数	印刷する枚数を設定します(数字キーで入力または【+】【-】をタッチして 設定)。	1~99枚
紙質	印刷する紙の種類を設定します。	フォト光沢紙 (写真印刷用) インクジェット紙(インクジェット用) 普通紙 (上記以外)
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品質)を 設定します。	高精細(印刷時間:長い/仕上がり:きれい) 普通 (通常の仕上がり) 高速 (印刷時間:短い/仕上がり:粗い)

#### 印刷する前に印刷イメージを確認する(印刷確認)

実際に印刷する前に、どのように印刷されるか画面で確認することができます。

- ① 文面の各機能の完成画面で、【印刷確認】をタッチします。 印刷イメージが表示されます。
- ②【拡大】をタッチします。

印刷確認画面が拡大表示されます。

【縮小】をタッチすると、元のサイズに戻ります。

【▲】【▼】【▲】【▶】をタッチして、画面をスクロールすることができます。



はがきの右 側を表示さ せる





③【戻る】をタッチします。

文面の各機能の完成画面に戻ります。

## 便利な機能

文面で行える機能(写真、差出人の編集など)について説明します。

## 写真を拡大して表示する

写真を画面全体に拡大して表示することができます(拡大表示画面)。








- ・【回転】をタッチすると、写真が時計回りに90度ずつ回転します。
- ・【拡大】をタッチすると、さらに写真が拡大されます。【▲】【▼】【◀】【▶】をタッチするか、付属のタッチペンで写真をドラッグ(33ページ)して、写真をスクロールすることができます。
- ・【縮小】をタッチすると、写真が縮小されます。
- ・【戻る】をタッチすると、写真選択画面に戻ります。

## 写真を編集する


## 写真の一部を切り抜いて文面に入れる(トリミング)

写真の一部を切り抜いて、好きな部分だけ使うことができます。




#### ■ 写真の大きさを変更する

#### 例』写真を拡大する



#### ■ 写真の印刷する範囲を指定する

写真のどの部分を印刷するか指定することができます。付属のタッチペンで写真をドラッグ(33 ページ) し、印刷したい部分を写真の枠の中におさめてください。(【▲】【▼】【◆】【▶】をタッチして、写真を移動させることもできます)。




・写真の枠の大きさによっては、指定した範囲と、切り抜いた結果が、若干異なる場合があります。

#### ■ 写真を回転させる

▶ マート・スタッチして、写真の向きを変更することができます。

#### 例』写真を右(時計回り)に回転させる



## 写真を差し替える

一度選んだ写真を差し替えることができます。

- **1** 差し替える写真が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)。
- 2 完成画面(写真入り)で【写真】をタッチします。
- **3** 【他の写真に変更】をタッチします。 写真の一覧が表示されます。

写真 2 枚のレイアウトのときは、どちらの写真 を変更するか指定する画面が表示されます。 4 使いたい写真をタッチします。

写真が画面に表示されます。

**5** 写真の範囲、向き、位置を調整します。 「写真の一部を切り抜いて文面に入れる(トリミング)」 → 132 ページ

調整する必要がなければそのまま手順 6 に進みます。

6 【決定】をタッチします。 完成画面に戻り、差し替えた写真が文面に表示 されます。

## 写真の色や濃さ、絵画変換を変える

写真の色をカラーの他に、白黒やセピア色に変えることができます。また、写真を薄く印刷したり(写真の上に文字を入れたい場合などに便利です)、水彩画や油彩画のように変換することができます。

- 1 完成画面 (写真入り) で、【写真】 をタッチします。
- 写真の色、薄印刷、絵画変換を指定した後、 【決定】をタッチします。

完成画面に戻り、指定した内容で表示されます。

2 【写真の設定】をタッチします。

・絵画変換を行った場合、画面に、絵画変換の 進行状況を示すバーが表示されます。バーの 最後まで進むと、完成画面が表示されます。 完成画面が表示されるまで、時間がかかる場 合があります。

#### ■ 写真の色/濃さ/絵画変換の項目

項目	内 容	設 定
写真の色	写真の色を設定します。	カラー、白黒、セピア
薄印刷	写真を薄く印刷します。写真の上に文字を 入れたい場合などに便利です。	しない、する
絵画変換	写真を水彩画、油彩画などのように変換することができます。	絵画変換しない、水彩、油彩、色鉛筆、パス テル、淡彩点描、ししゅう、シルクスクリー ン、ガッシュ

## 文面を編集する(カンタン作成)

カンタン作成では、コメントの追加、見出し文の編集、年号の和暦と西暦の切り替え、年月の編集ができます。

## コメントを追加する

コメントを3個まで追加することができます。

- 1 カンタン作成の完成画面で、【機能】をタッチします。
- 2 【コメントの追加】をタッチします。 入力画面が表示されます。
- 3 文章を入力し、【決定】をタッチします。 「文字の入力 / 修正」 → 38 ページ 「文字の書体・色・形などを変える」 → 57 ペ ージ

テキストの終了を確認する画面が表示されま す。

## 

コメントに青い枠がつきます。この枠をドラッグ (33ページ)して、コメントの位置を指定します。

【コメント編集】をタッチすると手順 2 に戻ります。

コメントを削除したいときは、【削除】をタッチしてください。

5 コメントの位置が決まったら、【決定】をタッチします。

コメントが入り、完成画面に戻ります。

追加したコメントをタッチすると位置の調整や編集をすることができます。

コメントをさらに追加したい場合は、手順 **1** 以降の操作を繰り返してください。

## 見出し文を編集する

全面写真の年賀状では、見出し文のフォント・文字色・文字体を指定することができます。 見出し文の文章は変更できません。

- 1 カンタン作成の完成画面で、【機能】をタッチします。
- 2 【見出し文の文字設定】をタッチします。

## 3 フォント、文字色、文字体を指定した後、 【決定】をタッチします。

毛筆流麗体では、文字体の指定はできません。

●見出し文の色を「白」にした場合は、文字に 黒色の輪郭がつきます。輪郭をつけたくない ときは、「白色の文字に輪郭をつけないよう にする」を参照してください(201ページ)。 輪郭をつけないようにした場合は、白い背景 の上に白い文字を配置しても、何も印刷され ません。

文面印刷の

- 1 カンタン作成の完成画面で、【機能】をタッチします。
- 3 【和暦(平成○○年)】または【西暦(20○ ○年)】をタッチし、【決定】をタッチします。 年の表示が切り替わります。
- 2 【和暦/西暦切替】をタッチします。

## 年月を編集する

- 1 カンタン作成の完成画面で、【機能】 をタッチします。
- <del>70</del>89°
- 2 【年月の編集】をタッチします。
- 3 で変更したい文字の前にカーソルを合わせます。

# 4 必要に応じて文字を修正し、【決定】をタッチします。

入力の終了を確認する画面が表示されます。 【はい】をタッチしてください。 カンタン作成の完成画面に戻ります。

### ■ 年月の編集の文字設定の項目

項目	内 容	設 定
フォント	印刷するフォント(書体)を設定します。 最初はデザインごとに決められた書体が表 示されます。	ゴシック体、丸ゴシック体、明朝体、毛筆流 麗体、毛筆楷書体
文字色	文字の色を設定します。 パレットでそれぞれの色の■をタッチして ください。	32色から選択(黒、赤、緑、青、白など)

●全面写真の年賀状で年月の編集をする場合、行頭に空白を入力して文字の位置を調整してください。空白を入力 しないと、年月の文字と見出し文の文字が重なって印刷されます。

## 差出人を編集する

### 差出人を差し替える

カンタン作成、組み合わせ作成、オリジナルはがき作成、カードイラスト集で、差出人入りの文面 を作った後に、差出人を変更したり、フォントや文字色を設定したりすることができます。

完成画面 (差出人入り) で、【差出人】 をタッチします。

差出人の選択画面が表示されます。

- ・【QRコードを印刷する】をタッチすると、差 出人部分に QRコードを印刷することができま す(このページ)。
- 2 印刷したい差出人をタッチします。

3 フォント、文字色を指定した後、【決定】を タッチします。

> 「差出人設定画面の項目」→ 121 ページ 完成画面に戻り、変更した差出人が文面に表示 されます。

> 重要 毛筆流麗体で印刷すると、他の書体 よりも文字が小さくなり、他の書体 で印刷したときに比べて読みにくく なる場合があります。

## QR コードを設定する

カンタン作成、組み合わせ作成、オリジナルはがき作成で、QRコードを文面の差出人部分に印刷することができます。

差出人の名前、電話番号、メールアドレスを、QR コードにすることができます。



- ・QR コードは、NTT docomo 社の携帯電話の電話帳登録機能に対応した形式で作られています。その他の通信事業社の携帯電話では、電話帳への登録ができないことがあります。
- ・QRコードの読み取りや登録については、お使いの携帯電話の取扱説明書などを参照してください。

# **1** 差出人を入れることができるデザインを選び、完成画面で【差出人】をタッチします。



カードイラスト集では、差出人部分にQRコードを印刷することはできません。

## 2 【QRコードを印刷する】のチェックボックス をタッチします。

チェックボックスに 🗸 が表示されます。



- ・印刷した QR コードは、正確に読み取れるかどうかを確認してからご使用ください。
- 携帯電話に登録するときには、差出人のふりがなをご自分で入力してください。
- QR コードを印刷する場合には、「インクジェット紙」または「インクジェット紙 光沢」の郵便はがきをご利用ください。
- ・インクジェット対応として市販されている私製はがきでも、インクがにじむ用紙があり、QRコードの印刷に適さないものがあります。

#### QR コードに登録可能な文字

名前

JIS コード部分(JIS XO208)を登録します。

JIS 外の漢字・外字・カシオオリジナル記号は登録できません。

• 電話番号

 $0 \sim 9$ までを登録します。

電話マークや(代)(直)などの記号は登録できません。

・メールアドレス

 $0 \sim 9/A \sim Z/a \sim z/! \& (), -_./:?@$  を登録します。 空白は登録しません。

登録できない文字は無視され、後ろの文字がつめられます。

## 写真を本体に登録する

メモリーカードの写真を 100 枚、本体に登録することができます。

- ・付属の「カードイラスト集」で写真入り年賀状を作成する場合、作成前に使用する写真を本体に登録しておくと便利です。
- ・本体に登録した写真は、「文面|「写真プリント|「写真アレンジ|の各機能で使用することができます。
- ・登録した写真は、300万画素相当で保存されます。
- 本体に登録した写真をメモリーカードに戻すことはできません。
- 大切な写真は本体だけでなく、メモリーカードなどにも残しておくことをおすすめします。

### 写真を本体に登録する

- 写真が保存されているメモリーカードを
  セットします(28ページ)。
- 2 トップメニュー画面(34ページ)で【写真 データ】をタッチします。



3 【写真データ登録】をタッチします。

メモリーカードから読み込んだ写真の一覧(サムネイル)が表示されます。



## ▲ 本体に登録したい写真をタッチします。

選んだ写真に ✓ が表示されます。

- ・取り消すときは、もう一度写真をタッチします。
- ・【全て選択】をタッチすると、表示されている すべての写真に ☑ が表示されます。取り消 すときは、【全て解除】をタッチします。
- ・ 
  Q をタッチすると、写真を拡大表示することができます (131 ページ)。
- 5 【決定】をタッチします。

確認のメッセージが表示されます。

## **6** 【はい】をタッチします。

登録完了のメッセージが表示され、トップメニュ 一画面に戻ります。

登録する写真の枚数によって、登録完了のメッセージが表示されるまで時間がかかる場合があります。

トップメニュー画面 (34ページ) で 【写真 データ】をタッチします。

4

【決定】をタッチします。

確認のメッセージが表示されます。

2

【写真データ削除】をタッチします。

本体に登録されている写真の一覧(サムネイル) が表示されます。 5

【はい】をタッチします。

写真が削除されます。

3

#### 削除したい写真をタッチします。

選んだ写真に / が表示されます。

- ・取り消すときは、もう一度写真をタッチします。
- ・【全て選択】をタッチすると、表示されている すべての写真に ☑ が表示されます。取り消 すときは、【全て解除】をタッチします。
- ・ ② をタッチすると、写真を拡大表示すること ができます (131 ページ)。

文面印刷

## データ登録と呼び出し

作成したデータを、本体に 30 件・メモリーカードに 1000 件まで登録できます。差出人・外字の内容は登録できません。登録したデータは、後から呼び出して、内容を修正したり印刷することができます。

1件あたりのデータ容量は、使用した写真の容量により異なります。

また、コメントプリントと絵画変換で作成したデータは画像として本体に登録することもできます。 登録した画像は文面や写真カレンダーなどの機能で使用することができます(画像登録)。

### 作成したデータを登録する

- 1 メモリーカードに登録する場合は、メモリーカードをセットします(28ページ)。
- 2 完成画面で【データ登録】をタッチします。
- 3 コメントプリント/絵画変換の場合は、登録方法を選択する画面が表示されます。 【ファイル登録】または【画像登録】をタッチします。

ファイル登録 : 登録したデータを、後で呼び出

して編集したり印刷することが

できます。

画像登録 : データを画像データとして登録

します。コメントプリントや絵画 変換で作成したデータを、文面 や写真カレンダーなどで写真と して本体メモリーから呼び出す

ときに使用します。

- 4 【本体メモリー】または【メモリーカード】を タッチします。
  - 本体選択時

ファイル選択画面が表示されます。




登録したいファイルをタッチします。 すでにデータが登録されているファイルをタッ

チした場合は、新しいデータに書き替えるかどうか確認するメッセージが表示されます。

#### • メモリーカード選択時

ファイル名の入力画面が表示されます。



ファイル名を入力し、【決定】をタッチします。 ファイル名は8文字以内で入力してください。 確認のメッセージが表示されます。【はい】をタッ チしてください。

すでに登録されているファイル名を入力すると、 別のデータとして登録されます。

重要 ファイル名を入力しないと、データを登録することはできません。

データが登録され、元の画面に戻ります。

### ファイルに登録したデータを呼び出す

- 1 メモリーカードから呼び出す場合は、データを登録したメモリーカードをセットします (28ページ)。
- 2 トップメニュー画面(34ページ)で 【登録データ】をタッチします。
- 3 【本体メモリー】または【メモリーカード】をタッチします。

ファイル選択画面が表示されます。

• 本体メモリー選択時



#### • メモリーカード選択時

ファイル名、ファイルの作成日時、登録件数 が表示されます。ファイルは機能ごとに、作 成日時順で登録されています。



## 4 呼び出すファイルをタッチします。

呼び出したファイルが表示されます。

●他の機種で登録したデータは呼び出すことはできません。

- 差出人の内容は登録されていません。このため、データを登録後、本体の差出人を変更した場合は、呼び出し 時に差出人の内容が変わります。
- ・外字の内容は登録されません。データ呼び出し時は、外字の内容を確認することをおすすめします。
- 作ったデータを他の機種で呼び出すことはできません。

#### ■ 登録したデータを削除する

- メモリーカードに登録したデータを削除する場合は、データを登録したメモリーカードをセットします(28ページ)。
- 2 トップメニュー画面(34ページ)で 【登録データ】をタッチします。
- 3 【本体メモリー】または【メモリーカード】を タッチします。

ファイル選択画面が表示されます。

4 【削除】をタッチします。

りまするファイルを指定した後、【決定】を タッチします。

選んだファイルに
✓ が表示されます。

- 取り消すときは、もう一度ファイルをタッチします。
- ・【全て選択】をタッチすると、表示されている すべてのファイルに ✓ が表示されます。取り 消すときは、【全て解除】をタッチします。

削除を確認する画面が表示されます。 【はい】をタッチしてください。

### ファイル名を変更する

メモリーカードのファイル名を分かりやすい名前に変更することができます。

- **1** データを登録したメモリーカードをセットします(28ページ)。
- 2 トップメニュー画面(34ページ)で【登録データ】をタッチします。
- 3 【メモリーカード】をタッチします。 ファイル選択画面が表示されます。
- 4 【名称修正】をタッチします。

5 ファイル名を変更したいファイルをタッチ します。

6 削除 を何回か押して、現在のファイル名を 削除します。

7 新しいファイル名を入力して【決定】をタッチします。

修正の終了を確認する画面が表示されます。 【はい】をタッチしてください。

ファイル選択画面に戻ります。 ファイル名を変更しても、ファイルの作成日時 は変更されません。

## 第5章 写真の印刷

## 写真印刷の種類

デジタルカメラで撮った写真で次のような印刷ができます。

重要 印刷の前に、本機で使用できるメモリーカードと写真のデータについて、必ず、ご確認ください (27、29ページ)。

#### ●写真プリント → 146 ページ

好きな写真を選んで印刷できます。フチあり/なし、日付あり/なし、写真の色(カラー、白黒、セピア)が設定できます。

フチなし、日付あり



2012/12/28

フチあり



## ●写真カレンダー → 157 ページ

カレンダーを入れて写真を 印刷できます。



●インデックスプリント→ 173 ページ写真の一覧を印刷

できます。

●コメントプリント → 163ページ

写真にコメント、スタンプなどを 入れて写真を印刷できます。



## ●写真俳句

→ 174 ページ

俳句を入れて写真 を印刷できます。



#### ●写真入り日記

→ 148ページ

写真入りの日記を作ることができます。



#### ●絵画変換

→ 171 ページ

写真を絵画のように変換 できます。



#### ●シールプリント → 179ページ

写真にフレームをつけて シールとして印刷できます。



## 写真を印刷する(写真プリント)

メモリーカードまたは本体の中から好きな写真を選んで印刷(写真プリント)できます。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。

メモリーカードから呼び出す場合は、写真が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)。

2 トップメニュー画面(34ページ)で 【写真プリント】をタッチします。

メモリーカードに登録されている写真の一覧(サムネイル)が表示されます。本体に登録されている写真を使う場合は【本体メモリー】のタブをタッチしてください。

#### <メモリーカードの場合>

- ●デジタルカメラで表示される順番とは異なる順で表示されることがあります。
- ●サムネイルが何らかの理由で表示できない場合は、アイコンが表示されます。 サムネイル が表示されなくても、拡大表示で写真が表示されている場合は、印刷できます。
- 動画は表示されません。

**3** 印刷したい写真をタッチします。

印刷枚数を設定できるようになります。



- ・Q をタッチすると、写真を拡大表示すること ができます (131 ページ)。拡大表示した状態では、枚数は設定できません。【戻る】をタッチしてください。
- 写真をタッチするたびに、印刷枚数が増えます。
- 枚数は、1 枚の写真につき 99 枚まで指定することができます。
- ・印刷枚数は、数字キーで入力または【+】【-】をタッチして指定することもできます。
- ・【一括指定】をタッチすると、すべての写真の 印刷枚数を一括で指定することができます。 数字キーで入力または【+】【一】をタッチし て枚数を指定した後、【決定】をタッチします。 取り消すときは、【全て解除】をタッチしてく ださい。

他の写真も印刷したい場合は、手順 **3** の操作 を繰り返してください。

#### 【印刷】をタッチします。

用紙セットの画面が表示されます。

写真プリントの場合、用紙サイズは「L判」に 設定されています。

用紙サイズを変更するときは【用紙変更】を タッチして用紙を選択してください。

また、紙質は「フォト光沢紙」、印字タイプは「普通」、フチは「なし」、日付は「日付なし」、写真の色は「カラー」に設定されています。 変更するときは【印刷設定】をタッチして設定

を変更してください。 「写真印刷機能の印刷設定画面の項目」

- → 183 ページ
- 「フチなし」にすると、印刷のときに写真の一 部が切れることがあります。

変更する必要がなければ、そのまま手順 **5** に進みます。

## 5

#### 印刷します。

印刷のしかたは「印刷する (手順 3 以降)」を 参照してください (182 ページ)。

## 写真入りの日記を作る(写真入り日記)

写真入り日記では、日記帳でとに写真入りの日記を作ることができます。日記の背景にはイラスト、写真、色背景を入れることができます。

日記は、すべての日記帳の合計で、本体に 150 ページ、メモリーカードに 1000 ページ、登録することができます。

日記帳は作成者、内容などによって分類することができます。

イラスト背景



写真背景



色背景



### 日記帳を作る

まずは、新しい日記帳を作ります。日記帳は分類マークによって、分類することができます。

1 トップメニュー画面(34 ページ)から【写真 アレンジ】→【写真入り日記】の順にタッチ します。



2

【日記帳の新規作成】をタッチします。



# 3 用紙サイズ、用紙の向き、分類マークを指定し、日記帳の名前を入力した後、【決定】 をタッチします。


用紙サイズと用紙の向きは日記帳ごとに指定できます。

分類マークは 6 色から選ぶことができます。 日記帳の名前は 15 文字以内で入力してください。



## 4 使いたいレイアウトをタッチします。

完成画面が表示されます。



### 写真入り日記を作る

テキストを入力し、写真を選び、日記を作ります。

### テキスト(文章)を入力する

## 1 完成画面(このページ)で「テキスト1」の部分をタッチします。

レイアウトにより、テキストは 4 つまで入れることができます。「テキスト 1」「テキスト 2」「テキスト 3」「テキスト 4」のいずれかをタッチしてください。



「日記帳を作る」の手順 4 で指定したレイアウトによって、縦書きまたは横書きの表示になります。

### 2 文章を入力します。

「文字の入力/修正」 → 38 ページ 「文字の書体・色・形などを変える」 → 57 ペ ージ

文字サイズは、小 / 標準 / やや大 / 大 / 極大 の 5 種類あります。

一度入力したテキストを修正するとき、最初の 文字サイズよりも大きいものを指定すると、入 力済みのテキストの一部が消えることがありま す。

文字割付は、左寄せ / 中寄せ / 右寄せの 3 種類あります。

## 3 文章の入力が終わったら、【決定】 をタッチします。

入力の終了を確認する画面が表示されます。 【はい】をタッチしてください。

完成画面に戻り、入力した文章が表示されます。

他のテキストを入力したい場合は、手順 1 以降の操作を繰り返してください。

完成画面でテキスト、写真、背景を編集することができます。編集のしかたは 151 ~ 152 ページを参照してください。

4 日記の作成が終わったら、【決定】をタッチして登録します。

日記の作成を続ける場合は、登録しない で、このまま操作を続けてください。

登録のしかたは「写真入り日記を登録する」を 参照してください(153ページ)。

写真入り日記を印刷することができます。 「印刷する」(181ページ)

### 写真を選ぶ

メモリーカードから呼び出す場合は、写真が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)

## 2 完成画面(149ページ)で「写真1」の部分をタッチします。

レイアウトにより、写真は3枚まで入れることができます。「写真1」「写真2」「写真3」のいずれかをタッチしてください。

- ・メモリーカードに登録されている写真の一覧 (サムネイル)が表示されます。本体に登録 されている写真を使う場合は【本体メモリー】 のタブをタッチしてください。
- ・ 
  Q をタッチすると、写真を拡大表示することができます(131ページ)。



### 日記に入れたい写真をタッチします。



### 4 写真の範囲、向き、位置を調整します。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる (トリミング) | → 132ページ

調整する必要がなければそのまま手順 **5** に進みます。

### 5 【決定】をタッチします。

完成画面に戻り、選んだ写真が表示されます。

他の写真を選びたい場合は手順 **2** 以降の操作 を繰り返してください。

完成画面でテキスト、写真、背景を編集することができます。編集のしかたは 151 ~ 152 ページを参照してください。

日記の作成が終わったら、【決定】 をタッチ して登録します。

日記の作成を続ける場合は、登録しない で、このまま操作を続けてください。 登録のしかたは「写真入り日記を登録する」を参照してください(153ページ)。

写真入り日記を印刷することができます。 「印刷する」(181 ページ)

### 写真入り日記を編集する

写真入り日記の完成画面(149ページ)から、テキストや写真を編集したり、背景を入れることができます。

### テキストの設定

①編集したいテキストを直接タッチします。

②「テキスト(文章)を入力する」の手順 2 以降の操作をします。

### 写真の設定

写真を編集したり、差し替えたりすることができます。 初めに、編集または差し替えたい写真を直接タッチします。

#### 写真の色や濃さを調整する

①【写真の設定】をタッチします。

②「写真の色や濃さ、絵画変換を変える」と同様な操作で変更します(135ページ)。

#### 写真の切り抜き範囲を変更する

写真の範囲、向き、位置を調整することができます。

①【切り抜き範囲の変更】をタッチします。

② 「写真の一部を切り抜いて文面に入れる (トリミング)」と同様な操作で調整します (132ページ)。

#### 写真を差し替える

①【他の写真に変更】をタッチします。 写真の一覧が表示されます。 ②「写真を差し替える」と同様な操作で写真を差し替えます(134ページ)。

#### 写真を削除する

①【**写真の削除**】をタッチします。 写真が削除され、完成画面に戻ります。

### 背景の設定

背景にイラストまたは写真を入れたり、背景の色を変えたりすることができます。 初めに、【背景】をタッチしてください。背景の設定画面が表示されます。

#### 背景にイラストを入れる

①【イラスト背景】をタッチします。 背景イラスト選択画面が表示されます。 ② 背景に入れたいイラストをタッチします。 イラストが入り、完成画面に戻ります。背景 イラストは 24 種類あります。

#### 背景に写真を入れる

- ① メモリーカードから呼び出す場合は、写真が保存 されているメモリーカードをセットします (28 ページ)。
- ②【写真背景】をタッチします。メモリーカードに登録されている写真の一覧(サムネイル)が表示されます。本体に登録されている写真を使う場合は【本体メモリー】の
- ③背景に入れたい写真をタッチします。

タブをタッチしてください。

④ 写真の範囲、向き、位置を調整します。「写真の一部を切り抜いて文面に入れる(トリミング)」→ 132ページ

調整する必要がなければそのまま手順⑤に進み ます。 ⑤【決定】をタッチします。

写真が入り、完成画面に戻ります。

【背景】→【写真背景】の順にタッチすると 写真のメニューが表示され、写真を編集する ことができます。

詳しい手順は、下記を参照してください。

- 写真の設定
  - → 135 ページ「写真の色や濃さ、絵画 変換を変える|
- 切り抜き範囲の変更
- → 132 ページ「写真の一部を切り抜いて 文面に入れる(トリミング)|
- 他の写真に変更
  - → 134ページ「写真を差し替える」

#### 背景の色を変える

①【色背景】をタッチします。 色を選ぶパレットが表示されます。 背景は32色から選ぶことができます。 ② 背景に設定したい色の■をタッチします。 背景が選んだ色になり、完成画面に戻ります。

#### 他の日記の背景を入れる

①【他の日記の背景】をタッチします。 編集中の日記帳に登録されている日記がすべて 表示されます。他の日記帳に登録されている日 記の背景は流用できません。 ② 背景を流用したい日記をタッチします。 選んだ日記と同じ背景が入り、完成画面に戻ります。

#### 背景を削除する

①【背景なし】をタッチします。

背景が削除され、完成画面に戻ります。

### 写真入り日記を登録する

**1** 写真入り日記の完成画面(149ページ)で、 (決定]をタッチします。

日付設定画面が表示されます。



2 【▲】【▼】をタッチして日記の日付を指定し、 【決定】をタッチします。

> 最初は本機の時計の日付になっています。修正 する必要がなければそのまま手順 **3** に進みま す。

日記の登録先を選ぶ画面が表示されます。

3 【本体メモリー】または【メモリーカード】を タッチします。

登録を確認する画面が表示されます。 【はい】をタッチしてください。

- 4 日記の登録が完了すると、「続けて他の日記を作成しますか?」という画面が表示されます。
  - 続けて日記を作成する場合
     【はい】をタッチして、「日記帳を作る」の手順 4 (149ページ)、「写真入り日記を作る」(149ページ)の操作を繰り返してください。
  - 作成を終える場合 【いいえ】をタッチしてください。日記の閲覧 画面が表示されます。

### 日記帳に日記を追加する

日記帳ごとに、日記を追加していくことができます。

- 1 トップメニュー画面 (34ページ) から 【写真アレンジ】 → 【写真入り日記】 の順にタッチします。
- 2 【日記の追加】をタッチします。 日記帳の呼び出し先を指定する画面が表示されます。

3 【本体メモリー】または【メモリーカード】を タッチします。

> 本体メモリーまたはメモリーカードに登録されている日記帳の一覧と、選ばれている日記帳の最 新の日記が表示されます。日記は日付順で登録 されています。



4 日記を追加したい日記帳が選ばれていることを確認し、【決定】をタッチします。

選ばれていない場合は、追加したい日記帳をタッチし、【決定】をタッチしてください。 レイアウト選択画面が表示されます。

5 使いたいレイアウトをタッチします。

完成画面が表示されます。

「写真入り日記を作る」(149ページ)、「写真入り日記を登録する」(153ページ)と同様な操作をします。

#### 分類マークを変更する

日記帳の分類マークを変更することができます。

① 日記帳の一覧表示で、変更したい分類マークを タッチします。

タッチするたびに、分類マークが切り替わります。

続けて他の分類マークを変更するときは、この 操作を繰り返してください。



#### 日記帳を検索する

日記帳を日記帳の名前または分類マークで検索することができます。

① 日記帳の一覧表示で、【検索】をタッチします。



- ②検索方法をタッチします。
- ③検索条件を指定します。
  - ●日記帳名で検索

日記帳の名前を入力し、【決定】をタッチします。

#### ●分類マークで検索

検索したい分類マークをタッチします。

検索が完了すると、該当する日記帳が表示されます。

### 日記を閲覧する

カレンダーから日記を選んで見ることができます。

1 トップメニュー画面(34 ページ)から【写真 アレンジ】→【写真入り日記】の順にタッチ します。

## 2 【日記の閲覧】をタッチします。

本体メモリーの日記が登録されている月が表示されます。メモリーカードに登録されている日記を閲覧する場合は【メモリーカード】のタブをタッチしてください。

日記が登録されている日付に、分類マークが表示されます。

年月を変更する場合は、 ▼ ▶ をタッチします。 その際、日記が登録されていない月は、表示されません。



分類マーク

## **3** 日記を見たい日付をタッチします。



・【全日記帳】をタッチすると、本体メモリーに 登録されている日記帳がすべて表示されます (手順 2 でメモリーカードを選んだ場合はメ モリーカードの日記帳)。 ・【複写】をタッチすると、選んだ日記帳をメモリーカードに複写することができます(手順 2 でメモリーカードを選んだ場合はメモリーカードから本体メモリーに複写)。

複写を確認する画面が表示されます。【はい】 をタッチしてください。

- ・【削除】をタッチすると、選んだ日記帳を削除 することができます。削除を確認する画面が 表示されます。【はい】をタッチしてください。
- ・【名称修正】をタッチすると、選んだ日記帳の名前を修正することができます。日記帳の名前を修正し、【決定】をタッチした後、【はい】をタッチしてください。

## 4 日記を閲覧したい日記帳をタッチし、【決定】をタッチします。

日記の閲覧画面が表示されます。

◆をタッチすると 1 つ前の日記が、 ◆をタッチすると 1 つ後ろの日記が表示されます。



- ・【追加】をタッチすると、日記を追加することができます。「日記帳に日記を追加する」の 手順 5 以降の操作をしてください。用紙サイズ、用紙の向きは閲覧している日記と同じになります。
- 【拡大】をタッチすると、日記が拡大表示されます。このとき、【▲】【▼】【◀】【▶】をタッチして画面のスクロールができます。

#### 日記を修正する

- ①日記の閲覧画面で【編集】をタッチします。
- ②【日記の修正】をタッチします。

- ③「写真入り日記を編集する」(151ページ)と同様な操作をします。
- ④「写真入り日記を登録する」(153ページ)と同様な操作をします。

日記帳の閲覧画面に戻ります。

#### 日記を削除する

- ① 日記の閲覧画面で【編集】をタッチします。
- ②【日記の削除】をタッチします。
- ③ 削除したい日記をタッチします。選んだ日記に ✓ が表示されます。
  - 取り消すときは、もう一度日記をタッチします。
  - 【全て選択】をタッチすると、表示されているすべての日記に
     が表示されます。取り消すときは、【全て解除】をタッチします。
- ④【決定】をタッチします。確認のメッセージが表示されます。
- ⑤ 【はい】をタッチします。 日記が削除され、日記の閲覧画面に戻ります。

#### 日記を移動する

同じ日に日記が複数登録されているときは、日記を移動することができます。

- ①日記の閲覧画面で【編集】をタッチします。
- ②【**日記の移動**】をタッチします。 日記を並べ替える画面が表示されます。
- ③ 日記帳に登録したい順番で、日記をタッチします。 タッチした順番が日記の右下に表示されます。 【番号取消】をタッチすると、すべての順番が 取り消されます。
- ④ すべての日記をタッチして順番を決めたら、【決定】をタッチします。

確認のメッセージが表示されます。

⑤【はい】をタッチします。日記が並び替えられ、日記の閲覧画面に戻ります。

#### 日記閲覧画面から日記を印刷する

- ① 日記の閲覧画面で【印刷】をタッチします。
- ②印刷したい日記をタッチします。

選ばれた日記に、 が表示されます。

- 取り消すときは、もう一度日記をタッチします。
- 【全て選択】をタッチすると、表示されているすべての日記に
   が表示されます。取り消すときは、【全て解除】をタッチします。
- ③【決定】をタッチします。
- ④ 「印刷する」 (181 ページ) の手順 2 以降の操作をします。

## カレンダーを入れて印刷する(写真カレンダー)

カレンダーを入れて写真を印刷することができます。



イラストフレーム付きのレイアウト



写真が2枚あるレイアウト





### 写真カレンダーを作る

写真カレンダーを作る方法について説明します。

イラストのフレームが付いたレイアウトを選ぶと、フレームの中に写真を入れて写真カレンダーを つくることができます。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。

- メモリーカードから呼び出す場合は、写真が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)。
- 2 トップメニュー画面 (34ページ) から 【写真 アレンジ】 → 【写真カレンダー】 の順にタッチします。

用紙サイズを選ぶ画面が表示されます。



3 【はがき】または【2L判】をタッチします。



## 4 使いたいレイアウトをタッチします。

メモリーカードに登録されている写真の一覧(サムネイル)が表示されます。本体に登録されている写真を使う場合は【本体メモリー】のタブをタッチしてください。



- ・ 
   をタッチすると、写真を拡大表示することができます(131ページ)。
- 5 カレンダーにしたい写真をタッチします。 写真 2 枚入りのデザインを選んでいる場合は、 手順 5 、 6 の操作を繰り返します。



## 写真の範囲、向き、位置を調整し、【決定】をタッチします。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる (トリミング) | → 132ページ

完成画面が表示されます。



- ●印刷結果は印刷確認画面で確認してください。 【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます(182ページ)。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは【戻る】をタッチしてください。
- ●最初は、下記の設定のカレンダーが表示されます。設定を変更する必要がなければ、そのまま手順 **7** に進みます。

<カレンダーの設定>

印刷月数:一ヶ月

開始年月: 本機の時計の年月

表記方法: 漢字

<休日>

日曜日

<背景>

なし

設定の変更方法については、 $160 \sim 162 \,^{\circ}$  ージを参照してください。

## 7

#### 印刷します。

印刷のしかたは「印刷する」を参照してください (181 ページ)。

作ったデータを登録することができます。 「データ登録と呼び出し」(142 ページ)

### 写真カレンダーを編集する

「写真カレンダーを作る」の完成画面(159ページの手順 6 の画面)からカレンダー、写真、背景の設定をすることができます。

#### カレンダーの設定

カレンダーの年月やレイアウト(1ヶ月・2ヶ月分)などを設定することができます。 初めに、【カレンダー】をタッチしてください。カレンダーの設定画面が表示されます。

#### カレンダーの表示方法を設定する

カレンダー(印刷月数、開始年月、表記方法)を設定することができます。

① 【カレンダーの設定】をタッチします。

② 印刷月数、開始年月、表記方法を指定した後、【決定】をタッチします。

「カレンダーの設定画面の項目」 → 162 ページ 完成画面が表示されます。

#### 休日を設定する

カレンダーの休日を設定することができます。(お買い上げ時には、日曜日だけ休日(赤く印刷される)に設定されています。

①【休日の設定】をタッチします。



②休日設定月を【◀】または【▶】をタッチして設定します。

「年1:2001年~2099年

「月」: 1月~12月

【今月】: 本機の時計の年月が表示されます。

③休日にしたい日付をタッチします。

休日に設定された日付が赤く表示されます。

日付をタッチするごとに、休日と平日が切り替わります。

曜日(日〜土)をタッチすると、曜日全体を切り替えることができます。

続けて他の月の休日を設定する場合は、手順②からの操作を繰り返します。

④ 休日の設定が終わったら、【決定】をタッチします。 完成画面が表示されます。

#### カレンダーの文字色を設定する

①【文字色の設定】をタッチします。

②年月の色、平日の色、休日の色を指定した後、【決定】をタッチします。

完成画面が表示されます。

項 目	内 容	設	定
年月の色	文字の色を設定します。	黒、赤、青、白、他の色	
平日の色	【それぞれの色の <b>■</b> をタッチしてください。		
休日の色	【他の色】をタッチすると、全32色から色を選ぶパレットが表示されます。 パレットで設定したい色の■をタッチ してください。「設定色」に現在設定されている色が表示されます。		

#### 写真の設定

写真を編集したり、差し替えたりすることができます。 初めに、【写真】をタッチしてください。写真の設定画面が表示されます。

#### 写真の色や濃さを調整する

①【写真の設定】をタッチします。

②「写真の色や濃さ、絵画変換を変える」と同様な操作で変更します(135ページ)。

#### 写真の切り抜き範囲を変更する

写真の範囲、向き、位置を調整することができます。

- ①【切り抜き範囲の変更】をタッチします。
- ② 「写真の一部を切り抜いて文面に入れる (トリミング)」と同様な操作で調整します (132ページ)。

#### 写真を差し替える

①【他の写真に変更】をタッチします。 写真の一覧が表示されます。 ②「写真を差し替える」と同様な操作で写真を差し替えます (134 ページ)。

#### 背景の設定

レイアウトによっては、カレンダーの背景にイラストを入れることができます。

#### 背景にイラストを入れる

- ①【**背景**】をタッチします。 背景イラスト選択画面が表示されます。
- ②背景に入れたいイラストをタッチします。

完成画面に戻り、指定した内容で表示されます。 背景イラストは5種類あります。

背景を入れたくないときは【背景なし】をタッチしてください。

### ■カレンダーの設定画面の項目

項 目	内 容	設 定	
印刷月数	表示する期間(月数)を設定します。 選んだ用紙サイズ(158ページの手順 3)と レイアウト(158ページの手順 4)によっ て設定できる月数が異なります。	<ul> <li>●はがきの下半分/右半分にカレンダーを配置:一ヶ月、二ヶ月</li> <li>●2L判用紙の下半分/右半分にカレンダーを配置:一ヶ月、二ヶ月、六ヶ月</li> <li>●はがき/2L判用紙のほぼ全面に写真を配置:一ヶ月</li> </ul>	
開始年月	カレンダーを開始する年月を設定します。 【◀】または【▶】をタッチして設定します。	「年」: 2001年~2099年 「月」: 1月~12月 【今月】: 本機の時計の年月が表示されま す。	
表記方法	年月や曜日を漢字で表記するか、英数字で表記するかを設定します。  ● 英数字で表記するレイアウトを選んだときは、西暦と月は数字のみの表示となります。	1月 2 0 × × 年 日 月 火 ・・・ (漢字)	
		1 20×× S M T · · · (英数字)	

●例えば、2013年1月~2月のカレンダーを作るときの設定は、以下のようになります。


印刷月数:二ヶ月

開始年月:2013年1月


## 文字やイラストを入れて印刷する(コメントプリント)

写真に、コメント(キーボードで入力した文章)やスタンプ(イラスト)を入れたり、タッチペンで書いた手書きを合成して印刷することができます。

また、コメントプリントで作った写真を、文面や写真カレンダーなどで使用することもできます。



コメント、スタンプ、手書きは重ねて追加することもできます。 重なる順序は次の通りです。



スタンプやコメントなど同じ種類の項目が複数あるときは、後から追加・編集したものが手前になります。

### 印刷したい写真を取り込む

コメントプリントで使用する写真の準備をします。

- メモリーカードから呼び出す場合は、写真が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)。
- 2 トップメニュー画面 (34ページ) から 【写真 アレンジ】→【コメントプリント】 の順にタッ チします。

用紙サイズを選ぶ画面が表示されます。

3 印刷したい用紙サイズをタッチします。

- ・メモリーカードに登録されている写真の一覧 (サムネイル)が表示されます。本体に登録 されている写真を使う場合は【本体メモリー】 のタブをタッチしてください。
- ・ Q をタッチすると、写真を拡大表示することができます (131 ページ)。



4 印刷したい写真をタッチします。



**5** 写真の範囲、向き、位置を調整します。 「写真の一部を切り抜いて文面に入れる (トリミング) | → 132ページ

調整する必要がなければそのまま手順 **6** に進みます。

6 【決定】をタッチします。 完成画面が表示されます。



- 写真の色や濃さ、絵画変換のしかたを指定する
   【写真】をタッチし、「写真の色や濃さ、絵画変換を変える」と同様な操作で調整します(135ページ)。
- ●この状態のまま、コメントを入れなくても印刷することができます。印刷のしかたは「印刷する」を参照してください(181ページ)。
- ●印刷結果は印刷確認画面で確認してください。 【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます(182 ページ)。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは【戻る】をタッチしてください。


### コメントプリントのデータを編集する

コメントプリントでスタンプ、コメントなどを入れる方法を説明します。

### スタンプを追加する

写真に「スタンプ」(イラスト)を追加する方法を説明します。スタンプは 10 個まで追加するこ とができます。

付属のタッチペンを使用して操作してください。



コメントプリントの完成画面(164ページ の手順 6 の画面) で、【スタンプ】 をタッチ します。

スタンプのジャンル選択画面が表示されます。



使いたいジャンルをタッチします。 スタンプ選択画面が表示されます。

スタンプ



スタンプの内容の一覧については、付属のデザ インカタログを参照してください。

3 追加するスタンプをタッチします。 スタンプ追加画面が表示されます。



スタンプは 10 個まで追加することができます。 165

## スタンプの位置や大きさなどを調整します。

#### • 位置を調整する

スタンプの枠の中を、タッチペンでドラッグして移動できます(ドラッグ → 33 ページ)。

#### • 大きさを調整する

タッチペンで【拡大】または【縮小】をタッチすると、スタンプの大きさが段階的に変化します。

また、タッチペンでスタンプの四隅をドラッグ してもスタンプの大きさが変わります(スタンプの一部が画面からはみ出しているときは、 大きさは変わりません)。

#### • 角度を調整する(回転する)

タッチペンで【右回転】をタッチすると右(時計回り)に、【左回転】をタッチすると左(反時計回り)に、スタンプが30度ずつ回転します。

#### • 向きを設定する(反転する)

タッチペンで【反転】をタッチすると、スタンプの左右が反転します。

#### • スタンプを削除する

タッチペンで削除したいスタンプをタッチし、 【削除】をタッチします。

削除することを確認し、【はい】をタッチします。

調整する必要がなければそのまま手順 5 に進みます。

●スタンプを端に配置すると印刷時に切れることがあります。スタンプは少し内側に配置するようにしてください。

## 5

## スタンプの位置を確認して、【決定】 をタッチします。

スタンプが追加されて、完成画面が表示されます。追加したスタンプをタッチしても、位置や大きさを調整することができます。さらにスタンプを追加したいときは、手順 1 以降の操作を繰り返してください。



●印刷結果は印刷確認画面で確認してください。 【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます(182ページ)。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは【戻る】をタッチしてください。

ここで【コメント】や【手書き】、【写真】を タッチすると、コメントや手書きの追加、写真 の調整ができます。

「コメントを追加する」 → 167 ページ 「手書きを追加する」 → 168 ページ 「写真の色や濃さ、絵画変換のしかたを指定する」 → 170 ページ

## 6

#### | 印刷します。

印刷のしかたは「印刷する」を参照してください (181 ページ)。

作ったデータを登録することができます。 「データ登録と呼び出し」(142 ページ) 写真に「コメント」を追加する方法を説明します。コメントは3個まで追加することができます。 付属のタッチペンとキーボードを併用して操作してください。



1 コメントプリントの完成画面(164ページの手順 6 の画面)で、【コメント】をタッチします。

コメント入力画面が表示されます。



2 文字を入力した後、【決定】をタッチします。

「文字の入力/修正」 → 38 ページ 「文字の書体・色・形などを変える」 → 57 ペ ージ

入力の終了を確認する画面が表示されます。 【はい】をタッチしてください。

コメントの位置や大きさなどを調整する画面が 表示されます。

## 3 コメントの位置や大きさなどを調整します。

#### • 位置を調整する

コメントの枠の中を、タッチペンでドラッグして移動できます(ドラッグ → 33 ページ)。

#### • 大きさを調整する

タッチペンで【拡大】または【縮小】をタッチすると、コメントの大きさが最大で5段階に変化します(コメントの行桁数によって拡大できる大きさに制限があります)。

#### • 向きを調整する(回転する)

タッチペンで【右回転】をタッチすると右(時計回り)に、【左回転】をタッチすると左(反時計回り)に、コメントが30度ずつ回転します。

#### • 入力したコメントを修正する

編集したいコメントをタッチし、【コメント編集】 をタッチします。方向、サイズを設定し、文字 を入力しなおします。

#### • コメントを削除する

タッチペンで削除したいコメントをタッチし、 【削除】をタッチします。 削除することを確認し、【はい】をタッチします。

調整する必要がなければそのまま手順 4 に進みます。

- ●コメントを端に配置すると印刷時に切れること があります。コメントは少し内側に配置するよ うにしてください。
- ●コメントの大きさを変更すると、印刷する文字の大きさが変わります。
- ●完成画面に表示されるコメントは目安です。 印刷結果は印刷確認画面で確認してくださ い。

## 文字の位置を確認して、【決定】 をタッチします。

コメントが追加されて、完成画面が表示されます。追加したコメントをタッチしても、位置や大きさを調整することができます。 さらにコメントを追加したいときは、手順 1 以降の操作を繰り返してください。



●印刷結果は印刷確認画面で確認してください。 【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が 表示されます(182ページ)。【拡大】をタ ッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。 元に戻るときは、【戻る】をタッチしてください。

ここで【スタンプ】や【手書き】、【写真】をタッチすると、スタンプや手書きの追加、写真の 調整ができます。

「スタンプを追加する」 → 165 ページ 「手書きを追加する」 → このページ 「写真の色や濃さ、絵画変換のしかたを指定する」 → 170 ページ

5

#### 印刷します。

印刷のしかたは「印刷する」を参照してください (181 ページ)。

作ったデータを登録することができます。 「データ登録と呼び出し」(142 ページ)

### 手書きを追加する

写真に「手書き」を追加する方法を説明します。付属のタッチペンを使用して操作してください。



1 コメントプリントの完成画面 (164ページの手順 6 の画面)で、【手書き】をタッチします。 手書きの入力画面が表示されます。



2 右側のパレットで使いたいペンの太さを タッチします。



ペンの太さを選ぶ

#### 【他の色】をタッチします。

色を選ぶパレットが表示されます。設定したい 色の■をタッチしてください。

「設定色」に現在設定されている色が表示されます。



色を変える必要がなければ、【他の色】をタッチせず、そのまま手順 **4** に進みます。

・表示上の色と実際に印刷される色味は若干異 なる場合があります。

## 4

#### タッチペンで画面をなぞり、手書きを追加 します。



消しゴムアイコン

ペンの太さや色を変えたいときは、手順 **2**、 **3** の操作を繰り返してください。

手書きを消したいときは、消しゴムアイコンを タッチしてから、手書きした線の上をなぞって消 してください。

タッチペンで【右回転】をタッチすると右(時計回り)に、【左回転】をタッチすると左(反時計回り)に、写真ごと 90 度ずつ回転します。

●手書きを端に配置すると印刷時に切れること があります。手書きは少し内側に配置するよ うにしてください。

## 5

#### 内容を確認して、【決定】をタッチします。

編集の終了を確認する画面が表示されます。 【はい】をタッチしてください。

手書きが追加されて、完成画面が表示されます。 手書きを書きなおしたいときは、手順 1 以降 の操作を繰り返してください。



●印刷結果は印刷確認画面で確認してください。 【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます(182ページ)。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは【戻る】をタッチしてください。

手書きで塗りつぶしたり、消しゴムで消したりした場合、塗り残しや消し残しができる場合があります。手書きの追加画面では確認しきれないため、印刷確認画面を拡大してよく確認してください。

ここで 【スタンプ】 や 【コメント】、 【写真】 を タッチすると、スタンプやコメントの追加、写真 の調整ができます。

「スタンプを追加する」 → 165 ページ 「コメントを追加する」 → 167 ページ 「写真の色や濃さ、絵画変換のしかたを指定する」 → 170 ページ



#### 印刷します。

印刷のしかたは「印刷する」を参照してください (181 ページ)。

作ったデータを登録することができます。 「データ登録と呼び出し」(142 ページ)

### 写真の色や濃さ、絵画変換のしかたを指定する

コメントプリントで写真を調整する方法を説明します。 付属のタッチペンを使用して操作してください。

1 コメントプリントの完成画面(164ページの手順 6 の画面)で、【写真】 をタッチします。

写真の色や濃さ、絵画変換の設定画面が表示 されます。



2 写真の色、薄印刷、絵画変換のしかたを指 定した後、【決定】をタッチします。

「写真印刷機能の印刷設定画面の項目」

→ 183ページ

写真が調整されて、完成画面が表示されます。 写真を調整しなおしたいときは、手順 **1** 以降 の操作を繰り返してください。

【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます(182ページ)。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは【戻る】をタッチしてください。

ここで【スタンプ】や【コメント】、【手書き】 をタッチすると、スタンプやコメント、手書きの 追加ができます。

「スタンプを追加する」 → 165 ページ 「コメントを追加する」 → 167 ページ 「手書きを追加する」 → 168 ページ

**3** 印刷します。

印刷のしかたは「印刷する」を参照してください (181 ページ)。

作ったデータを登録することができます。 「データ登録と呼び出し」(142 ページ)

## 写真を絵画のように変換する(絵画変換)

写真を絵画(水彩画、油彩画など)のように、変換して印刷することができます。

絵画変換には、以下の8種類があります。水彩、油彩、色鉛筆、パステル、淡彩点描、ししゅう、シルクスクリーン、ガッシュ

#### 水彩



「協力:梅村高ソフトウェアデザイン(有)」

\_\_\_\_


メモリーカードから呼び出す場合は、写真 が登録されているメモリーカードをセットし ます(28ページ)。

2 トップメニュー画面 (34ページ) から 【写真 アレンジ】 → 【絵画変換】 の順にタッチしま す.

用紙サイズを選ぶ画面が表示されます。



#### 色鉛筆



**3** 印刷したい用紙サイズをタッチします。

メモリーカードに登録されている写真の一覧(サムネイル)が表示されます。本体に登録されている写真を使う場合は【本体メモリー】のタブをタッチしてください。



Q をタッチすると、写真を拡大表示することができます (131 ページ)。

#### 絵画変換したい写真をタッチします。



## 5

#### 写真の範囲、向き、位置を調整し、【決定】 をタッチします。

絵画変換メニュー画面が表示されます。 「写真の一部を切り抜いて文面に入れる(トリミング)」 → 132 ページ

## 6

### 使いたい絵画変換のしかたをタッチします。

完成画面が表示されます。

- ・絵画変換中は、画面に、絵画変換の進行状況を示すバーが表示されます。バーの最後まで進むと、完成画面が表示されます。完成画面が表示されるまで、時間がかかる場合があります。
- 写真に複数の人の顔が写っている場合、完成 画面が表示されるまで、より時間がかかる場合があります。



●印刷結果は印刷確認画面で確認してください。 【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます(182ページ)。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは【戻る】をタッチしてください。

## 7

#### 印刷します。

印刷のしかたは「印刷する」を参照してください (181 ページ)。

作ったデータを登録することができます。 「データ登録と呼び出し」(142 ページ)

• 写真の色や濃さ、絵画変換のしかたを指定する 【写真】または【絵画】をタッチします。「写 真の色や濃さ、絵画変換を変える」と同様な 操作で変更します(135 ページ)。

「写真印刷機能の印刷設定画面の項目 |

→ 183 ページ

## 写真の一覧を印刷する(インデックスプリント)

メモリーカードに登録されている写真の一覧を印刷(インデックスプリント)できます。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。

- 1 写真が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)。
- 2 トップメニュー画面 (34ページ) から【写真 アレンジ】→【インデックスプリント】の順に タッチします。

用紙セットの画面が表示されます。

インデックスプリントの場合、用紙サイズは「L 判」に設定されています。

用紙サイズを変更するときは【用紙変更】を タッチして用紙を選択してください。

また、紙質は「フォト光沢紙」、印字タイプは「普通」、写真番号は「つける」に設定されています。 変更するときは【印刷設定】をタッチして設定 を変更してください。

「写真印刷機能の印刷設定画面の項目」

→ 183ページ

変更する必要がなければ、そのまま手順 **3** に 進みます。 | | 印刷します。


印刷のしかたは「印刷する (手順 **3** 以降)」を 参照してください (182 ページ)。

## 俳句を入れて写真を印刷する(写真俳句)

俳句を入れて写真を印刷することができます。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。

#### 横向きの写真で作る → 175 ページ



#### 縦向きの写真で作る → 175 ページ





写真 2 枚の レイアウトで作る → 175 ページ



写真の上に合成して作る → 177 ページ (応用作成)



### 写真俳句を作る

写真俳句を作る方法について説明します。

- メモリーカードから呼び出す場合は、写真が保存されているメモリーカードをセットします(28ページ)。
- 2 トップメニュー画面 (34ページ) から 【写真 アレンジ】 → 【写真俳句】 の順にタッチします。

用紙サイズを選ぶ画面が表示されます。



**3** 印刷したい用紙サイズをタッチします。 レイアウト選択画面が表示されます。

## 4 使いたいレイアウトをタッチします。

- ・メモリーカードに登録されている写真の一覧 (サムネイル)が表示されます。本体に登録 されている写真を使う場合は【本体メモリー】 のタブをタッチしてください。
- ・ Q をタッチすると、写真を拡大表示することができます (131ページ)。

5 印刷したい写真をタッチします。 写真 2 枚入りのデザインを選んでいる場合は、 手順 5 、6 の操作を繰り返します。

写真の範囲、向き、位置を調整し、【決定】 をタッチします。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる (トリミング)」 → 132 ページ

俳句(五·七·五)を入力する画面が表示されます。



7 「五」の行、「七」の行、「五」の行の順に入力します。

次の行を入力するときは、次の行の項目をタッチしてください。

書体 (フォント)、文字色を指定することができます。

「文字の入力/修正」 → 38 ページ 「文字の書体・色・形などを変える」 → 57 ペ ージ

## 俳句の入力が終わったら【決定】 をタッチします。

入力の終了を確認する画面が表示されます。 【はい】をタッチしてください。

完成画面が表示されます。

●印刷結果は印刷確認画面で確認してください。 【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます(182ページ)。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは【戻る】をタッチしてください。



#### • 入力した俳句を修正する

【俳句】をタッチして、文字の入力しなおし、 フォントや文字色の変更をすることができま す。

#### • 写真を編集する

【写真】をタッチして、写真を編集したり、差し替えたりすることができます。

「写真の設定」と同様な操作をします(161ページ)。

## 9

#### 印刷します。

印刷のしかたは「印刷する」を参照してください (181 ページ)。

作ったデータを登録することができます。 「データ登録と呼び出し」(142 ページ)

### ■俳句文字設定項目

項目	内 容	設 定
フォント	印刷するフォント(書体)を設定します。	ゴシック体、丸ゴシック体、明朝体、 毛筆流麗体、毛筆楷書体
文字色	パレットで文字の色を設定します。 それぞれの色の■をタッチしてくださ い。	32色から選択(黒、赤、緑、青、白など)

●文字色が「白」の場合は、文字に黒色の輪郭がつきます。輪郭をつけたくないときは、「白色の文字に輪郭をつけないようにする」を参照してください(201ページ)。輪郭をつけないようにした場合は、白い背景の上に白い文字を配置しても、何も印刷されません。

## 写真の上に文字を入れて作る(応用作成)

写真の上に文字を入れて、写真俳句を作ることができます。俳句は3つまで追加することができます。

「写真俳句を作る」の手順 1 から 5 までの操作をします(175ページ)。

「写真俳句を作る」の手順 4 で、<u>応用作成</u>のマークが付いているレイアウトをタッチしてください。

**2** 写真の範囲、向き、位置を調整し、【決定】 をタッチします。

完成画面が表示されます。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる(トリミング) | → 132ページ



3 【俳句】をタッチします。

・俳句の入力画面が表示されます。

▲ 俳句を入力します。

- ・「文字の入力/修正」→38ページ
- 「文字の書体・色・形などを変える」→ 57 ページ



**与** 【決定】をタッチします。

入力の終了を確認する画面が表示されます。 【はい】をタッチしてください。 俳句編集画面が表示されます。

6 俳句の位置などを調整し、【決定】をタッチします。

• 位置を調整する

俳句の枠の中を、ドラッグして移動できます (ドラッグ → 33 ページ)。

• 俳句を編集する

できます。

【俳句編集】をタッチして、文字の入力しなおし、フォントや文字色の変更をすることができます。手順 4 と同様な操作をします。

俳句を削除する【削除】をタッチして、俳句を削除することが

完成画面が表示されます。

追加した俳句をタッチしても、位置の調整や編集をすることができます。

●印刷結果は印刷確認画面で確認してください。 【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます(182ページ)。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。 元に戻るときは、【戻る】をタッチしてください。

**7** 印刷します。

印刷のしかたは「印刷する」を参照してください (181 ページ)。

作ったデータを登録することができます。 「データ登録と呼び出し」(142 ページ)

• 俳句を追加する

【俳句】をタッチし、手順 4 からの操作を繰り返してください。

• 写真を編集する

【写真】をタッチして、写真を編集したり、差し替えたりすることができます。「写真の設定」と同様な操作をします(161ページ)。

## ■写真俳句(応用作成)の文字設定の項目


項目	内 容	設 定
フォント	印刷するフォント(書体)を設定します。	ゴシック体、丸ゴシック体、明朝体、 毛筆流麗体、毛筆楷書体
文字色	パレットで文字の色を設定します。 それぞれの色の■をタッチしてくださ い。	32色から選択(黒、赤、緑、青、白など)
方向	俳句を縦書きにするか、横書きにする か設定します。	縦書き 横書き
文字サイズ	文字サイズを指定します。 文字サイズによって、入力できる行数と文字数が違います。	●L判標準:16行×20文字 やや大:12行×14文字 大:8行×9文字 ●はがき標準:18行×22文字 やや大:14行×16文字 大:9行×10文字 ●2L判標準:23行×29文字 やや大:17行×21文字 大:11行×13文字

## 写真をシールに印刷する(シールプリント)

写真にフレームをつけてシールに印刷できます。

- 重要・印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。
  - ・別売品の「16面分割光沢フォトシール用紙:PO-165 |を必ずご使用ください(227ページ)。
- メモリーカードから呼び出す場合は、写真 が保存されているメモリーカードをセットし ます(28ページ)。
- トップメニュー画面 (34ページ) から 【写真 アレンジ】→【シールプリント】の順にタッチ します。

フレームの種類を選ぶ画面が表示されます。 フレームは 10 種類選べます。



3 使いたいフレームをタッチします。

- ・フレームを入れたくない場合は ルーぱし を夕 ッチしてください。
- ・メモリーカードに登録されている写真の一覧 (サムネイル) が表示されます。本体に登録 されている写真を使う場合は【本体メモリー】 のタブをタッチしてください。
- Q をタッチすると、写真を拡大表示すること ができます(131ページ)。

4 印刷したい写真をタッチします。



写真の範囲、向き、位置を調整します。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる(トリミ ング) | → 132 ページ

調整する必要がなければそのまま手順 6 に進 みます。

重要シールのフレームと写真は、シール 内に余白が入るのを防ぐために切り 取り線よりもひと回り大きく印刷 されます。写真の一部を切り抜いて シールを作る場合は、やや大きめに 切り抜くと、きれいに配置できます。 6

#### 【決定】をタッチします。

完成画面が表示されます。



#### • 写真のフレームを変更する

フレームを変更することができます。【フレーム】 をタッチして、変更したいフレームをタッチし てください。

#### • 写真の色を変更する

写真の色を変更することができます。【写真】 をタッチして、変更したい色をタッチしてくだ さい。

●印刷結果は印刷確認画面で確認してください。 【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます(182ページ)。【拡大】をタッチすると印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは、【戻る】をタッチしてください。

## 7

#### 印刷します。

印刷のしかたは「印刷する」を参照してください (181 ページ)。

## 印刷する

写真アレンジで作ったデータを印刷します。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。

1 完成画面で【印刷】をタッチします。

印刷設定画面が表示されます。

【印刷】をタッチする前に【印刷確認】をタッチすると、印刷確認画面が表示されます(182ページ)。【拡大】をタッチすると、印刷確認画面が拡大表示されます。元に戻るときは、【戻る】をタッチしてください。



2 紙質、印字タイプ、印刷部数を指定した後、 【次へ】をタッチします。

「写真印刷機能の印刷設定画面の項目」

→ 183 ページ

重要 シールプリントの場合、印字タイプの み指定することができます。

用紙セットの画面が表示されます。 それぞれの機能に設定された用紙サイズ、印刷 枚数が表示されます。



シールプリントの場合は、以下の画面が表示されます。



#### 3 印刷面を表にして用紙をセットし、排紙トレ イを引き出します。

印刷枚数を確認して、用紙をセットしてください。 「用紙のセットのしかた | → 22ページ

#### 4 【印刷開始】をタッチします。

印刷が始まります。印刷が終了すると、完成 画面(写真プリントはトップメニュー画面、イ ンデックスプリント、DPOF プリントは写真ア レンジメニュー画面)に戻ります。

- 重要・印刷を中止するときは、【中止】を タッチしてください。
  - ・画面に表示される色と、実際に印 刷される色では、色合いが多少異 なります。

#### 5 印刷が終わったら、排紙トレイを「カチット と音がするまで戻してください。

重要 シールプリントを印刷する際は、下 記のことに注意してください。

- 用紙は 1 枚だけセットしてくださ い。複数枚セットすると、正常に印 刷されないことがあります。
- シールを一部分はがしたシール紙 を再度使用しないでください。正 しく印刷できません。

#### 印刷する前に印刷イメージを確認する(印刷確認)

実際に印刷する前に、どのように印刷されるか画面で確認することができます。

- ①写真アレンジの各機能の完成画面で、【印刷確認】をタッチします。 印刷イメージが表示されます。
- ② 【拡大】をタッチします。

印刷確認画面が拡大表示されます。

【縮小】をタッチすると、元のサイズに戻ります。

【▲】【▼】【◀】【▶】をタッチして、画面をスクロールすることができます。



を表示させ



③【戻る】をタッチします。

写真アレンジの各機能の完成画面に戻ります。

#### ■写真印刷機能の印刷設定画面の項目

項目	機能の印刷設定画面の項目	対象	設定
部数	印刷する枚数を設定します (数字キーで入力または【+】 【-】をタッチして設定)。 ・DPOFプリントはデジタルカ メラの設定に従います。	写真プリント 写真入り日記 写真カレンダー コメントプリント 写真俳句 絵画変換 インデックスプリント シールプリント	1~99枚 1~99枚 1枚(画面に表示なし)
紙質	印刷する紙の種類を設定します。	写真プリント 写真入り日記 写真カレンダー コメントプリント インデックスプリント 写真俳句 DPOF プリント 絵画変換	フォト光沢紙(写真印刷用) インクジェット紙(インク ジェット用) 普通紙(上記以外)
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり (印字品質)を設定します。	共通	高精細(印刷時間:長い/仕上がり:きれい) 普通(通常の仕上がり) 高速(印刷時間:短い/仕上がり):粗い)
フチ	写真のフチあり/なしを設定します。 ・「フチなし」で印刷すると、写真の一部が切れることがあります。 すべての範囲を印刷したい場合は、「フチあり」に設定してください。	写真プリント DPOF プリント	なしあり
日付	撮影の日付のあり/なし、日付の色を設定します。 ・データ自体に日付に関する情報がない場合は、日付を印刷することはできません。 ・DPOFプリントの日付のあり/なしは、デジタルカメラの設定に従います。 ・日付を入れる場合は、それぞれの色の■をタッチしてください。 ・【他の色】をタッチすると、全32色から色を選ぶパレットが表示されます。パレットで設定したい色の■をタッチしてください。「設定色」に現在設定されている色が表示されます。	写真プリント DPOF プリント	日付なし、黒、赤、青、白、他の色

項 目	内容	対 象	設 定
写真の色	写真の色を設定します。	写真プリント 写真入り日記 写真カレンダー コメントプリント 写真俳句 シールプリント 絵画変換	カラー、白黒、セピア
薄印刷	写真を薄く印刷します。写真の 上に文字を入れたい場合などに 便利です。	写真入り日記 写真カレンダー コメントプリント 写真俳句 絵画変換	しない する
絵画変換	写真を水彩画、油彩画などのように変換することができます。	写真入り日記 写真カレンダー コメントプリント 写真俳句 絵画変換	絵画変換しない、水彩、油彩、色 鉛筆、パステル、淡彩点描、し しゅう、シルクスクリーン、ガッ シュ
写真番号	写真番号をつけるか、つけない かを設定します。	インデックスプリント	つける つけない

重要 写真プリント、写真入り日記、写真カレンダー、コメントプリント、写真俳句、シールプリント、 DPOFプリント、絵画変換で印刷できる写真の容量は 10M byte以下です。

10M byteを超える写真は、デジタルカメラ側でリサイズ (大きさを変える) などを行うことにより、容量を 10M byte以下にすると使用できるようになります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

## 便利な機能

写真アレンジでできるその他の機能について説明します。

## デジタルカメラの設定で印刷する(DPOF プリント)

DPOF(Digital Print Order Format) 対応のデジタルカメラなどでは、DPOF 機能によりカメラ側で印刷する写真や、印刷する枚数の指定ができます。

#### ■扱える写真のデータ

本機の DPOF 機能で印刷できる写真は、DPOF 対応デジタルカメラなどで撮影した写真で以下の条件を満たすものです。

- ・静止画(DCF Exif2.1、JPEG 準拠)
- ・対応ファイルサイズ 10M byte 以下
- ・最小画素数 160 × 120 ピクセル



#### ■ DPOF 機能で有効な設定

デジタルカメラや携帯電話で設定した以下の内容

- ・通常印刷(用紙に写真を一枚印刷)する写真の指定
- 印刷枚数
- ・日付印刷の設定(本機側から文字色の指定ができます)
- **重要** デジタルカメラ側の設定方法や、設定できる機能は、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。
- ●DPOF 機能の設定でコメントプリントやシールプリントすることはできません。
- ●写真のトリミング・回転などをデジタルカメラや携帯電話で設定していても、DPOF プリント時は無効になります。
- ●印刷は用紙サイズに合わせて自動的に拡大・縮小されます。用紙サイズにより、写真の上下左右 がカットされて印刷される場合があります。
- 重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください(6ページ)。
- 1 デジタルカメラのDPOF機能で印刷する 画像を指定しておきます。
- 2 写真が保存されているメモリーカードを セットします(28ページ)。

#### 3 トップメニュー画面 (34ページ) から 【写真 アレンジ → 【DPOFプリント】 の順にタッ チします。

用紙セットの画面が表示されます。



DPOFプリントの場合、用紙サイズは「L判I に設定されています。

用紙サイズを変更するときは【用紙変更】を タッチして用紙を選択してください。

また、紙質は「フォト光沢紙」、印字タイプは「普 通 |、フチは「なし」、日付は「赤 | に設定され ています。

変更するときは【印刷設定】をタッチして設定 を変更してください。

「写真印刷機能の印刷設定画面の項目」

- → 183 ページ
- 「フチなし」にすると、印刷のときに写真の一 部が切れることがあります。

変更する必要がなければ、そのまま手順4に 進みます。

#### 印刷します。

印刷のしかたは「印刷する(手順3以降)」を 参照してください(182ページ)。

## 写真を画面に順番に表示する(スライドショー)

メモリーカードの中の写真を画面に順番に表示することができます。

- 写真が保存されているメモリーカードを セットします(28ページ)。
- トップメニュー画面 (34ページ) から 【写真 アレンジ】→【スライドショー】の順にタッチ します。

スライドショーメニュー画面が表示されます。



3 【スライドショーの開始】をタッチします。 スライドショーが開始されます。

> 画面をタッチすると、スライドショーを終了して スライドショーメニューに戻ります。

重要 メモリーカードにアクセス中(写真 の表示が切り替わった後の数秒間) は、ランプが点滅します。このとき、 キー入力はできません。

- ●スライドショーを自分で開始すると、オートパ ワーオフは働きません(約1時間キー操作 をしなくても、電源は切れません)。
- ●デジタルカメラで表示される順番とは異なる 順で表示されることがあります。
- ●写真が何らかの理由で表示できない場合は、 その写真を表示しないで、次の写真に進みま す。
- ●動画は表示されません。

## スライドショーの設定をする

スライドショーの設定で、表示方法や写真の切り替え効果(エフェクト)、表示間隔を設定することが できます。

- ①スライドショーメニュー画面で【スライド ショーの設定】をタッチします。
- ② 設定したい表示方法、切替効果、表示間隔をタッチし、【決定】をタッチします。

表示間隔は【+】または【-】をタッチして指定します。

### ■スライドショーの設定の項目


			_	-
項 目	内容	設	2	定
表示方法	写真の表示方法を設定します。 「自動切替」では、切り替え表示間隔の 経過後、自動的に次の写真を表示しま す。 「手動切替」では、【決定】をタッチする と、次の写真を表示します。	自動切替 手動切替		
切替効果	写真と写真の切り替わり時の効果(エフェクト)を設定します。	ボックス 効果なし		
表示間隔	写真と写真の切り替え表示間隔を、1 秒単位で設定します。 写真によっては、表示間隔が設定秒数 以上かかることがあります。	5~30 秒		

# 第6章 お役立ち情報

## インク残量を確認する

インクの残量を確認することができます。

1 トップメニュー画面 (34ページ) から【設定】→【インク残量】の順にタッチします。



インク残量がグラフで表示されます。

**2** 確認が終わったら、【戻る】をタッチします。 設定メニュー画面に戻ります。

- ●他のプリン写ルやプリンターで一度使用した プリントカートリッジをセットした場合、インク 残量は正しく表示することができません。
- ●インク残量の確認は、インクの使用量をカウント(計算)してインク残量を表示する機能です。 プリントカートリッジによっては、実際のインク残量と、若干、差が出る場合があります。

#### インク残量アイコンについて

インクの残量は、インク残量アイコンで確認することもできます (30 ページ)。 アイコンは最初、緑色で表示されます。インクが消耗し、残量が少なくなるとアイコンが赤くなります。

> 緑色 赤色 **△**インク → **▲**インク

## 時計を設定する

時計の日付と時刻を設定します。時計には、設定した日付と時刻に連動して毎年4月1日00時00分になった時点で、カンタン作成で表示されるはがきのデザインを切り替える役割があります。

#### 例 時計の年が2013に設定されているとき

• 干支を使用しているデザイン

2013年3月31日23時59分



<u></u> 巳年のデザイン

2013年 4月1日0時0分以降



午年のデザイン

トップメニュー画面(34ページ)から【設 定】→【時計】の順にタッチします。

日付と時刻を設定する画面が表示されます。

2 【▲】【▼】をタッチして、年、月、日、時、分を指定し、【決定】をタッチします。

設定した内容で時計が設定され、トップメニュー 画面に戻ります。

## 手書き認識のしかたを設定する

手書きで入力した文字を認識する方法は、手動認識、自動認識の2つあります。

手動認識では、文字を入力した後、【認識】をタッチして、1文字ずつ認識させます。

自動認識では、入力した文字が約 1 秒後に自動的に認識されます。

ご購入後はじめて使うときや、リセット(初期化)した後は、手動認識の状態になっています。

1 トップメニュー画面 (34ページ) から 【設定】 → 【手書き認識設定】 の順にタッチします。

2 【手動認識】または【自動認識】をタッチします。

トップメニュー画面に戻ります。

## ユーザー辞書を登録する

ユーザー辞書に、よく使う語句や郵便番号と住所を登録することができます。

## よく使う語句を辞書に登録する(語句)

日常よく使う専門用語などを「よみ」とともに登録しておくと、通常の漢字変換の操作で、簡単に入力できるようになります。また、慣用句などを短い「よみ」で登録しておけば、文字が簡単に入力できて便利です。

例 秋葉原 → 「よみ:あきば」で登録

### 語句を登録する

1 トップメニュー画面 (34ページ) から【設定】 → 【ユーザー辞書】 の順にタッチします。



現在の登録件数が表示されます。

2 【語句】をタッチします。

語句が未登録の場合登録の確認画面が表示されるので、【はい】をタッチしてください。手順 4 に進みます。

• **語句をすでに登録済みの場合** 登録されている語句の一覧が表示されます。 3 【追加】をタッチします。

4 「語句」の項目をタッチし、登録したい単語 を入力します。

ここでは、「秋葉原」と入力します。



#### 5 「よみ」の項目をタッチし、よみを入力しま す。



重要 「よみ」の項目を選ぶと、入力モード はひらがなになります。よみに入力 できる文字は、ひらがなだけです。

#### 6 語句とよみの入力が終わったら、【決定】を タッチします。

登録を確認する画面が表示されます。 【はい】をタッチしてください。

登録が終わり、語句の一覧に戻ります。追加し た語句が一覧に表示されます。

語句は最大 100 件まで登録できます。

#### 登録した語句を修正する

- ① トップメニュー画面(34ページ)から【設定】 ⑥ 「よみ」の項目をタッチして、よみを修正します。 → 【ユーザー辞書】の順にタッチします。
- ②【語句】をタッチします。 語句の一覧が表示されます。
- ③【修正】をタッチします。
- ④修正する語句をタッチします。 選んだ語句の入力画面が表示されます。
- ⑤「語句」の項目をタッチして、語句を修正します。

- - 重要「よみ」の項目を選ぶと、入力モードは ひらがなになります。よみに入力でき る文字は、ひらがなだけです。
- ⑦語句とよみの入力が終わったら、【決定】をタッ チします。

修正を確認する画面が表示されます。 【はい】をタッチしてください。

修正が終わり、語句の一覧に戻ります。

#### 登録した語句を削除する

削除には、選んだ語句だけを削除するか、すべての語句を削除するかの2つの方法があります。

- ①トップメニュー画面(34ページ)から【設定】 ④削除したい語句をタッチします。 → 【ユーザー辞書】の順にタッチします。
- ②【語句】をタッチします。 語句の一覧が表示されます。
- ③【削除】をタッチします。

選んだ語句の先頭に / が表示されます。取り消 すときは、もう一度語句をタッチします。 【全て選択】をタッチすると、すべての語句の 先頭に▼が表示されます。取り消すときは、 【全て解除】をタッチします。

- ⑤【決定】をタッチします。 削除を確認する画面が表示されます。
- ⑥【はい】をタッチします。

登録されている語句があるときは、語句の一覧に

登録されている語句がないときは、ユーザー辞書 メニュー画面が表示されます。

## 郵便番号と住所を辞書に登録する(郵便番号辞書)

郵便番号辞書に登録されている郵便番号や住所の変更が必要なときは、その郵便番号と住所をユーザー辞書に登録しておくと、郵便番号を入力するだけで呼び出すことができます。

### 郵便番号を辞書に登録する

1 トップメニュー画面 (34ページ) から 【設定】 → 【ユーザー辞書】 の順にタッチします。



現在の登録件数が表示されます。

## **ク** 【郵便番号辞書】をタッチします。

郵便番号が未登録の場合登録の確認画面が表示されるので、【はい】をタッチしてください。手順 4 に進みます。

- 郵便番号をすでに登録済みの場合 登録されている郵便番号の一覧が表示されます。
- 3 【追加】をタッチします。
- 4 「〒」の項目をタッチし、登録したい郵便番 号を入力します。

「一」(ハイフン) は省いて、7 桁の数字のみ入 力してください。 5 「住所」の項目をタッチし、登録したい住所 を入力します。



**6** 郵便番号と住所の入力が終わったら、 【決定】をタッチします。

> 登録を確認する画面が表示されます。 【はい】をタッチしてください。

登録が終わり、郵便番号の一覧に戻ります。追加した郵便番号が一覧に表示されます。

郵便番号は最大30件まで登録できます。

#### 登録した郵便番号や住所を修正する

- ①トップメニュー画面(34ページ)から【設定】 →【ユーザー辞書】の順にタッチします。
- ②【郵便番号辞書】をタッチします。 郵便番号の一覧が表示されます。
- ③【修正】をタッチします。
- ④ 修正したい郵便番号をタッチします。 選んだ郵便番号の入力画面が表示されます。

- ⑤「〒」の項目をタッチし、修正したい郵便番号を 入力します。
  - ⑥「住所」の項目をタッチし、修正する住所を入力 します。
  - ⑦ 郵便番号と住所の入力が終わったら、【決定】を タッチします。

修正を確認する画面が表示されます。 【はい】をタッチしてください。

修正が終わり、郵便番号の一覧に戻ります。

#### 登録した郵便番号を削除する

削除には、選んだ郵便番号だけを削除するか、すべての郵便番号を削除するかの2つの方法があります。

- ① トップメニュー画面 (34 ページ) から【設定】 → 【ユーザー辞書】の順にタッチします。
- ②【郵便番号辞書】をタッチします。 郵便番号の一覧が表示されます。
- ③【削除】をタッチします。
- ④ 削除したい郵便番号をタッチします。 選んだ郵便番号の先頭に ✓ が表示されます。取り消すときは、もう一度郵便番号をタッチします。

【全て選択】をタッチすると、すべての郵便番号の先頭に ✓ が表示されます。取り消すときは、 【全て解除】をタッチします。

- ⑤ 【決定】をタッチします。 削除を確認する画面が表示されます。
- ⑥【はい】をタッチします。

登録されている郵便番号があるときは、郵便番号の一覧に戻ります。

登録されている郵便番号がないときは、ユーザー 辞書メニュー画面が表示されます。

## 画面の明るさを調節する

画面表示の明るさ(コントラスト)を変えることができます。



2 【暗く】または【明るく】をタッチして明るさを調整し、【決定】をタッチします。

青色の表示部分が多いほど、画面の表示が淡く (明るく) なります。

トップメニュー画面に戻ります。

## ブザー音を鳴らさないようにする

操作中にエラーが発生するとブザー音が鳴ります。また、画面をタッチペンでタッチすると「ピッ」と音が鳴ります。お買い上げ時の設定は「鳴らす」になっています。ここではブザー音やタッチしたときの音を鳴らさないようにする方法を説明します。

ただし、プリンターエラーのブザー音は、設定の内容に関係なく、常に鳴ります。

●音声ガイドの音量ボリュームでブザー音の音量調整をすることはできません。

1 トップメニュー画面 (34ページ) から【設定】→【ブザー音】の順に選びます。

] 【鳴らさない】をタッチします。

トップメニュー画面に戻ります。 ブザー音を鳴らすように戻したいときは、【鳴らす】をタッチしてください。

## タッチパネルを調整する

タッチペンでタッチした位置や手書きで入力した文字が、実際の表示の位置とずれているときは、タッチパネルの調整をします(工場出荷時に、あらかじめ調整されていますので、通常は調整不要です)。

・タッチパネルの調整は、必ず、付属のタッチペンを使用してください。

**重要** 必要なとき以外は、タッチパネル調整は行わないでください。

1 トップメニュー画面 (34ページ) から【設定】→【タッチパネル調整】 の順にタッチします。

タッチパネル調整を確認する画面が表示されま す。



**)** 【はい】をタッチします。

タッチパネルの調整画面が表示されます。

🔏 📗 タッチパネルを調整します。

画面に順番に表示される5つの「--」の中心を 付属のタッチペンでタッチします。「--」は左上 →右上→右下→左下→中央の順に表示されます。

「十」から離れた位置をタッチすると、5つタッチした後に、再度、調整しなおしになります。



ひとつずつ正確にタッチ

すべてタッチすると、トップメニュー画面に戻ります。

## プリンターのメンテナンスをする

### プリンターを調整する

「新しいプリントカートリッジを取り付けたとき」や「印刷結果の色がズレているとき」などに、印 刷が正しくできるように調整します。

- トップメニュー画面(34ページ)から【設 定】→【プリンター保守】の順にタッチしま す。
- 【プリンター調整】をタッチします。

用紙セットの画面が表示されます。

- プリンター調整用の用紙をセットします。 同梱のプリンター調整用用紙をすでに使い終わ った場合には、不要になった郵便はがきなどの 「白色の用紙」をお使いください。
  - ・白色以外の用紙を使うとプリンター調整が正し く行われません。

【調整開始】をタッチします。


印刷が始まります。

- プリントカートリッジ交換後など、印刷開始ま で2~3分かかる場合があります。
- 5 印刷結果を確認してください。 下記の「プリンター調整の印刷結果の確認ポイント」 に従って、確認します。

#### プリンター調整の印刷結果の確認ポイント

プリンターの調整は、プリントカートリッジ固有の情報をプリンター本体に登録、調整する作業です。印 刷結果を参考に、プリンターの調整を正しく行ってください。

- ■黒色の長方形が印刷されていますか?
- ・細い横線のスジ(ドット抜け)は問題ありません。 ・太い線のスジ(ドット抜け)があり、テスト印刷(→ 196ページ)した際にもスジが目立つ場合は、 プリントカートリッジのクリーニング(→196ページ)を行ってください。



- **■**6つの**✓** は入っていますか?
- 赤色の「×」が印刷されている場合は、もう一度プリンターの調整を行ってください。 再度、「×」が印刷された場合は、プリントカートリッジを交換してください。

### プリントカートリッジをクリーニングする

インクの量は十分残っているのにきれいに印刷されないとき、印刷をしない状態が長期間続いた後の「デジタルカメラの写真印刷」に白い線や縞模様が現れたときなどに行います。

- 1 トップメニュー画面(34ページ)から【設定】→【プリンター保守】の順にタッチします。
- 2 【クリーニング】をタッチします。 用紙セットの画面が表示されます。
- 3 プリンター調整用の用紙をセットします。 同梱のプリンター調整用用紙をすでに使い終わった場合には、不要になった郵便はがきなどの 「白色の用紙」をお使いください。
- 4 【クリーニング開始】をタッチします。 印刷が始まります。

5 印刷結果を確認してください。



果物の色が、カラーできれいに印刷されていればクリーニングが正しく行われています。

6 印刷の結果を確認して、問題がないときは、 【戻る】をタッチします。

プリンター保守メニュー画面に戻ります。

重要 印刷の結果に問題があるときは、 【クリーニング開始】をタッチして、 再度クリーニングをしてください。

## テスト印刷する

試しに印刷をして、印刷の結果を確認したいときに行います。

- 1 トップメニュー画面 (34ページ) から【設定】→【プリンター保守】 の順にタッチします。
- **9** °
- 2 【テスト印刷】をタッチします。 用紙セットの画面が表示されます。
- 3 プリンター調整用の用紙をセットします。 同梱のプリンター調整用用紙をすでに使い終わった場合には、不要になった郵便はがきなどの「白色の用紙」をお使いください。

4 【調整開始】をタッチします。

印刷が始まります。印刷が終わるとプリンター 保守メニュー画面に戻ります。

5 印刷の結果を確認します。

## データのバックアップを作成する

本体に登録した文面、住所録、差出人、外字、ユーザー辞書、写真などのデータを、1 つにまとめてメモリーカードに保存できます。万一、データが消失したときは保存しておいたデータを呼び出して、保存したときと同じ状態に戻すこともできます。また、パソコンで作った宛名のデータを読み込むことができます。

なお、バックアップデータとして「最大 360M byte のデータ | をメモリーカードに保存します。

写真入り日記のデータはバックアップされません。本体に登録した写真入り日記をメモリーカードに保存したい場合は、「日記を閲覧する」の手順3(155ページ)を参照して、【複写】をタッチしてください。

## バックアップデータを保存する

バックアップデータをメモリーカードに保存します。

重要 バックアップ用のメモリーカードは、ご購入後、はじめて使うときは、必ず、デジタルカメラで初期 化(フォーマット)してからお使いください。メモリーカードを初期化する方法については、デジタルカメラに付属の取扱説明書をご覧ください。

1 トップメニュー画面 (34ページ) から【設定】 **→**【バックアップ】の順にタッチします。



3 保存用のメモリーカードをセットします (28ページ)。

4 【はい】をタッチします。

保存が始まります。保存が終わると、確認の メッセージが表示され、トップメニュー画面に戻 ります。

2 【バックアップ保存】をタッチします。

保存するか確認する画面が表示されます。



#### **メモリーカードにバックアップデータが入っているときは**

メモリーカードに、古いバックアップデータが入っているときは、確認のメッセージが表示されますので、 【はい】または【いいえ】をタッチしてください。

はい:古いデータが削除されて、保存が始まります。 いいえ:保存をしないで、元の画面に戻ります。

## バックアップデータを呼び出す

メモリーカードに保存したバックアップデータを呼び出して、使うことができます。

- **重要** バックアップデータを呼び出すと、現在本機で作っているデータはすべて消えてしまいます。 一度、消えてしまったデータは元に戻りません。ご注意ください。
- 1 トップメニュー画面 (34ページ) から【設定】→【バックアップ】の順にタッチします。
- 2 【バックアップ呼出】をタッチします。 呼び出すか確認する画面が表示されます。
- 3 バックアップデータが入っているメモリー カードをセットします(28ページ)。

## 4 【はい】をタッチします。

呼び出しが始まります。呼び出しが終わると、確認のメッセージが表示され、トップメニュー画面に戻ります。

- ●バックアップデータの呼び出しは、本機で保存したデータを呼び出します。他の機種で保存したデータは呼び出すことはできません。他の機種で保存したデータの呼び出しについては、199ページを参照してください。
- ●バックアップデータによっては、呼び出しに時間がかかることがあります。

## バックアップデータを削除する

メモリーカードに保存したバックアップデータを削除できます。 なお、削除したデータは元には戻りません。ご注意ください。

- 1 トップメニュー画面 (34ページ) から【設定】→【バックアップ】の順にタッチします。
- 2 【バックアップ削除】をタッチします。 削除するか確認する画面が表示されます。
- 3 バックアップデータが入っているメモリー カードをセットします(28ページ)。

## 4 【はい】をタッチします。

削除が始まります。削除が終わると、確認の メッセージが表示され、トップメニュー画面に戻 ります。

#### メモリーカードを廃棄/譲渡するときのご注意

本機の「バックアップを削除」機能では、メモリーカード内のファイル管理情報だけが変更され、データそのものは消去されないことがあります。

メモリーカード内の個人情報データはお客様の責任において管理してください。例えば以下のような手段をおすすめします。

- 廃棄の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、パソコンを使って市販のデータ消去専用ソフトなどでメモリーカード内のデータを完全に消去する。
- ・譲渡の際は、パソコンを使って市販のデータ消去専用ソフトなどでメモリーカード内のデータを完全に消去する。

## 他のプリン写ルで登録した宛名データを読み込む

他のプリン写ルでバックアップしたデータから宛名データだけを読み込んで、本機のデータとして登録することができます。また、本機のバックアップデータから、宛名データだけを読み込むこともできます。

- ■要 宛名データを読み込むと、現在、本機に登録されてある宛名データに追加登録されます。
- 1 トップメニュー画面 (34ページ) から【設定】→【バックアップ】の順にタッチします。
- 2 【宛名データ読込】をタッチします。 バックアップデータの機種名が表示されます。
- 3 バックアップデータが入っているメモリー カードをセットします(28ページ)。
- 4 機種名を確認して、【次へ】をタッチします。 宛名データを呼び出す確認メッセージが表示されます。
- 5 【はい】をタッチします。 宛名データの読み込みが始まります。読み込みが終わると、確認のメッセージが表示されます。 【終了】をタッチすると、トップメニュー画面に 戻ります。
  - ●住所録の名前、差出人のデータは呼び出すことはできません。

#### バックアップデータから宛名データを読み込みできる機種

PCP-70 / PCP-100 / PCP-120 / PCP-200 / PCP-250 / PCP-300 / PCP-400 / PCP-500 / PCP-700 / PCP-1000 / PCP-1200 / PCP-1300 / PCP-1400 / PCP-2000 / PCP-2100

## パソコン(PC)で作った宛名データを読み込む

パソコン(PC)で作った宛名データを、メモリーカードを経由して、本機のデータとして登録することができます(住所録の個人宛として登録されます)。読み込むことができるデータは、「Jアドレス形式」または「CSV 形式」のデータです。

「Jアドレス形式」とは、パソコンなどのアプリケーションソフトで作った住所録データを、他のアプリケーションで読み込むための「標準住所録データ形式」です。「筆まめ」「筆王」など多くのPCはがき作成用アプリケーションソフトで住所録データをJアドレスの形式で保存することができます。

■ Jアドレス形式の宛名データを読み込む(「筆まめ」「筆王」などの場合)



- 1 パソコンの「筆まめ」などの宛名印刷アプリケーションで宛名データを入力します。
- 2 パソコンの宛名印刷アプリケーションで入力した宛名データを、Jアドレス形式(JADDRESS形式)のファイルで保存します。

ファイル名は 「prinsya.jad」 にしてください。

- 3 パソコン側で、作った「Jアドレス形式」の宛 名データをメモリーカードに保存します。 このとき、宛名データは、メモリーカード のルート(一番上の階層)に保存してくださ L1º
- 本機で、トップメニュー画面(34ページ)か ら【設定】→【バックアップ】の順にタッチし ます。
- 5 【PC宛名データ読込】をタッチします。 ファイル形式選択画面が表示されます。

- 6 手順2で宛名データを保存したメモリー カードを本機にセットします(28ページ)。
- 【Jアドレス】をタッチします。 登録先の住所録選択画面が表示されます。
- 登録したい住所録をタッチします。 読み込みが始まります。 読み込みが終わると、確認のメッセージが表示 されます。
- 【終了】をタッチすると、トップメニュー画面 に戻ります。

- 要 ・本機に読み込んだデータは、正しく読み込まれたことを必ず確認してからご使用ください。
  - ・読み込むデータの容量が宛名の容量を超えた場合は、読み込み可能な部分まで読み込んだ後、エ ラーメッセージが表示されます。
  - ・本機に内蔵していない文字が入力されている場合は、「= |に置き替えられます。
  - 本機に読み込んだデータは、パソコンで表示される字形と一部異なることがあります。
  - ・パソコンのアプリケーションソフトの操作については、使用するアプリケーションソフトの説明 書を参照してください。

#### ■ CSV 形式の宛名データを読み込む(「Microsoft Excell などの場合)

「Microsoft Excel」などで作った住所録を、カンマ(,) で区切った「CSV形式」として保存し て、本機に読み込むことができます。操作方法は、手順7で、呼び出す宛名のファイル形式として、 【その他のCSV形式】をタッチする以外は、「Jアドレス形式の宛名データを読み込む | 場合の操作と 同様です。

「Microsoft Excel」などで、「CSV 形式」の宛名データを作る際は、以下の注意事項に従ってデータを作っ てください。

- 読み込むことができるデータは、本機に登録することができる項目があるデータのみです。
- ・データは、住所録の個人宛として登録することができます。会社宛として登録することはできません(会 社名、部署名、役職の項目は登録できません)。
- •ファイル名は、必ず、「prinsva.csv」にしてください。
- データの項目と順序は、以下の通りにしてください。 姓□名,姓名の読み,敬称,郵便番号,住所 1 行目,住所 2 行目,住所 3 行目,電話番号,連名 1,連名 1の敬称,連名2,連名2の敬称,連名3,連名3の敬称[改行]
  - ●「姓□名」の□は、空白を示します。
  - 例)64ページの宛名入力の場合

坂木 次郎,さかきじろう,様,1500000,東京都渋谷区〇〇町 1-2-3,コーポ樫尾 1125,,123-456-7890, 真美, 様[改行]

CSV 形式の宛名データの各項目順と入力可能文字数

	項目名	最大文字数	備考
1	姓名	姓:5文字 名:9文字	姓と名の間に空白を1文字挿入
2	読み	8文字	
3	姓名の敬称	2文字	
4	郵便番号	7文字	
5	住所1行目	15文字	住所は1行が15文字以下になるようにし、
6	住所2行目	15文字	3行に分けてください。「住所2行目」「住所3     行目」の入力がない場合でも空のデータをカ
7	住所3行目	15文字	ンマ(,)で区切って入れてください。
8	電話番号	15文字	
9	連名 1	9文字	
10	連名1の敬称	2文字	
11	連名2	9文字	
12	連名2の敬称	2文字	
13	連名3	9文字	
14	連名3の敬称	2文字	

<sup>・</sup>読み込むことができるCSV形式のデータの文字種は「シフト」ISIと「半角のカタカナ・英数字」です。

## 文字の入力方法(入力モード)を切り替える

文字入力には、ひらがなキーで入力する「かな入力」とアルファベットキーで入力する「ローマ字入力」があります。ここでは、入力モードを切り替える方法を説明します。

1 トップメニュー画面 (34ページ) から 【設定】 → 【文字の入力方法】 の順にタッチします。

【かな入力】または【ローマ字入力】をタッチ します。

トップメニュー画面に戻ります。

## 白色の文字に輪郭をつけないようにする

写真の上に白色の文字を合成するときに、輪郭をつけないようにすることができます。

1 トップメニュー画面(34ページ)から 【設定】→【白文字の輪郭設定】の順にタッチします。

│ 【輪郭をつけない】をタッチします。

トップメニュー画面に戻ります。 輪郭をつけるように戻したいときは、【輪郭をつける】をタッチしてください。

## お手入れの方法

## ▶プリンター・プリントカートリッジのクリーニング

プリントカートリッジやプリンターの金属端子部が汚れていると、「カートリッジ装着エラー」となり、印刷できなかったり、きれいに印刷できない場合があります。この場合は、次の手順に従って、きれいにしてください。

#### ■準備するもの

ミネラルウォーター ガーゼ 綿棒 はさみ

#### ■ご注意


- ・このクリーニングは、「台所のステンレス流し台」のような「静電気が発生せず、なおかつ静電気が逃げる場所」で、「インクがこぼれても支障のない状態」で行ってください。
- ・プリントカートリッジのノズルや電極部分に直接手を触れないようにご注意ください。
- 各金属端子部の清掃にはミネラルウォーターをご使用になることをおすすめします。水道水は、塩素などを含んでいるために腐食などを起こしやすいので注意してください。


## 1 クリーニングの準備

- 本機の電源を切り、ACアダプターを抜いてください。
- 各金属端子部を拭くためのガーゼを用意します。
- ① 約 10 cm四方の大きさに切ったガーゼを 2 ~ 4 枚用意します。
- ② 用意したガーゼのうちの 2 枚を重ねて、ミネラルウォーターを含ませて軽く絞ります。
- ③ 綿棒に巻きつけます。

# 2 プリントカートリッジ金属端子部のクリーニング

- ① プリントカートリッジ収納部カバーを開けて、 プリントカートリッジを取り出します。
- ② 金属端子部のプラスチックテープがはがされていることを確認します。
- ③ 図 A・図 B のように、金属端子部を「ミネラルウォーターを含ませて綿棒に巻きつけたガーゼ」で、矢印方向に拭いてください。
- ④ インクがつかなくなったら、金属端子部を乾いたガーゼで拭いて完全に乾燥させてください。





## 3

#### プリンター金属端子部のクリーニング

① 図 C・図 D のように、プリントカートリッジ収納部内の金属端子部を「ミネラルウォーターを含ませて綿棒に巻きつけたガーゼ」で拭いてください。


金属端子部付近には、金属製部品があります。手を切らないようにご注意ください。


② インクがつかなくなったら、金属端子部を乾いたガーゼで拭いて完全に乾燥させてください。



#### 印刷状態の確認

- AC アダプターを接続して、
   源を入れます。
- ② プリントカートリッジをセットして、印刷が正常にできるか確認してください。





## 本体のクリーニング


本機のプリンターは、インクジェット方式です。印刷していると、プリントカートリッジ収納部周辺や本体にインクが付着する場合があります。この場合は、水を浸して固く絞ったガーゼなどで拭き取ってください。

本体を傷つけるので、ベンジンやアルコールなど揮発性のものは使用しないでください。表示画面(タッチパネル)が汚れた場合は、やわらかい乾いた布でやさしく拭いてください。


## プリンター内部のクリーニング

印刷した用紙がインクで汚れる場合は、プリンター内部にインクが付着している可能性があります。 その場合は、次の手順に従って、プリンター内部をきれいにしてください。

- **1** 電源 を押して、本機の電源を切り、ACアダ プターを抜きます。
- 2 マイナスドライバーやコインの先端を本機のプリンターカバーの端に当てて、手前側に引きます。




3 プリンターカバーが外れて右図の状態になります。



# 4 図の枠で囲った部分を、綿棒などで拭いてください。


- ●プリンター内部には鋭利な部分があります。 誤ってけがをしないように注意してください。
- ●枠で囲った部分以外は触れないようにしてください。 故障の原因となります。



5 プリンターカバーを元に戻します。

図のように右側のつめを挿入してから、カバーを取り付けます。

重要 無理な力を加えて、つめを折らない ように注意してください。



6 ACアダプターを接続して、電源を押して、 本機の電源を入れます。

## 本体の保管方法

本機を長期間使用しないときは、プリントカートリッジ収納部カバーをしっかりと閉めて、タッチパネル保護カバーを付けて、直射日光のあたらない場所で高温多湿を避けて保管してください。

●プリントカートリッジは、本機に入れたまま保管してください。プリントカートリッジを単体のままで長期間保管すると、インクノズル部分の目づまりの原因となります。

# 第7章 困ったときは

## こんな画面が出てきたら

操作中にいろいろなメッセージが表示されることがあります。表示されたメッセージに従って、【確認】などをタッチして対処してください。ここでは、対処方法が複数あるメッセージなどのみ記載しています。

メッセージ	対 処 方 法	参照ページ
メモリーカードエラー メモリーカードの内容が読めません きちんと差し込まれているか確認してください もう一度読み込みますか?	【いいえ】をタッチした後、メモリーカードを正しくセットしてください。撮影前に初期化(フォーマット)していないメモリーカードをセットしたときも、このメッセージが表示されます。この場合は、デジタルカメラなどで初期化したメモリーカードをセットしてください。	28
はい いいえ メモリーカードエラー	  【確認】をタッチした後、本機で使用できる写真の入ったメモ	29
使用できる写真がありません 写真が入っているメモリー カードをカードスロットに セットしてください 確認	リーカードをセットしてください。	23
印刷データエラー	【確認】をタッチした後、印刷結果を確認してください。本機で	29
印刷できない写真がありました 確認	は、デジタルカメラなどで撮影した写真(詳しくは、29ページ参照)しか印刷できません。	
データエラー	【確認】をタッチした後、本機で使用できる形式の写真を選ん	29
使用できない形式の写真です 他の写真をご使用ください 確認	でください。	
用紙エラー	つまっている用紙を取り除いた後、【確認】をタッチしてく	213
用紙がつまっています 用紙を取り除いてください	ださい。	
確認		

メッセージ	対 処 方 法	参照ページ
インク消耗	【はい】をタッチした後、新しいプリントカートリッジに交換	20
インクがなくなりました プリントカートリッジを交換 してください	してください。 お手元に新しいプリントカートリッジがない場合は【いいえ】を タッチしてください。ただし、この状態のまま印刷を行っても、 正しく印刷できない場合があります。早めに新しいプリント カートリッジに交換することをおすすめします。	
はい いいえ	●本プリントカートリッジは、3色カラーのインクで構成されているため、1色のインクがなくなると他の2色のインクが残っていても「インク消耗メッセージ」が表示されます。そのため、1色だけの偏った配色の文字や画像を繰り返して印刷したときは、極端に印刷枚数が減る場合があります。 ●2L判サイズの用紙に印刷した場合は、印刷する画像によっては「インク消耗メッセージ」が表示される直前にインクが消耗し、きれいに印刷できない場合があります。	
プリンターエラー ACアダプターのプラグを コンセントから抜いてくださ い	ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。 約10秒後に、ACアダプターのプラグをコンセントに差し直して、電源を入れてください。 用紙がプリンター内に残っている場合は、用紙が自動的に排出されます。自動的に排出されない場合は、「用紙がつまったときは」(213ページ)を参照して取り除いてください。	17 18
	上記の対処を行っても、メッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載の「修理に関するお問い合わせ窓口」にお問い合わせください。	233
カートリッジ装着エラー	プリントカートリッジを正しくセットして、 <b>【</b> はい】をタッチしてください。	19
プリントカートリッジがセッ	・プリントカートリッジが正しくセットされていません。「カ	19
トされていません 正しく取り付けてください よろしいですか?	チッ」と音がするまで押し込んでください。 ・プリントカートリッジの金属端子部に貼り付けられている プラスチックテープがはがされていません。プラスチック テープをはがしてセットしてください。	19
はい いいえ	<ul><li>プリントカートリッジ金属端子部または本機のカートリッジ挿入部が汚れているか、ゴミや異物が付着しています。「お手入れの方法」を参考にして、クリーニングしてください。</li></ul>	202
	<ul><li>・指定以外のプリントカートリッジが使用されています。 HP110プリントカートリッジ3色カラーを使用してください。</li></ul>	227
	・プリントカートリッジが破損しています。新しいプリント カートリッジと交換してください。	20
	<ul><li>プリントカートリッジの使用期限が過ぎていませんか? 新しいプリントカートリッジに早めに交換することをおす すめします。</li></ul>	20
	<ul><li>プリントカートリッジやプリンターの端子部が汚れている場合はクリーニングしてください。</li></ul>	202 203
カートリッジエラー	プリントカートリッジ収納部カバーが閉まっていません。きちんと閉めてください。	20
プリントカートリッジの 交換以外はカバーを 閉めてください		

メッセージ	対 処 方 法	参照ページ
メモリーエラー 前回正しく終了されなかった 可能性があるため メモリー内のデータが壊れま した	【確認】をタッチしてください。 ●原因として、電源オフのとき、表示画面が完全に消える前に ACアダプターを抜いた可能性があります。ACアダプター は、表示画面が完全に消えてから抜いてください。	18
確認		
メモリーリセット 全てのデータが削除され、なくなります 消えたデータは元に戻りません よろしいですか?	リセットを行うときは、【はい】をタッチしてください。 リセットを中止するときは、【いいえ】をタッチしてください。	215
プリンターエラー プリンターに異常が発生しま した 確認	【確認】をタッチして、一度、印刷を中止してください。用紙がつまっている場合は、取り除いた後、再度、印刷をしてください。  ●【確認】をタッチまたは (電源) などのキーを押しても操作ができなくなったときは、ACアダプターのプラグをコンセントから抜いて、用紙がつまっている場合は、取り除いてください。その後、再度、ACアダプターのプラグをコンセントに差して、電源を入れてください。	213

## こんな症状が起こったら

本機の動きがおかしいときは、次の表に従って対応してください。

## ■電源

症状	原因/対処方法	参照 ページ
電源キー 電源を押して も何も表示されない	表示画面の明るさは適切ですか? → 明るさを調整してください。	193
も同句表示されない	ACアダプターはきちんと接続されていますか? → ACアダプターのプラグを、コンセントへしっかりと差し 込んでください。	17

## ■宛名印刷

症状	原因/対処方法	参照 ページ
郵便番号の位置が郵便 番号枠内からずれる	<b>用紙が正しくセットされていますか?</b> → 用紙を正しくセットしてください。	23
	はがきの種類を正しく設定しましたか? → はがきの種類によって、差出人の郵便番号の位置が異なります。印刷したいはがきに合わせて、設定してください。	87
	郵便番号位置を調整しましたか? → 郵便番号の位置(上下位置、左右位置)を調整してください。	97 98
宛名/差出人の住所が 希望通りの位置に印刷 されない	各行の上下位置を調整しましたか? → 上下位置を調整してください。1行ごとに「上(左)寄せ」 にするか「下(右)寄せ」にするか設定できます。	99
宛名の文字が小さく なった	余分な空白が入っていませんか? → 宛名面の文字の大きさは、本機では変更することはできません(自動的に調整されます)。宛名に余分な空白が入力されている場合は、空白を削除してください。	51

## ■文面印刷

症状	原因/対処方法	参照 ページ
差出人を文面に印刷で きない	<ul><li>差出人を入れられるデザイン、レイアウトや文例を選びましたか?</li><li>◆ 差出人可のマークが付いているデザイン、レイアウトや差出人付きの文例を選んでください。</li></ul>	105 107 112 114 124

## ■ 印刷

症状	原因/対処方法	参照 ページ
用紙が送られない	<ul><li>用紙ガイドが用紙のサイズにあっていますか?</li><li>→ 挿入口のガイドをスライドさせて用紙のサイズにあわせてください。</li></ul>	24
	<b>用紙が正しくセットされていますか?</b> → 用紙を給紙トレイに正しくセットしてください。	23
	印刷できない用紙を使用していませんか? → 本機で印刷できる用紙の種類を確認してください。	22
	セットしている用紙が多すぎませんか? → 一度にセットできる枚数は、20枚(郵便はがき)までです。セットする用紙の枚数を減らして再度印刷してください。	23
	<b>給紙トレイがきちんと開いていますか?</b> → 給紙トレイを開けなおして、用紙をセットしてください。	23
きれいに印刷されない	プリントカートリッジを確認してください。	
薄く印刷される	<ul><li>●正しくセットされていますか?</li><li>→ 「カチッ」と音がするまで、奥に差し込んでください。</li></ul>	20
	<ul> <li>◆インクがなくなっていませんか?</li> <li>★新しいプリントカートリッジに交換してください。</li> <li>2L判サイズの用紙を使用した場合、印刷する画像によっては「インク消耗メッセージ」が表示される直前にインクが消耗し、きれいに印刷できない場合があります。</li> </ul>	20
	<ul><li>●使用期限が過ぎていませんか?</li><li>→新しいプリントカートリッジに早めに交換することをおすすめします。</li></ul>	21
	● <b>インクで目づまりしている可能性があります</b> 。 <b>→</b> クリーニングしてください。	202
	<ul><li>● 高温の状況で長時間保管すると、きれいに印刷できなくなることがあります。</li><li>→ テスト印刷で確認してください。</li></ul>	196
	本機で使用できる用紙を使用していますか? → 用紙の種類を確認してください。特殊な用紙(表面が極端にザラザラしたもの、凹凸の激しいもの)は使用できません。	22
	<b>プリンターの調整はあっていますか?</b> → プリンターの調整を行ってください。	195
	用紙挿入口のゴムローラー部にゴミや異物が付着していませんか?	_
	→市販のセロハンテープなどで取り除いてください。	07
	<ul><li>印刷設定は正しく設定されていますか?</li><li>→ 用紙サイズ、紙質、印字タイプなどを確認してください。</li></ul>	87 129 183
	●上記の対応を行ってもきれいに印刷できない場合は、お買い 売店または「修理サービス窓口」に修理をご依頼ください。	上げの販

症状	原因/対処方法	参照 ページ
用紙がつまった	つまった用紙を取り除いた後、【確認】をタッチしてください。 <b>給紙トレイがきちんと開いていますか?</b> → 給紙トレイを開けなおして、用紙をセットしてください。	213 23
	本機で使用できる用紙を使用していますか?  → 用紙の種類を確認してください。コピー用紙などの薄い紙や、形状が不定形な用紙などは故障の原因となりますので、絶対に使用しないでください。	22
印刷できる用紙は?	印刷できる用紙については「使用できる用紙」の説明を参照してください。  下記の用紙は印刷できません。 ・封筒 ・往復はがき ・写真付きポストカード(写真店などで注文できる郵便はがきに写真が貼り付けられたもの) ・表面が凸凹やザラザラのもの ・フォト光沢紙以外で表面がツルツルのもの ・折れ曲がったり、反りの激しいもの ・一般の郵便はがきにくらべて、極端に厚い紙や薄い紙、腰の強い用紙 ・樹脂シートなどのインクを吸収しないもの ・コピー用紙・カレンダーなど指定以外の用紙や、不定形に切断した用紙 ・極端に、用紙どうしの、すべりがわるい(貼り付きやすい)用紙	22
一度に印刷できる枚数は?	一度にセットできる枚数: 1~20枚(郵便はがき)設定できる印刷枚数 :1~99枚 ・印刷枚数を20枚以上(郵便はがき)に設定した場合は、何回かに分けて用紙を用紙挿入口にセットし、印刷してください。 下記の場合は、用紙を1枚ずつセットしてください。 ・用紙どうしが静電気などの影響で貼り付きやすい場合・シールプリントの用紙(16面分割光沢フォトシール用紙)・インクジェット写真用年賀葉書・フォト光沢はがきどうしが貼り付きやすい場合	23
1個のプリントカート リッジで印刷できる枚 数は?	はがき印刷 :約 180枚 標準写真(L判サイズ) :約90枚 (印刷する内容によって、印刷できる枚数は異なります。)	227 228

## ■タッチパネル/手書き入力

症状	原因/対処方法	参照 ページ
タッチしても認識され ない	タッチする位置と認識される位置がずれていませんか? → タッチパネルの調整を行ってください。	194
   タッチパネルが正しく   動作しない	<b>キーボードだけ有効な操作ではありませんか?</b> → 一部の記号の入力など、タッチでは行えない操作があります。	_
手書きで入力した文字 がずれて表示される	表示画面 (タッチパネル) に保護フィルムを貼り付けていませんか?  → 市販の保護フィルムを貼り付けると、タッチパネルへの操作が正常にできない場合があります。保護フィルムをはがして、正常に操作できるか確認してください。	
手書きで文字を入力で きない	手書きで入力しているときにキーボードのキーを押しませんでしたか? → 手書き入力中はキーボードのキーを押さないでください。	53
	入力できる文字の種類を間違えていませんか? → 入力モードによって入力できる文字の種類が違います。文字の種類を確認してください。	53
	手書き入力用のマス以外の場所に、ペンや手が触れていませんか? →ペン先だけが画面に触れるように文字を書いてください。	54

## ■音声ガイド

症状	原因/対処方法	参照 ページ
音声ガイドが聞こえない	<ul><li>音量ボリュームを調節しましたか?</li><li>⇒ 音量を調節してください。音量ボリュームのつまみを上に動かすと音が大きく、下に動かすと小さくなります。</li></ul>	13
音声ガイドを消したい	音量ボリュームのつまみを一番下に動かしてください。 音声ガイドがなし(音声ガイドOFF)になります。	13
音声ガイドをもう一度 聞きたい	<ul><li>● をタッチしてください。直前に流れた音声ガイドをもう 一度聞くことができます。</li></ul>	13

## 用紙がつまったときは

#### ■用紙排出口から用紙が見えている

つまっている用紙を、ゆっくりと手前に引っ張って取り除きます。

#### ■用紙挿入口から用紙が見えている場合

つまっている用紙を、用紙挿入口から上側にゆっくりと引っ張って取り除きます。

#### ■つまった用紙が取り出しにくい場合

つまった用紙が取り出しにくい場合は、背面カバーは外して取ってください。

#### ■プリンター内部に用紙がつまった場合

次の手順に従って、つまっている用紙を取り除いてください。

- 1 「プリンター内部のクリーニング」の手順 1~3と同様な操作で、プリンターカバー を外します(204ページ)。
- 2 内部につまった用紙を、ピンセット等でつまんで、取り除きます。
  - ●プリンター内部には鋭利な部分があります。 誤ってけがをしないように注意してください。
- 3 「プリンター内部のクリーニング」の手順 5 ~ 6 と同様な操作で、プリンターカ バーを戻します(205ページ)。


#### ■プリンター背面に用紙がつまった場合

次の手順に従って、つまっている用紙を取り除いてください。

**1** 電源を押して、本機の電源を切り、ACアダ プターを抜きます。

キャリングハンドル (15ページ) が下がっている場合は、引き上げてください。

2 本機背面の右図の2ヶ所の丸印を押しながら 矢印方向にスライドさせて背面カバーを開け ます。



# 内部につまった用紙を、ピンセット等でつまんで、取り除きます。




#### 背面カバーを元に戻します。


●上記の作業をしても、用紙が取り除けない場合は、お買い上げの販売店または「修理に関するお問い合わせ窓口」に連絡してください。

#### 背面カバーが外れてしまったら

背面カバーが外れてしまったときは、図のツメの部分を軸に入れて再セットしてください。 背面カバーを無理な方向に曲げたりねじったりすると、ツメや軸が破損する恐れがあります。



背面カバーをセットするときは、下図のように、給紙トレイを手前に傾けた状態でセットしてください。



給紙トレイが下図の矢印の位置まで開いてしまった場合は、背面カバーを外して再セットしてください。



## リセット(初期化)するときは

静電気の影響などにより、本機の動きがおかしくなったり、操作を受け付けなくなったりしたときは、リセット(初期化)を行ってください。

- **重要** リセット (初期化) を行うと、ご購入後に登録したデータがすべて消え、設定がお買い上げ時のものに戻ってしまいます。必要のないときは、絶対にしないでください。
- **1** 電源が切れている状態で □刷 空目 をいっしょに押しながら、電源 を押し、約3秒後に 電源 だけ指を離します。
  - リセット確認画面が表示されたら、回り 空日から指を離します(表示されるまで時間がかかる場合があります)。



●リセット確認画面が消えてしまった場合は、 電源を押して電源を切ってから、手順 1 の 操作をやりなおしてください。

- 2 【はい】をタッチします。 【いいえ】をタッチすると、リセットせずにトップ メニュー画面に戻ります。
- **3** 時計を設定して、【決定】をタッチします。 「時計を設定する」 → 189 ページ
- 4 使いたい入力モードをタッチします。
- **り 明るさを調整して、【決定】をタッチします。** リセットが完了し、トップメニュー画面が表示されます。

# 第8章 資料集(別売品一覧など)

## 記号一覧

## 記号

#### ■記述・カッコ

、。,.・:;?!<sup>\*\*</sup>/、<sup>\*\*</sup> ~ 一 \_ \ヾゝ ゞ〃全々〆〇--·/\~॥|…… \*\* () () [] {} 〈〉《》「」『』【】ゎゐ ゑヮヰヱ

#### ■単位・略

#### ■数字

#### ■入れにくい文字

々あいうえおっやゆよわゐ ゑをぢづゝゞァィウェオッ ヤユョカケワヰヱヲヴヂヅ ヽヾーニ三四五六七八九十 百千

#### ■学術

#### ■一般

#### ■ギリシア・ロシア

■ JIS 外の漢字

勤半卑卽廐吉啄嘆噲器土圳 **埇塚增墨寬層**嵜嵓﨑嵭巢巽 廊廣弱强徵德徽悔恵慧憎懲 揭揥擊敎敏晩曻暑曆曙帣朗 **柳桒梅棚榆楢榉榊髙槗**樋 橫樽橳櫤欄梳步歷穀每海涉 淚渴渚溫漢澗濵瀞瀨煮狀犾 猪琢甑產畵碑碕祁社祈祇祉 祝神祐祖祥福禍禎穝突節箞 綠緣緒練繁署羽者臭萊葛葛 著蓬蓮薭薩薰藤虛虜蠟視角 謁諸謹賓贈邉邊辻逸郎都鄧 醬醱鉃錄鍊隆難霻霳雸靑響 賴類食飫飴餅馞驒髙魵鯖鰀 **鱒鵠鵢鵰鴎麴麵麻黃**黑彅

## ローマ字入力対応表

#### ローマ字入力するときの、つづりかたの一覧です。

あ行	あ	い	う	え	お	きゃ行	きゃ	きぃ	きゅ	きぇ	きょ
	Α	-	U	Ε	0		KYA	KYI	KYU	KYE	KYO
か行	か	き	<	け	Z	ぎゃ行	ぎゃ	ぎぃ	ぎゅ	ぎぇ	ぎょ
	KA	KI	KU	KE	KO		GYA	GYI	GYU	GYE	GYO
	CA		CU		CO	くぁ行	くぁ	< い		くえ	くお
			QU				QA	QI		QE	QO
が行	が	ぎ	<	げ	ご	くゎ行	くわ	< い	くう	くえ	くお
1.7	GA	GI	GU	GE	GO		KWA	KWI	KWU	KWE	KWO
さ行	さ	し	す	ŧ	そ	/s . /-	QWA	/0	/ -	/ -	(S.1)
	SA	SI	SU	SE	SO	ぐゎ行	ぐゎ	ぐい	ぐう	ぐぇ	ぐぉ GWO
 ざ行	ざ	SHI U	ず	ぜ	ぞ	 しゃ行	GWA しゃ	GWI	GWU しゅ	GWE しぇ	
<u></u> 21J	ZA	ZI	ZU	ZE	Z0	U 1913	SYA		SYU	SYE	しょ SYO
	ZA	JI	20	2.	20		SHA		SHU	SHE	SHO
た行	た	ち	つ	て	۲	じゃ行	じゃ	じぃ	じゅ	じえ	じょ
	TA	TI	TU	TE	TO		ZYA	ZYI	ZYU	ZYE	ZYO
		CHI	TSU				JA		JU	JE	JO
だ行	だ	ぢ	ブ	で	تے		JYA	JYI	JYU	JYE	JYO
	DA	DI	DU	DE	DO	ちゃ行	ちゃ	ちぃ	ちゅ	ちぇ	ちょ
な行	な	(=	ぬ	ね	の		TYA	TYI	TYU	TYE	TYO
	NA	NI	NU	NE	NO		CYA	CYI	CYU	CYE	CYO
は行	は	Ŋ	131	^	ほ		CHA	- 10	CHU	CHE	CHO
	НА	HI	HU	HE	НО	ぢゃ行	ぢゃ	ぢぃ	ぢゅ	ぢぇ	ぢょ
1-12/2-	1-00	3 1/4	FU	~"	1-10	· /-	DYA	DYI	DYU	DYE	DYO
ば行	ば BA	び Bl	ぶ BU		ぼ BO	つぁ行	つぁ TSA	つい TSI		つぇ TSE	つお
 ぱ行	ぱ	ぴ	13î	BE ペ	ぽ	 てゃ行	てや		てゅ		TSO てょ
1011	PA	PI	PU	PE	PO	C 1211	THA	THI	THU	THE	THO
ま行	ま	み	む	め	ŧ	でゃ行	でゃ	でい	でゅ	でぇ	でょ
	MA	MI	MU	ME	MO		DHA	DHI	DHU	DHE	DHO
や行	ゃ		ゆ	いえ	よ	とう			とぅ		
	YA		YU	ΥE	YO				TWU		
ら行	5	り	る	れ	ろ	どう			どぅ		
	RA	RI	RU	RE	RO				DWU		
	LA	LI	LU	LE	LO	にゃ行	にゃ	にい	にゆ	にえ	にょ
わ行	わ	ゐ	う	ゑ	を		NYA	NYI	NYU	NYE	NYO
	WA	WI	WU	WE	WO	ひゃ行	ひゃ	ひい	Vφ	ひえ	ひょ
ん行	h					-10	HYA	HYI	HYU	HYE	HYO
		N+子音		_		びゃ行	びゃ	びい	びゅ	びえ	びょ
	MP+	-母音、	MB+母	音			BYA	BYI	BYU	BYE	BYO

ぴゃ行	ぴゃ	ぴい	ぴゅ	ぴぇ	ぴょ
	PYA	PYI	PYU	PYE	PY0
ふぁ行	ふぁ	ほいい		ふえ	ふぉ
	FA	FI		FE	FO
ふゃ行	ふゃ	ふい	ふゆ	ふえ	ふょ
	FYA	FYI	FYU	FYE	FYO
ぶゃ行	ぶゃ	ぶい	ЗĬФ	ぶぇ	ぶょ
	VYA	VYI	VYU	VYE	VYO
みゃ行	みゃ	みい	みゅ	みぇ	みょ
	MYA	MYI	MYU	MYE	MYO
りゃ行	りゃ	りい	りゅ	りぇ	りょ
	RYA	RYI	RYU	RYE	RYO
	LYA	LYI	LYU	LYE	LYO
ヴァ行	ヴァ	ヴィ	ヴ	ヴェ	ヴォ
	VA	VI	VU	VE	VO

● ヴァ行は「ひらがな」は入力できません。

### 小文字(拗音・促音)

1	あ	い	う	え	お
ı	XA	ΧI	XU	XE	XO
	Park A	シフト かな小	シスト がな小 U	375 E	シスト
ı	ゃ	ゆ	よ	わ	
ı	XYA	XYU	XYO	XWA	
1	Y (BEL) A	Y 濕却 U	Y 認和 O	W 深為 A	

つ	カ	ケ
XTU、XTSU、LTU	XKA	XKE
T  U、TS  U	K 羅 A	K (Figh) E

● N 以外の子音を 2 度入力しても「っ」や「ッ」になります。

## 内蔵漢字一覧

220、221 ページには J I S第 1 水準の漢字を、222、223 ページには J I S第 2 水準の漢字を一覧表として掲載しています。

- J | S第 | 水準の漢字は代表的な「読み」の 50 音順に並んでいます。
- JIS第2水準の漢字は「部首の画数」の順に並んでいます。
- JIS区点コード表の部首分類のそれぞれの画数には次の部首が含まれます。

1画 一、 |、 、 、 人、乙、 」

3画 口、口、土、士、夂、夂、夕、大、女、子、宀、寸、小、尢、尸、屮、山、巛、工、 己、巾、干、幺、广、廴、廾、弋、弓、彡、彳

4画 心、戈、戸、手、攴、斗、斤、方、无、日、日、月、木、欠、止、歹、殳、毋、毛、 氏、气、水、火、爪、爻、爿、片、牛、犬

5画 玉、瓦、甘、生、用、田、广、癶、白、皮、皿、目、矛、矢、石、示、内、禾、穴、 立

6画 竹、米、瓜、糸、缶、网、羊、羽、老、耒、耳、聿、肉、至、臼、舌、舟、艮、色、 艸、虍、虫、血、行、衣、襾

7画 臣、見、角、言、谷、豆、豕、豸、貝、赤、走、足、身、車、辛、邑、酉、釆、里

8画 金、門、阜、隶、隹、雨、靑、非

9画 面、革、韭、音、頁、風、食、首、香

10 画~馬、骨、高、髟、鬥、鬯、鬲、鬼、韋、魚、鳥、鹵、鹿、麥、麻、黃、黍、黑、帶、 黽、鼓、鼠、鼻、齊、齒、龍、龜、龠

JIS区点コードでの漢字の分類は本機で採用した部首と異なるものがあります。

上記の部首の画数の数えかたは本機で採用した数えかたと異なるものがあります。

区点コードは調べたい文字の左右の端の2桁の数字(区番号)と上下の2桁の数字(点番号)の組み合わせで表されます。

例:「愛」は 16 区 06 点にあるので区点コードは「1606」です。

一覧表は1ページに収まらないため本書では次のように分割されて表記されています。

	11 点~ 47 点	48点~ 94点
16区	220	221
47区_	ページ	ページ
48区	222	223
84区	ページ	ページ

20 22 23 25 26 27 28 29 30 33 34 35 36 37 39 88 39 42 43 44 45 45 46 4 47 Ħ 河 攤 柱 锤 采 柱 松紫 章刃析 推 担 插渡 47 領 觸 栽站 囲 馬節貧篋團 殃 難 操 46 46 衛 個 歌 豐 뮨 苹 稽故 採 士 维 塾 称仁吉僧 体知 栂杜 敬 きょう 瀬 葉 ト 撇 壯 部 6 核 45 眯 蹼 翰 詰 桐 世に 国牙 盂 展 祥 ∠ 圧 闘 盡 画 婖 *#* 膃 **濂 浜 麵 丈** 监 ₽К ا 糠 麼 4 位 洩 缶 橋 玉 渓 弧 耕 通法 44 果 敬 ※ 電 字 縮 礁 憲 摇翔 默 紭 ◁ 婆 報 斌 別 北 固 邮 嘂 43 ⊕ 暇 極 緩相極堆庫 舍祝 销 盆 阳男 痛屠 破繁彬碧頻 43 派 簅 宝玉 - 四 砸 뗈 圇 Щ 42 以 本 格簡聚曲 | | | | | | | | | 循形 御運 ლ 찂 溫好 置 唯 張 光 岖 杀 章 章 熊熊 桅 鄰 嫐 궲 4 出来 寡 撹 管 吃 局 敬 孤 | | | | | | | | | 温井 影 糧 追 塗 號 派 班 鰭 壁 防 縺 製藤 皅 ШX 4 40 緻 刪 账 拉針 吉業 焼 姑 鶭 **郑** 庚 屡夙 嘂 哑 體 智 रेंग 嚻 ء 岩 贯 皮 記 群 韓 雜 卆 40 45 鄤 미래 8 2 2 矮 壓 看 翰 田 碧 超 ⊪ ll 芝成 無 <u></u> 影 素 Ħ 潛 推吐毒 即 版詩頁貿 減 艦 櫰 緇 39 8 8 8 38 夏各監策喪憩呼 墜尾篤 關汎録 曲生 张 辉 既 熙 置 滸 米器 強 盤 33 跏 播 甘陶蘂慧古暉 Ħ 静田 回 無無 糎 只 攝 塑 黙 幽 迣 斑 灹 娗 跃 ङ 霊 36 校到 日繭 暖 難 印 慶 固 篠藻 Ð 関田 智 把板苗閉巖 36 严 涨 叛 拉 青短 恒 恕 無 絽 靊 35 加鈎潅諨驚恵平甲 誌 獣 消 臣 醒 磔 鍛賞競牛 쏕 性 質 鲥 巴斑秒腋筋 娯 맯 歐 恕 鳢 8 安 窟 間蟻쮏径限 倒岸 実 渋 沼 雑 担 歴 記寶貫殿 搬 怎 泊 符 닱 34 \*阌  $\overline{\omega}$ 33 33 夞 堽 漢義響形 潋 缸 太 쌡 쌞 調焼 K 圌 沙 伍 徳 祖 톤 🔤 厥 抴 温 层 盟 ⊞′ 並 0 32 || || || 伽垣汗祗鏡晃言浩 裟 駿 疾 柔 樟 神 > 無 太胆沈点得 叛 廟 弊 棒 322 爴 泗 TIIN 碘 纁 3 蛙 歓 疑 鄵 起 洪 耽辩顧匿 反約平某 3 置 活 回 鎖質 漆夾補真凝整 ЯĄ 0 臘 侣 卟 莈 颂 30 30 串 囟 鯔 款樣蓋 田阪 譕 頭送 松彦 Đ 姒 版 號 # ା 回 溋 如 旧 田田 53 53 綾膚 £ 浬 棺 賅 顚 # | 5 轣 沙蚕 版十 濧 強 歩 貼 峠 器 霏 表解暴 回 ٣ 極 读 ഗ 骸 桓 擬 脅 啓 玄 梗 室充昭深声 端南甜鼠 88 絢聞 繼豐 罪 伴 票 兵 尾 配麵 怒 良 D 27 柑枝胸兄源 沙算嫉住昌浸 맮 即 ■ 製 迴 27 部 巨 삞 校 畖 豐 盟 N K 26 26 낢 無 颵 紭 敢 戱 矯 刑 減 村 細 栅 米 # ■ 棒 霏 膃 炭頂添萄 洆 架 漂压忘 拱 開 記 鉙 25 別を選ばい 街換宜狭倾弦更 執 腱 ⊵ 森 韬 辿 長 店 間 雪 光 譚 譚 震 選 | | | | | | | | | 靊 麙 雲 圉 22 配 郑 题 蓋憾妓狂保幻 咄 五 日 日 卜 淡跳暖電 ᅫ 断 读 文 坊 - -24 豳 ΠAΊ 23 23 段 麣 距 歎 跳 天 朣 慣儀況花 呢 些 ₩ 七 圏 招 権 牲 羅 靊 彪 霁 坊 捯 멘 栁 鴄 崧 Ŋ 점점 22 藍角 Щ 感傷霜袈原 嵏 雫 酋 抄 振 無 三 超 墳 洞 鼰 壓 俵 約 割 點 器 齫 概 患 亀 数 卦 元 뢦 図 完 週 承 頃 正 弾 既 熊 禹 踵 7 茂 謬 糞 傍 迎 電源 ď 牂 П 윊빭 旧窓미 20 岠 平 牡 幹鬼挟郡籐 妇 迚 軸 輯 彰 心 栖 ₩ 担調鉄賃 忠 拔 牯 ₩ 绀 돲 輝 と X 19 တ 総 望 挥 Ш 干騎恭軍験 抗 퀘 日 訓 護 腏 審 壊 **X** 狐 坦 蝶 法 鰲 膈 雑 奮 乏 Ш 拉 膗 枷 怒 仆 18 ω 11. 冥 鹽 EHIO 寬飢恐群顯 熊 響 難 医 隙 霊 漸 関 း 抓 毲 伐 媛 焚 鵬 揺 巡 出 銰 水準漢 17 17 幸 日 徳 回陣佐訓険 <u>|D|</u> 織鰈 田隠 ₩ 綳 册 張徹同 ₩ 顺 盟 紀 画 匨 凞 四量 9 抵 鞍 9 阻阻置 女 完軌溫薫鍵 김 莊 Ш 出账 迴啷 翻 揾 雕 丹 聴 徹 車 **₫**₽≨ 解 桧 慎 飽 罪 熈 Ŋ വ 渥 丑 億 効 姦 起 強 君 遣 働 鹿鹿少侵政 猫 誰跳哲働 温照 约 件 漂 14 4 괦 撰 窺 崧 瓔 声 軟 転 車 胀 沙舟  $\stackrel{\sim}{\sim}$ ⑩ 成門 癴 田暖園 松 毲 筆噴邦 里 熊 卌 33 3 ഗ 影 課 法 Щ 與 記 崇 义 賢 Ð 怒 群星 迚 田 世 搃 맹 鱈 雑 矢 癬 拱 は 単 宮 豊 您 価 额 岀 a ด 穐 卯 冏 쨐 巻規喬桑謙 幸根 時 智 宵 尻 征 쐟 関 瀬 適 頭 臧  $\preceq$ 必分話 唖 图 뾇 瓶 图 萬 噩 御綴ப篠見 巷 昆 自練唱辱姓 膼 谷朝笛陶 晶 弼 戭 쬻 挺 犯 働 훉 劚 0 0 葵 迂 鴎 麗 勘紀卿栗肩 万百 耳然柔質 鄰 跳 華 颸 的 恕 冭 型 玉 象 聲 ታ 鰡 쪪 闷 60 8 強 系 黨 引 稀 国 条 **県** 日際 批 沙 松 海 透 壓 肌 薆 仏 蓬 發 扫器 紐 80 08 紀 脈 歓 ᇲ 寒季協暖絹 **[**[4] 账 無 堅 懲 敵 溰 鱦 響 と 乗 店 掛 恕 雪 争 07 07 挨 宇 翁 泗 冠祈凶熊硯李婚 磁 洲 唱 色 星 盆 巽 徴 擢 蹈 R/S 檀彦丸芳 淇 友 律匠 90 8 愛 右 王 侃箋共窪研孔墾 痔 拾 嶞 醸 恩 脱 彫 掩 豆 Rá 筈 髭 弗 跑 陸煙 05 路 时 路 区 乾 汽 競 篖 献 四世 麗 数 消 額 凝 怨 奪 張 泥 醬 뮟 器 別 罪 類 裛 羅魯 2 回牆段 瓦気兇靴犬 題 徳 四 顧 封 医 串 端 記 9 淟 据 图 苁 ж 箸 匹 覆 砲 征 田田田 03 03 対 毅 僑 沓 牽 拉 治州千福 娃 隠 横 ₽ 盛 霊 達 后 餡 藤 揣 怨 稗 複 烹 뻗 理 鎮 02 임ছ继出 刘帰侠窟権 뺲 滋就匠植摺 罴 但帳鄭 账 箱 核 腹 泡 纁 爋 用账里 彩 嶽 供 辊 筷 Ш 次宗勝江澄織 믐 발 없 뮸 圏 - 興 - 興 О 0 扫 丰田 拟 攌 ω 9 20 22 23 23 23 24 26 26 26 26 27 28 29 30 33 34 34 35 36 37 38 38 33 4 4 8 44 45 46 38 43 4 4 47 Ŕ た P 16 IJ Ŋ t

Ħ <u>16</u> ₩

220

M	9	_	18	18	9	20	ر ا	22	გვ	24	22	56	56	27	28	53	30	3	32	33	34	34	32	36	37	38	38	39	39	40	14	42	43	43	44	44	45	45	46	47	47	_
94	匝 一	1	_	以		無	心	四	から	ا ت	것	ณ		出	U III	高い	温	端の	線 3	の	m	ю Ц	ee 體	田町		m	3	m	麦多		服 4	朋 4	4	担 担	4	續	4	堀	番	4	4	94
-		_		_	-		-	<u> </u>					-									<u> </u>	_	_	配		<u> </u>				_			-		_		-			Н	93
93		i 任		北		一種	伽	皿	粉				#		I 작	急	型型	~	:	聖		事 1	世	鑑	発		計		三数	-	響	九		●		無		開	禁			
92		图		軍	早	照	1015	疆	腦	世	4		-		B		響	脚	妣	鉔		匣	黑	艦	耀		Ш		其		匓	投		円		ఱ		潔	継			92
9	飲	#		쨊	雷	出	倕	-	删	包	懿		担	带	雕		湖	恤	混	靈		押	兴	际	縆		#		鑢	-	丽	弊		飌		讏		粉	樊		$\sqcup$	9
8		囙		検	圏	類	魤	₩-	靊	农	鋄		世	仆	쯊	恕	腦	聖	쪨	輕		쌞	$\vdash$	墨	和		片		攤	杜	*	型		櫮		淵		颲	煮		Ш	8
88	段	猫		車	無	州	無	壓	赉	五	鯔		颒	프	極	徙	艦	加	氲	郷		照	盐	舞	辦		€		燕	能	胐	佪		畝		擬		田	趑		Ш	88
88	图	汨		陞	缃	興	端	剰	쨂	ধ	豳		淵	中	赵	坐	摐	エ	拠	剰		鬱	押	맱	鞍		臘		盤	居	神	溫		闷		季		₹	巨		Ш	88
87		彸		长	無	Dξ	밆	鮰	腳	米	無		胀	氢	幣	¤	艧	羰	涨	拟		淵	朴	弹	鼎		包		则	備	匣	洲		悉		霄		弧	橅		Ш	87
86	图	멖		恩		繖	盐	電	四	サ	類		胀	빠	명	筬	8(4	糶	狀	世		陸	聚	馄	汌		泃		撫	簸	闡	雪		₩		躖		讍	黙		Ш	88
82	됴	麵		长	出	栣	瞪	₽H	≪	僛	빼		巬	綑	臤	田	¥	嶶	無	摐		票	罴	ï	鲤		狀		墨	潭	福	Ħ		採		监		鼺	談		Ш	82
84	北	绺		型	茶	母	쌔	乫	絥	僛	霏		集	흷	齦	灩	典	数	岷	凞		兴	擊	椞	Ā		叼		果	黑	郶	檊		×		揪		觯	织			84
83	鰯	烟		回	罄	倯	翀	┉	無	钗	盐		罫	蠜	丰	牆	杖	驰	犇	拠		拓	蓝	蜵	熊		П		紻	帯	牃	報		때		笣		轣	列			83
82	掛	摑		羅	ψ	蠳	幫	畈	靊	Κł	惑		뿚	鰮	煦	丰	巛	账	쇘	料		莊	簚	斑	脈		汝		Ш	摦	靊	咪		亦		贫		逦	쎒			82
8	菸	苑		414	椛	畑	끢	шK	额	麒	H		龗	涇	轀	₩I	槶	虚	斑	拱		莊	蝨	抵	無		羅		只	葺	井	鸧		茶		呾		匠	뛢			8
80	霜	齇		⇐	古	単	Ш	配	鈱	M	扣		쌈	縕	뼆	鰮	ლ	濉	圖	丰		枡	紺	继	紭		禁		型	誰	屆	奉		癰		₩		型	貀		П	80
79	则	췧		誤	虁	嘂	皿	监	世	靂	翠		霊	盐	厘	雛	無	熤	熊	総		险	衷	釆	軟		幸		井	缎	棋	段		草		於		絽	膃		П	79
78	担	凝		餓	回	Hda	₩	巤	皿	艦	卍		Ψ	試	批	岻	嬱	瑚	Ξ	龒		빠	Ħ	坦	幣		櫮		蟶	읦	俥	丰田		耀		监		拠	鯛		П	78
77	顺	熊		雅	酃	佢	#	黑	盐	嘂	和		雛	盐	坎	班	獭	糊	€К	総		픭	烘	世	紫		鹽		不	鰮	竖	鱖		杖		組		怨	ENF		П	77
76	Ι	脚		智	龜	故	ш	扣	目	朏	丰		熰	配	批	麗	弧	盐	邮	雬		無	世	岻	₩		龗		田	緋	毌	母		燕		縕		処	龤		П	76
75	搬	ᄱ		避	龅	召	怨	県	邶	撇	脈		極	绳	#	哪	類	摦	[0]	额		丰	闽	문	粒		<u></u>		蒸	松	셅	丰		華		核		ÆЩ	結			75
74	餇	※		‡	雬	靊	菜	玖	€	雷	顺		雪	細	₩	出	平	欳	Щ	型		醫	無	迅	採		類		短	西	謡	型		極		袒		型	桦		П	74
73	縆	無		益	觋	頭	級	忽	账	極	梊		呇	膃	(†)	砂	民	器	+	靊		醞	Ðé	型型	빺		絽		世	田	餌	瓣		뺌		Ð		眯	₹		П	73
72	従	织		圕	炽	严	臤	M	彤	型	極		橅	斑	田	以	#	랓	米	俳		無	Œ	매	靊		챑		雷	簲	綳	臓		伸	攻			*	纸			72
7	姒	揺		中	扣	世	こ	佢	ĸ	佢	4□		袰	继	州	靊	产	曲	₽	蠍		К	年	400′			灘		炯	渓	批	ᇓ		枚	E			世	鉅		П	7
2	#	類		我	徊	巨	絽	≕	趑	毎	叩		幹	郑	撇	盘	K	校	書	無		111	#	悪	仰		鵥		业	丑	鲃	た		监	袋			鹫	郷		П	70
69	医	惢		進	凾	鰛	社	九	た	級	型		贤	*	ء	戀	4	长	Ш	丰		#	押	●	橅		撒		盤	松	樫	響		茶	脛			購	超		П	69
89	迥	逍		鍜	丽	班	戻	씖	逶	娯	噩		段	私	욊	煭	靐	퐾	貓	霏		圖	響	砸	蟶		垣		肥	꿮	符	舞		型	噩		娯		凭		П	89
67	觍	御		段	興	照	넜	む	凝	畑	震		坎	拉	抑	盆	豐	盂	em	账		徘	採	缸	粒		س			岩	⋪	疶		楼	迦は		さ		愈			67
99	#E	垂		疅	畿	ᡎ	沒	绀	離	欰	100		益	誤	暢	厘	棚	#	温	卌		捡	翻	10[1-	血		K		須	严	败	粉		樫	聚		躃		む		П	99
65	K	牌		喣	框	冺	长	归	群	#	梅		黒	出	张	票	瓣	松	與	마		魁	茶	鷾	R		罪		챛	淵	汇	無		橅	厎		泱		作		П	65
64 (	揪	部式		規	丰	雘	芍	棩	靈	桕	頂		₽	死	配	烘	湖	阋	铅	蠍		恩	闷	绝	無		糕		樊	锐	紪	<b>=</b>		世	七		胀		類		П	64
63	80	田田		絙	対	业	松	糠	湿	回	姓		仕	븨	臨	빳	翔	直	监	畑		쐴	撇	旺	₩1	斌			俥	迅	敷	無	相		盐		殺		眯			63
62 (	雛	픮		世	料	4NΙ	狐	캢	景	田	题		坖	科	松	殉	ĐII(	M	井	埋		袋	纸	E	定	鴫			英	以	共	無	区		赵		异		浜			62
-	雑	榎		黙	垂	丸	吅	捆	邶	斑	題		懸	)0	松	理	磤	岩	損	乘		加	仂	無	倒	桕			型	КП	作	昳	靈		₩		級		田田		П	61
	級			_	疆			扯	-	-		-	_		_	_	_	_	斑	_		_	細	_	_	1				曲		-	₩				撇		煕		П	909
	黒							総	-			-	_				_		栞					卌								#			糕		過		縊			29
	毗			_				筋	1			-	_				_	_	1			_		計		_						凝			*		則		羅			28
	典							郷	$\vdash$				_				_	_	. 0			-	-	順		-						夠			翻		鹰		趱			57
	检			-	_	_		禁	-	-		-	_				_	_	贈			-	_	棒	_							便			撇		開		響			56
	影			-	_			桑	-	配			_				-	_	助			-	_	鳄		$\vdash$					_	- 順	_		苹		強		쏊			55
	警			_	過過			锁	$\vdash$	$\vdash$		-	_		_	_	_	_	赤	_		-	-	綴		-					_	闷	_		畿		粋		抵			54
	賣			_				公				-	_		_	_	_	_	重	_		-	-	丰		$\vdash$					_	辽	_		恒		挑		数			53
-		-		_	_	_		上	-	_		-	_		_	_	_	_	季	_		_	_		_	_					_	編	_		湖		攜		茶		Н	52
-	配	-		_	_	_	_	器	-	-		-	_	_	_	_	_	_	績	_		-	-	柘		<del>                                     </del>					_	噩	_		#		#	_	*		湿	
	威			_	_	_	_	문	-	_	-	-	_		_	_	_	_	籍	_		-	-	清								开			旭		雛	_	画	_	图	
	麥			_	_	_		私	-	_		-	_		_	_	_	_	積	_		-	_	曲							_	変	_		짺		田田	_	循	_	拠	
8	美	領		_	_	_	_	勤力	-	_	-	-	_		_	_	-	-	石	_		-	-	槻							_	贏	_		赵		型 婴		緑		松	8
4	16		18	18	19	20		SS											32 4		7.		35 3		_	_	38	39	39	-	41	42 (		43	44	44		45	46	47	47	7
/ M	_ Э			かり		ιu	ιu	Lu	ιu	LU	ιu		tu tu	ιu	ιu	ιu	ניי	رن	ניו	(·)	(·)		رن	ניי	ניז	(1)	なる	(1)		7	7	7.	7,		14	₽ 4	1	で 4	1	1		_
	149.			7									IJ									れ					7		#					#6		+		.71			t	

JIS X 0208に準拠 JIS第2水準漢字区点コード表

板	<sup>∞</sup> 4	9 0	0 0	20 1	20	51	25	23	24	22	Ŋ	26	22	28	29	09	9	82	יַכ	64	4	65	99	67	67	0 69	2	Ī <u>-</u>	72	73	74	വ	12	9/	12	α	8 2	מ מ		8 8	8	82	83	84	$\neg$
K	-	+			_						ΙĞ							_	$\neg$	$\neg$					-	-						$\neg$		_	-		-	+	_	ω   α	+	_		$\rightarrow$	$\vdash$
7		+		+	+		淵	聚	_	筑	H	響		$\rightarrow$	$\dashv$	$\rightarrow$	$\dashv$	無	$\dashv$	$\rightarrow$	-		伽	-			+	$\vdash$		图图	///	$\dashv$	-	+	-	盟	+		+	+	黎	+			3 47
70		+	£ 6	+	+	$\vdash$	戦			便				-	$\rightarrow$	-	$\dashv$	拱	$\dashv$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	盤	-	+	16 25	+	$\vdash$		Н	泇	$\rightarrow$	-	$\rightarrow$	計論	+	+		+	+	+	縊			2 46
7 7		+	+	光照	_	$\vdash$	紫			紅		●		-	-	-	-	無り	-	-	$\dashv$	-	霊		-	縣	+	$\vdash$		Н	锤	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	計論	+	+		+	$\perp$	+	繼			1 45
77		+	] 4	+	_	$\vdash$	部	軽	黑	-		鼮		愆	-	-	-	拠	-	从	$\rightarrow$	$\dashv$	幽	10K	400	<b>※</b>	+	$\vdash$		Н	德	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	は	+	+	形 中	+		器	猫			44
7.0		Ħ		光統	1	響	熈	點	豐	甸		壓	翔	數	胀	聖	党	浜 糸	頸	票		宀	盟	短	\$	難鏡	翻	懋	揣	쌺	쏀	- 1	i i		料品	盟	80	K E	10		監	淵	齫		43
7.0	_	-[	= #	# 82	i	迴	劉	鄰	雪	能		熈	共	ゃ	む	槓	黙	账 月	麗	無		E(jij	豐	牌	ŧ,	# ##	SER.	HOH	擬	虔	敋		8(10.)	臣	解		#5	₩ B	쨊			鷗	職		42
7		£	ਜ ਜ	四名		靊	霏	獸	铝	佃		뽣	罪	卷	മ	鲫	剡	继	熏	誤		齫	盤	個版	ŧ	<b>夢</b> 確	窳	黧	撇	毗	督	- 1	湖	直	群路	盎	Ą		I		磁	票	麒		4
70		Ũ	2 0	2 IE	!	缍	畊	嶥	瑕	牲		讏	椝	殺	型	蝍	¥	<b>崇</b>	延	緛			拙	個帐	ŧ	だ 簿	靐	龗	舻	卍	曹		細	Total f	草	Kii	ĮĘ.	H E	盐		興	飂	胀		4
000		#	£ E	r c		響	祁	쬃	雪	紀		駳	拉	榝	苹	戰	級	州	巡	磔		幽	紳	票	100	17、25	THES.	鱁	粣	糶	瓣	- 1	田		14	표	387 V	双电	紐		歐	霊	斷		33
0	5	ŧ	⊒ ∄	3 +		霻	巺	票	雅	11-		讏	抑	摋	牵	獙	Ø	)	版	票		艫	拙	ᡎ	\$	品 傑	霖	魓	鱡	纖	齫	i	出	恕	副	紐	8	E E	했	施工		羅	鼯		38
7	ò	4	K @	2		跚	埋	鬃	樫	綄		厩	按	崧	毕	賱	ڍ	震 🏗	選	採		颶	盖	掛	4	<b>张</b> 维	邻层	轀	崧	攤	幱			(m) i	群 帮	H	#	ă e	H	誕		噩	齫		37
20	3	4	3 [	2 72		靈	舜	礟	雪	111		垂	無	鞍	枯	耧	餪	采り	押	狡		ŧŒ	淵田	辉	†	出際	窓	灩	料	韫	飅		监	画	en: la	<u> </u>	#	i i	ĸ	型		雛	麒	П	36
20	3	\$	= #	# #		悲	掛	軠	珊	⊪		塱	杂	怒	雹	쨒	嶽	灶	哽	誤		盤		計	Ą	以循	<b>M</b>	墭	斑	摦	棚	-	品	江	計	<b>R</b>	#8	E E	¥	Sid		銏	188		32
70	_	Ħ	= 4	r #	i	叠	挨	믲	즲	##		龗	批	留	<b>⊉</b>	悸	鮾	無	顺	炽		盤	읦	株	Ą	以語	殿	鰈	畑	櫮	鯔	-	計	黙	₩ 1	a a	Ų	B 图	#	雛		綖	좵		34
000	2	E	<b>₹</b> (i	<u>*</u> =		畑	洲	豐	豐	帐		極	拝	袞	$\rightarrow$	駝	凾	照 ઼	Ķ.	無	$\dashv$	細	松	殺	ħ	E 8	繼	甌	###	欒	槬		H :	説:	農富	â	B	is e	দ	報	t	粼	鷾		33
CC	u l	+	2 16	+	+	$\vdash$	齊		州			-		_	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\dashv$	俎り	$\dashv$	黒	$\dashv$		$\vdash$	即	- 1	中 雑	+-	$\vdash$		-	體	$\dashv$	-	-	+	最	+		_	総	+	+	論		32
-	-	+	_		+	警		機	雅			$\vdash$			$\dashv$	$\rightarrow$	$\dashv$	拱月	$\dashv$	-	$\rightarrow$	$\rightarrow$	<u>一</u>	-	-	※ 肄	+	-		-	響	$\rightarrow$	$\rightarrow$	-	<b>斯</b>	+	+		_	電	+	+	靈	$\rightarrow$	3
000	_	+	7 指	+	+	$\vdash$	無		噩	-		啜		Δ 3	$\dashv$	$\rightarrow$	$\dashv$	// /   類   F	$\dashv$	$\rightarrow$	$\dashv$	-	比	$\rightarrow$	_	3 流	+	$\vdash$		Н	響	+	-	-	器 智	+	+	M I	+	幅	+	+	鷾		30
00		+	+		+	$\vdash$	海				$\vdash$	麵		水	$\rightarrow$	-	$\dashv$	浜 ,	+	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\overline{}$	咒	-	_	文 鉄	+	-		Н	掛	$\rightarrow$	-	-		m M	_		+	087 4mm	+	+	鷭	$\rightarrow$	29
000		+	- ↓ ≤ ‡	+	+	-	妆		一			$\vdash$		-	$\dashv$	-	-	深 !	-	-	$\dashv$	-	掤	$\rightarrow$	- 1	医 篠	-	i i		Н	整	+	-	-	**************************************	+	+	经用	+	\$600	+	+	鷦		28 28
-	_	+	-	_	+							$\vdash$			-	-	-		-	-	$\dashv$	-	$\vdash$	-	+	+	+	-		Н	$\vdash$	$\rightarrow$	-	-	-	+	+	+	+	_	+	+		$\rightarrow$	_
00		+		+	+	图	<b>业</b>	票		贈		$\vdash$		$\rightarrow$	$\dashv$	-	$\dashv$	押月	+	$\dashv$	$\rightarrow$	幽		肥	- 1	とこと	+	<u> </u>			響	$\dashv$	-	-	-	鼠	+	# # F	_	疆	+	牌	鬱		3 27
20		+	<b>≶</b>  =	_	+	高		桝	业	謡		$\vdash$		-	$\rightarrow$	-	-	, ,	$\dashv$	$\dashv$	$\rightarrow$	$\dashv$	-	攤		2 福	+	-		松	뾉	-	-	-	-1	<u>a</u>	-	潜	+	8	+	蜀			5 26
7 05	_	+	III =	+	-	-	型	型	雪			$\vdash$					-	<b>熊</b>	$\dashv$	極	$\dashv$	苗	$\vdash$	醧	- 1	H 6	1	<u> </u>		轠	響	$\dashv$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	-	윱	+		_	第	+	鄰			1 25
ò	U .	+	P	-	-	-	花		当			奜		$\rightarrow$	$\dashv$	$\rightarrow$	$\dashv$	账 タ	$\dashv$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	-	棚	-		# QE	+	-		点	叠	-	$\rightarrow$	$\rightarrow$	電量	+	+	1 1	+	細	+	猫	鷾		3 24
C	u	+	氏 頭	-		怒	型	殿	螯	M		較	#	難	校	唖	談		世	聖		沺	쎎	骶	44	非線	栅	鬞	拱	撇	響	-	闘	思	盟	<b>₽</b>	*	1	<b>#</b>	糧		第	軰	-	ი
0	u u	10	二個	麗価		빨	衱	聚	涨	類		懒	採	鰲	₽	葵	虁	浜!	ĸ	棋		卧	個	唧	ŧ	£ ₩	無	軀	超	難	響	-	監	₩ I		閥	\$10	雷性	拱	梅		壓	뺼		2 2 3
0		-	描	単		醊	型	姒	蝔	4		뺖	菜	勬	⋨	超	鲗	採 á	莊	₩		雁	掤	麔	1	<b>表</b>	米	胐	捡	歡	日本	-		₩ 1	鹽!	則	ß	計	H H	靉		圞	鶺		ď
00	_	Æ	訓	= 0	1	#11	宏	宴	ΝŒ	欁		颂	扯	뺉	侎	誓	歐	級	账	料		껪	丰	熊	ŧ	製	PK(S)	Щ	শ	欏	鑙	-			雌児	閥	节	湖 #	E	絀		圞	鷾		50
0		ĸ	爿 电	y (3		뢥	段	殿	뿔	欁		빤	抖	瓤	₩	罍	継	照	贬	蝍		<b>(</b>	뒘	心心	Ą	讲	鼺	麒	土	耧	鑙	!	調	and 1	藍	闷	080	出出	坩	競		翩	疆		0
a	2	Н	h W	图图		垂	쐔	神	查	拱		踵	牂	靝	#	狸	酮	<b>严</b>	典	揿		齫	颛	丰	4	祖舞	빭	161	茋	鯝	響	1	謹	温	凯斯	뗏	100	開井	Щ	Ê		黻	謂		9
7	-	1	1 4	ī		뻘	臘	鰀	些	綝		聖	共	麵	髌	壓	繼	账	無	哑		嫐	戵	経	ŧ	路路	鵩	鰮	袽	韅	轍	-	: 62	31cl 8	题 #	捯	20	¥ #	能	結		磁	騘		17
ď	2 0 00	a	1 <u>a</u> )	種	i	邕	珙	漵	雪	#		嶯	벞	龗	鼺	乗	疊	戻	乡	쐧		鯝	轍	濘	#	題 葉	鼺	KIT.	莪	槛	જ		麗	緑	響	殸	ę,	日報	ĸ	#		部	ᇔ		16
7	2 #	ŀ	#	極		世	圤	湿	晋	思		鲫	搄	極	艦	职	極	照	無	艸	_[	難	鑅	栏	ŧ	北線	牐	盤	拟	擬	翻		親	温品	跳 !!	関	Ni O	服 組	豐	競		102	鷙		15
7	t p	Ŕ	<b>/#</b>	三種		響	#	斑	当	νź		●	双	丰	典	掛	轛	泵	則	共		圌	配	账	ŧ	<b>計</b>	牒	藍	拉	難	翻		消	忠	関	贸	ţ		**	鲁		30	鷣		4
Ç	2 -	7	4	₹ №		眯	井	炭	雪	豐		학	赵	架	船	寚	00	魚 🏃	所	不		闦	寷	淵	15th	英	删	鰮	据	槛	淵		昭	語 3	150	閥	8	1 1 1	壓	忥			疆		13
0	U WE	DE	<b>=</b> /	画		整	坎	벞	紪	鰮		掛	Ħ	丰	語	₽ŝ	樊	<b></b>	빳	规		娰	酒	冒	ŧ	爻 貓	胎	颶	桝	丰间	響	1		開	艦	剩	¥		煎	镁		蓝	鵺		ด
-	- 帰		<b>#</b>	1 1		画	录	斑	E\$	鼺		ә	早	壓	凾	账	账	<b></b>	延	XX		温	忠	唱	ŧ	計二	III	監	拦	轣	掛	出	-	譜	曹	剩	8	MA 22	型	湿	T	軍	鵯	П	
	2 #	_	相	単幅		豐	片	雅	孙	乸		-	-	-	-	$\rightarrow$	$\rightarrow$	炽	$\rightarrow$	-		糊	張	逖	-	K #	+	_		$\vdash$	-	$\rightarrow$	1	臘	雪!	製	1	ř d	既	凝	l	噩	軰	П	0
0	3 >		株	型 郯		-	☆			-		$\vdash$		-	$\overline{}$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	貝!	-	$\rightarrow$	_	_	松	$\rightarrow$	ŧ	X %	胀	뺊	ķΠ	揮	踏	刨	1	艦	贴 #	則	+	世田	-	HIGH		噩	鶇		60
90		+	+	 	+	_			_	-		$\vdash$		-	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	烈 !	-	$\rightarrow$	_		咿	$\rightarrow$	-	祖 裴	+	_	$\vdash$	$\vdash$	-	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	蜡州	+	+		-	田村田田	+	+	譜		88
	) } #	+	+	比点	+	-	細		_	<u> </u>	Н	$\vdash$		$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	治 次	_	$\rightarrow$	-	_	船	$\rightarrow$	_	対域	+	-		Н		$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	送 :	+	-	計 2	-		+	+	贈		07 (0
00	יין נ א		+		+	-			_	-		$\vdash$	_	$\rightarrow$	-	-	-	漢 ;	$\rightarrow$	$\rightarrow$	-		完	$\rightarrow$	_	光粒	+	-		Н	-	$\rightarrow$	-	-	劉光	+	-		-	體	+			置	
	3 =		+	11 米	+	-			-	-		-	_	$\rightarrow$	-	$\rightarrow$	$\rightarrow$	無 !	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	-	即	$\rightarrow$	-	出る	+	-		$\vdash$	-	$\rightarrow$	_	_	經過	+	$\rightarrow$		-	層	+			過過	
	5   <del>-</del>		+	数 拉	+	-			_	-		-	_	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	ハリカ 大り	$\rightarrow$	$\rightarrow$	-		磁	-	-	K W	+	-		$\vdash$	-	$\rightarrow$	_	_	響系	+	-	政用	_	層	+			選	
0.00	3 K		+	四部	+	-	圃		_	-	H	-		$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	浜,	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	-	絮	$\rightarrow$	_	三統	+	-		$\vdash$	-	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	響!	+	-		-	_	+			黑	
			+	+	+	-			_	-		$\vdash$	-	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	_	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	-	-	$\rightarrow$	-	-	+	-		$\vdash$	-	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	+	+	+	+	-	麗	+				
Ċ	- 1		-		+	-	<b>B</b>		_	-		-						iii ii	_		-	-	K K	-	_	# ##	-	-		-	$\rightarrow$	$\rightarrow$	-	-	盟品	+	_	图出	_	五	+			讏	
Ę.	5 11			(			<b>™</b>											田 !					(C)		- 1	単な						- 1			選 !		- 1	E E		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				4	
4	<sup>8</sup> 4	9	ĭ   č	20 1	20	Ω	25	വ്	Δí	ũ	വ്	ũ	ΩÍ,	ũ	വ്	ŏ۱	ဖ	92	ó	ő	δ	ő	99	ω̈	67	0 0	K	7	72	ĸ	74	ř	75	76	1 /	g i	1 28	0 0	8 8	ώω	-	82	œ́	ά	4
	-	- c	U		ო						4										വ				9								^			-	ω		C	מ	10	}			

Μď	o c	φ,	49	20	Ö	51	52	53	54	55	55	56	57	28	ဂ္ဂ	90	61	62	63	64	64	65	99	67	67	α 0	200	7	72	73	4	72	75	j q	1	20	78	79	8	8	<u> </u>	- C	1 6	3 6	7
1 N		$\neg$	影	$\rightarrow$	KII LU		個四			СЛ	世田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		瀬田	-	$\neg$	龜	识		雙	W	斑		響		-	-	以下	+	-	響	翻	_	-	+	規	$\pm$	_	歴	$\rightarrow$	脚	_			+	U
ກ	+		-	+	_	_		_	-		-	州	-	-	-	-	沿	-	薩		$\vdash$	-	焔	$\dashv$	7	-		-	-	-	麵	+		+	則	+	-	逐	$\rightarrow$	幽	+	前前	-	+	
n N	+	+	-	$\rightarrow$	$\dashv$	_		_			H			$\rightarrow$	$\dashv$	-	-		_		$\vdash$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	+	+	_	-	$\vdash$		-	$\rightarrow$	_	+	-	+	$\dashv$	-	$\rightarrow$	-	+	+	+	+	+
-	+	型 品	+	$\dashv$	$\dashv$	_	壓	_	-		-	_	-	$\rightarrow$	-	-	照		数		疆	-	廊	$\rightarrow$	+	-	然 廊	+	-		津	+	細る	+	켔	+	-	四四	+	斷	+	田 田	+	+	_
)	+	₹ 8	+	$\rightarrow$	$\dashv$	_	御	_			-		-	刪	$\dashv$	-		$\rightarrow$	輟		$\vdash$	擬	$\rightarrow$	$\rightarrow$	+	+	麗 徳	+	$\vdash$	뺆	+	$\rightarrow$	期間	+	+	+	$\dashv$	恩	$\rightarrow$	鼮	+	英型	+	+	_
3	£	毘	靈		쌤	硘	橅	#	昼		聖	岱	華	黝	Щ	蟶	溟	撧	壓		綳	攤	暖	_	扣	龍	製工	恒	腳	羅	轍	1	盟盟	<u>\$</u>	烈	- 1	湖	歴	-	顧	11/1	和報	1 4 4	靈	
3	Ø	<b>E</b> 5	震		巡	割	批	Ц	世		_	*	兼	屈	松	蝍	囙	榖	變		羝	欒	趑		Ħ!	能	製器	料	糆	罂	麵	!	網	<b>雪</b> 月	則		細	四		羅	11/1	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	聖聖	Ħ	
0	100	₹ 2	霰	-	嘂		巛	测	L		聖	颧	藍	噩	쬾	霏	炽	挻	蠳		ተ	觾	世		門	1E Q	蒸雨	存	뽪	ङ	輟	1	艦者	¥ 3	M	!	総	怒		極	11/1	洲岛	를 맱	蓋	
ò	#	海	酮		쌢	圝	卌	$^{+}$	长		ᄪ	壨	麵	Ш	₩	莾	泛	旋	礟		抴	獭	矃		提	₩ #	万 深	枳	擬	罂	聮	ļ		밀	뗐	:	徽	滋		器	100	光晶	單型	<u> </u>	
3	444	<b>≨</b>	悪		图	쪨	碶	龜	M		讏	懼	華	豐	ψ	ψ	八	興	彝		甜	嶣	膻		<b>a</b>	张 章	整 盐	本	点	ሞ	龗	1	朏	<u>\$</u>	则	1	嗣	民		型	117	油 雷		8	
3	Ē	極	100	1	宔	響	紫	八	#		复	攤	韓	掛	報	蝍	赳	拠	鰀		理	皫	溷		魠	# #		啦	椒	驷	巅	1	麗 #	当 5	<u>W</u>	1	畑	띮		盟	Ĭ.	万 胡	3 曜	Ħ	
5	ķ	ēī ļ	霰		큳	巒	縆	掘	#		些	鰡	퐦	0(11)	型	麵	长	浜	榧		無	鄜	⊦		郑		<b>福</b>	<b>₩</b> 1	瓶	點	颛		1111	野り	測	1	絀	世		湿	0	溢 遊	E M	<u></u>	
3	ž	<u>π</u> i	丽		逐	中	K	雷	報		₩į	儎	ϯ	喘	뗥	龗	災	歰	靊		溜	欒	型	$\exists$	紙	電 袋	類 斑	垣	瓣	霉	鰶	1	出	<u> </u>	刔	1	恭			妈	#	盟 4	1 型	I	-
7	+		$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\dashv$	_	~	_			_		-	$\rightarrow$	$\dashv$	$\rightarrow$		_	蒸		洲	$\rightarrow$	$\rightarrow$	標	$\rightarrow$	+	章 "	+	$\vdash$		胂	$\rightarrow$		+	+	+	$\dashv$	<b>EE</b>	$\rightarrow$	譚	+	盟司	-	4	-
5	+	[ ]	+	$\dashv$	$\dashv$	_	₩ ₩							$\rightarrow$	$\dashv$	-	-		極		婚	獭	$\rightarrow$	雪	-	2 9	_	-	-	-	燃	-	脚 古	+	// 刻	+		<b>E</b>	+	盟	-	理		+	-
3	+	南	+	$\rightarrow$	$\dashv$	響		層		$\vdash$	霜			-	$\dashv$	$\dashv$	沢	-	踵		曹	$\rightarrow$	$\rightarrow$	草	-	-	禁 臣	-	$\vdash$		柴	$\rightarrow$		+	別	+	$\dashv$		$\rightarrow$	温	+	出版	-	+	-
) )	+	+	+	$\dashv$	$\dashv$	_		_	_	Н			_	-	_	-	-	-			-		-	-	-	-		-	-	-		+		+	+	+	$\dashv$	-	-	-	+	+	-	+	_
`	+	E 1	+	$\rightarrow$	$\dashv$	富		严	靊	Н	_			$\rightarrow$	-	$\rightarrow$		-	型	H	器	$\rightarrow$	-	茶	$\rightarrow$	+	型 批	-	$\vdash$	墨	臛	$\rightarrow$	雅 岩	+	삤	+	-	噩	$\rightarrow$	ლ	+	盐但	-	+	_
2	+	-	릾	+	$\dashv$	_	盤		靊		-	_		出	-	輕		_	壨		-			四	-	-	在 [00		-	-	뻮	+	器 4	+	+	+	*121	100	-	棩	-	温温		+	_
	+	<b>E</b>	$\rightarrow$	$\dashv$	$\dashv$	_	靿		歐	Ц	忽			$\rightarrow$	-	極	洪	-	脈		世	$\rightarrow$	-	口口	-	-	哲 臣	-	-	壓	櫰	+	組出	+	叔	+	-	整	$\rightarrow$	御	-	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	-	-	_
	Ð	財	至	-	점	鯅	喇	腳	讏	Ш	瓶	颣	排	#101	南	彝	川	湧	夒		照	姍	世	岀	Ę	* 5	編 世	赵	撇	雷	権		脳 t	뒃	則	-	缩	<b>=</b>	-	##	H		品	2	
?	4	<b>파</b> 5	₹	_	急	轡	倒	寅	檉		删	鲫	聯	雅	斄	操	崇	無	礟		松	弊	世	먺	ļ	₩ #		批	極	當	棘	î	組書	₹ i	밌	_;	緻	酈	_	智	H	# 0	ረ Œ	Ę	
ţ.	Ħ	車	<u>M</u>			轡	Ø	臘	뺕		◇	ᇓ	旃	兴	傑	麵	川	羆	뺒		拙	豐	鳢	岀	ļ	₽ \$	親田	‡	1000 2001	增	榖	i	組占	g j	剽		畑	<b>■</b>		ተ	H	<b>a</b> 0	3 12	A	_
)	Ē	<u> </u>	丽	_	凼	轡	Ø	(AUX)	世		镹	懃	椞		楄	極	Ħ	贮	狐		뫠	騨	田	沿	Ī	是《	= ====================================	芍	撇	跚	謔	1	Mil E	<u> </u>	렜	-	紐	興		罐	#G	器器	龍龍	X	•
1	ž	题 i	<b>₽</b>		땀		棴	卿	粣		赴	華	損	出	級	粼	킀	妣	熙		琥	欒	醬	片	Ī		な 世	₽×	趣	貓	華	1	F 300	펿,	ĬΊ	:	潊	噩		騽	100	※	18 28	1	
-	£	<b>計</b>	F	-	മ	雪		쌅	配	П	账	壓	理	啉	型	章	胀	ᢂ	避		強	卿	治	古	ł	<b>*</b> \$	類	意	掴	豳	膨	i	點 t	ĭ į	菲	ļ	領	噩		鄰	報	## B	超級	1	
2	ţ	<u></u> ± j	<b></b>	-	空	疊	聖	侧	怒		亞	圏	鞣	呢	■K	壍	觝	熊	蹈		强	测	容	驟	4	E A	2 +	ᆲ	縆	飅	採	-	鷹 :	료를	盐	-	胡	<b>FF</b>		響	ē	盟總		9	-
מ	Ę	# F	<b>R</b>	1	岳	驰	喧	無	松		即	礟	罪	唱	빺	運	阃	拠	솋		牌	茶	口	{\BO(		ar #	北 艦	議	継	짧	蛇		贈 t	¥ ‡	<u>*</u>	1	始	EC		如	- 1	※ 智	2 2 2	E	_
0	ū	民		-	弘	账	問	脳	ħÆ		Rú	壨	歎	恩	垂	曍	厩	廵	业		松	∰	版	꽲	ļ	¥ \$	全 性	墨	搁	譚	왮		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	EJ #	盐	1	翁	堅		鱗	4	調	1 1 1 1	X .	_
	+	開い	+	$\dashv$	$\dashv$		井							$\rightarrow$	$\dashv$	極	₩.		型			煙	$\rightarrow$	魕	+	+	翼 端			影	極	+		+	琳	+	$\dashv$		$\dashv$	蘇	+	計 報	+	+	-
D	-	祖 19	+	+	$\dashv$	雪雪			画		-	微			$\dashv$	-		-	松			松	$\rightarrow$	題	+	+	調響		$\vdash$		浩	-+	_	型 ! 型 !	+	+	-	噩	$\rightarrow$	1007	+	影響	+	+	-
ם ס	+		=+	+	$\dashv$				_					-	$\dashv$	-			_			$\rightarrow$	-		$\dashv$	-			i I	-		+	-	-1	+	+	$\dashv$	_	$\dashv$	-	+	-	+	-	_
ס	+	+	_	$\dashv$	$\dashv$		攘						-	财	$\dashv$	黙	淵		- 川			松		綴	$\dashv$	+	製御	-	Н		**	-	出出	+	+	+	$\dashv$	<b>=</b>	$\rightarrow$	鄰	+		+	1	_
0 0 0 0 0	+	世	-	+	$\dashv$	-	鲫	[7]			$\vdash$	贏	挺	-	-	虁	世		뫷		田		-	鱜	+	+	権 郷	H	-	松	茶	+		-		+	***	噩	$\dashv$	쌂	+	番 電	+	+	_
2	1	比片	託	-	哲	基	輝	-{	፠		牡	鲫	罪	■K	型	型	敪	瘀	熊		拉	獭	脚	棚	ŧ	損	報		掘	描	챆	1	かった これ	¥ #	雕	- !	協	噩	$\rightarrow$	翻		<b>影</b>	-	-	
N O	9	€ [	K		出	量	刪	雕	臘		犯	集	雬	咪	挻	糧	丰	炽	蕉		光	學	鹽	鱧	ŧ	道道	報報	靊	챞	幺	疄	1	計画	E 1	鑵	-	領	噩		群	þ	無霜	10	ŧ	
5	Đ	<b>밴</b>	國		≦	斖	轣	烞	職		杉	哑	莊	매	শ	쐗	刪	魚	舆		莊	摐	#	<b>19</b> 0	ŧ	聚 #	標 智	響	搵	壀	裘	1		E !	幅		缃	謡		凝	15	湯雷	計	É	
8	Ņ	<b>≡</b> □	7		¥	邂	壨	酃	灩		靊	部	型	民	羰	腳	靿	拱	鉙	灦		祌	鯔	細	ŧ	壁 5	版 駅	1	쀼	믉	쳽	1	t 체	H t	器		₩	歌		塧	E	먪 뭐	はは	III.	
מ	4	民	脈		Ē	MŠ	壑	部	瀮		栎	燚	쪂	吊	逐	猴	絒	败	厗	鞭		槲	盤	納	ŧ	監	※ 監	畿	斑	뗾	쐁	1		1	歌	Į	銀	噩		辯	ESE	盟	ı a	F-61	
3	¥	ļτ i	贬		늄	뫪	壓	糠	幽		钇	HOLE	碘	舞	Щ	極	鄙	溅	弘	灦		妣	鸓	兴	ŧ	無い	製品	霾	椒	響	壮	ŀ	無機	E !	計	<b>H</b>		F		盟	8	能調	描	Į	
3	9	贝贝	興	M		寷	霾	鞍	靊	П	申	靊	亜	쏊	眯	檉	由	$\rightarrow$				∰	豳	<b>₩</b>	į	E 5	2 金	離	描	鉛	苓	1	計 意	題早	# #	世	1	町		掛	10	計	* #	THE STATE OF THE S	-
3	_	K i	$\rightarrow$	$\rightarrow$		_	圆			П	车	$\vdash$		_	$\rightarrow$	-	-	_	耍	嫐			$\rightarrow$	器	+	+	経 霊	-	Н		型	$\dashv$		+	_	異	$\rightarrow$	鯔	$\rightarrow$	嶽	+	背	+	į.	-
3	_	ir i	$\rightarrow$	$\rightarrow$		_	押		-	H	产		-	型型	$\rightarrow$	-		-				颅	-	眯	+	+	製品	+	-	盟	$\rightarrow$	$\rightarrow$	_	+	_		$\dashv$	嬲	$\rightarrow$	解	+	開開	+	-	-
1	-	坦	$\rightarrow$	$\rightarrow$	-	_			-	Н	-			施	$\rightarrow$	$\rightarrow$	_	$\rightarrow$	_	侧侧	$\vdash$	_	盤	-	$\rightarrow$	+	温製	+	_	뀹	-	$\rightarrow$	+	+	緊盟	-	$\rightarrow$	瓣	$\rightarrow$	談	_	報報	+	+	-
3	-	$\rightarrow$	$\rightarrow$	$\rightarrow$	-					±×	-			密	$\rightarrow$	$\rightarrow$	_	严	_	$\vdash$	$\vdash$		-	$\rightarrow$	+	+	な 職	+	-	표	-	$\rightarrow$	_	+	器 編 器	$\rightarrow$	$\dashv$	_	$\rightarrow$	-	+	13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14	+	+	_
	-	田 :	$\rightarrow$	$\rightarrow$	-	_	極極	_	_	$\vdash$				_	$\rightarrow$	-	-	$\rightarrow$	_		$\vdash$	皿	-	羅	-	-	_	+	$\vdash$		$\rightarrow$	$\rightarrow$	-	+	+	$\rightarrow$	$\rightarrow$	嬲	$\rightarrow$	軸	+	_	-	+	_
2	-	<b></b> ∦	$\rightarrow$	$\rightarrow$			種			Н	_	-		指	$\rightarrow$	-	-		_	$\vdash$		温	-	爨	+	-	製 報	+	$\vdash$	哥 	$\rightarrow$	$\rightarrow$	_	+	数 都	+	$\rightarrow$	麵	$\rightarrow$	闘	-	説 雷	+	+	_
5	-	# !	$\rightarrow$	$\rightarrow$	-		齊			$\vdash$			-	据	$\rightarrow$	$\rightarrow$	-	巡	_			鼡	$\rightarrow$	$\rightarrow$	-	+	群 罪	+	$\vdash$	描	_	$\rightarrow$	$\rightarrow$	+	<b>細 指</b>	$\rightarrow$	$\rightarrow$	細	$\rightarrow$	置	+	計	+	+	_
3	Ŧ	图		题			樿	騕	雪	ഠ		<u>\$</u>	-	腼	$\rightarrow$	闡	遍	熈	鬞	獣		崧	豐	譺	ŧ	OH §	群 駅	+-	楪	盘	架	1	艦	比比	品品	鰮		票		倡	+	## ##	-	Ŋ	
5	Ĥ	<b>E</b>	雌山	监		響	罪	獭	雪	卷		緞	丼	洰	茶	繼	兣	牁	渓	票		架	聖	쀋	ŧ		は、は、	丰田	撇	菑	口	1		K t	14	盟		糊	栅	$\perp$	¥	語	異	Z	
5	_	<b>E</b>	_	_	_]		礌		-	$\vdash$	Ĺ			疝		韓	$\rightarrow$	$\overline{}$				熉		哔			<b>∄ ₩</b>				帐				_	調	_	_	離		_	<b>企</b>			_
α	0 6	φ,	49	20	20	21	52	53	54	22	55	56	22	28	23	9	61	62	63	64	64	65	99	67	67	000	200	71	72	73	74	75	75	19	1	20	78	79	8	8 5	E 6	α α	1 6	3 2	Ď
$^{\dagger}$	-	_	_	$\rightarrow$			_	_		$\neg$		_				_	_			_	_	_		$\rightarrow$	_	_						$\rightarrow$			-	$\pm$			$\rightarrow$	_	2				-

## 仕様

形 式: PCP-2100

#### ■入力

・キーボード

キー配列:50 音配列+数値入力用キー 入力方法:ローマ字入力、かな入力 変換方式: AI 変換、単漢字変換

・タッチパネル

入力方法: 手書き入力

#### ■辞書

内蔵辞書数:約200000語(派生語含む) 郵便番号辞書数:約122000件

#### ■漢字辞書機能

- 読み検索
- 総画数検索
- · 部首検索
- ・JIS 区点コード検索

#### ■文字種

7184 文字

漢字:6546文字

その他: 外字(48×48ドット)は6文字登録可能

#### ■表示

表示方式:横800×縦600ドット(8型)・TFT カラー液晶

#### 三印刷

印刷方式:インクジェット方式

解像度: 最大 2400 × 1200dpi

印刷フォーマット:宛名面……3種類 文面(組み合わせ作成) ……28 種類

書体:ゴシック体、丸ゴシック体、明朝体、毛筆流麗体、毛筆楷書体 印刷文字体:標準、白抜、影付、立体、太文字 ※毛筆流麗体は非対応

印刷文字:32色

印刷機能: デジタル写真印刷 (フチあり / 4 辺フチなし) インデックスプリント (L 判: 24 面 / はがき・A6: 28 面 / 10 × 15 タブ付き:

32面/2L判:45面)、宛名印刷、文面印刷

用紙サイズ: はがき (縦 148×横 100mm)

A6(縦148×横105mm) L 判(縦 127×横 89mm)

10×15タブ付き(縦 164.9×横 101.6mm) 2L判(縦 178×横 127mm)

シール紙(16 面付け)(縦 148 ×横 100mm) 印刷サイズ: はがき(縦 148 ×横 100mm) A6(縦148×横105mm) (目安)

L判(縦127×横89mm)

10×15タブ付き(縦152×横101.6mm)

※タブを切り取った後のサイズ 2L 判(縦 178×横 127mm) シール(縦 17×横 24mm)

印刷可能枚数: 印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります。 詳しくは227、228ページを参照してください。

#### ■メディア入力

メモリーカード: コンパクトフラッシュ (TYPE I/TYPE II)

メモリースティック/メモリースティック PRO/メモリースティック

デュオ/メモリースティック PRO デュオ

SDメモリーカード/miniSDメモリーカード(市販のアダプターが必要)/microSDメモリーカード(本機に付属のアダプターが必要)/SDHCメモリーカード/microSDHCメモリーカード(※本機に付属のアダプターが必要)/マルチメディアカード

xD- ピクチャーカード/xD- ピクチャーカード Type M /xD- ピク

チャーカード Type M+

対応フォーマット: DCF Exif 2.1 (JPEG 準拠) 対応画像サイズ: 最小画素数 160 × 120 ピクセル

対応ファイルサイズ: 10M byte 以下

対応画像枚数:読み込み可能枚数 9999 枚まで

#### ■文面機能

・カンタン作成:452 種類

ジャンル:11種類(年賀状、暑中·残暑·寒中見舞い、結婚、出産、引越、クリスマス・ ハロウィン、バースデー、母の日·父の日、入学·卒業、家族のニュー ス、喪中欠礼)

・組み合わせレイアウト: 28 種類 組み合わせ用イラスト: 344 種類

- ・オリジナルはがき作成:レイアウト8種類、文例 11種類、イラスト背景 24種類
- ・カードイラスト集:1000種類

#### ■住所録機能

宛名を約 1000 件登録可能

(1件あたり、名前(姓+名)5文字、よみ8文字、敬称1文字、郵便番号7文字、住所12文字の場合)

読み込み可能な PC 宛名データ

- ・Jアドレス
- · CSV 形式

#### ■宛名印刷機能

印刷フォーマット……3種類(縦書き/横書き/テキスト付き横書き)

#### ■デジタルカメラプリント機能

写真プリント 写真入り日記 インデックスプリント DPOF プリント コメントプリント シールプリント 写真俳句 写真カレンダー 絵画変換

#### ■登録

・ 宛名: 本体に約 1000 件

(1 件あたり、名前(姓 + 名) 5 文字、よみ 8 文字、敬称 1 文字、郵便番号 7 文字、 住所 12 文字の場合)

- ・作成物:本体に30件、メモリーカードに1000件(シールプリントを除く)
- ・写真: 本体に 100 件
- ・写真入り日記:すべての日記帳の合計で、本体に 150 ページ、メモリーカードに 1000 ページ

#### ■電源・その他

動作用電源: AC100V (付属 AC アダプター: AD-3209S)

内蔵時計動作用電池寿命:約8年

トップメニュー画面の年月日・時刻が正しく表示されない場合は、内蔵時計動作用電池の 消耗が考えられます。

この場合は、お買い上げの販売店または最寄りの「修理サービス窓口」に修理をご依頼ください。(有料交換)

消費電力: 15W

大きさ:幅 263mm × 奥行 164mm × 高さ 158.5mm(ゴム足含む、キャリングハンドル部含まず)

使用温度:5℃~40℃(使用最適温度:15℃~35℃)

#### ■表示画面(液晶パネル)について

表示画面に使用されている液晶パネルは、非常に高精度な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

本機は **Finefit** 社の手書き認識機能を搭載しています。

FineArt Copyright

Handwriting Recognition Engine V2.3

## 別売品一覧

別売品の最新情報については、以下の URL をご確認ください。

http://casio.jp/d-stationery/

■プリントカートリッジ+ L 判フォト光沢用紙(20 枚)

CJ-350CRP

■ L 判フォト光沢用紙(50枚)

PO-150

■ 16 面分割光沢フォトシール(5 枚)

PO-165

●プリントカートリッジは、下記のものもご使用になれます。

《日本ヒューレット・パッカード株式会社製》

HP110 プリントカートリッジ 3 色カラー

(CJ-350CRP に同梱のプリントカートリッジと同等品)

● L 判/ 2L 判用紙は、下記のものもご使用になれます。

《日本ヒューレット・パッカード株式会社製》

- ·アドバンスフォト用紙(光沢) L 判/100枚
- ・アドバンスフォト用紙(光沢) L判/60枚
- ・アドバンスフォト用紙(光沢) 2L 判/20 枚
- ●品切れの際は、ご容赦ください。

重要・「使用できる用紙」について、詳しくは、22ページを参照してください。

• 「本機で使えるメモリーカード」については、27ページを参照してください。

### 印刷できる枚数について

本機でご使用になれるプリントカートリッジー個で印刷できる枚数の目安は下記の通りです。

		製品に付属の プリント	カシオ指定別売品	日本ヒューレット・パッカード社製別売品 (プリントカートリッジ)
		カートリッジ (HP110)	CJ-350CRP	HP110
はがき印刷(宛名・文面の両面	印刷)		約18	O枚
写真印刷	L判		約15	O枚
SCIDサンプル使用 ※ 1	2L判		約70枚	女※3
標準写真印刷	L判		約90	)枚
カシオ選定標準10種※2	2L判		約40枚	₹%3

#### • 印刷条件

はがき印刷)

宛名: 名前5文字(敬称含む)、郵便番号7桁、住所14文字

差出人:名前4文字、郵便番号7桁、住所14文字

文面:「カンタン作成」で「008番」を使用

写真印刷)

※ 1 日本規格協会 SCID サンプルN5を印刷した場合

※ 2 カシオで選定したデジタルカメラ標準画像 10 種類を印刷した場合

上記の印刷できる枚数は、新しいプリントカートリッジを使用して、画面に「インク消耗」のメッセージが表示されるまでの目安です。

印刷できる枚数は、印刷する内容によって異なります。

本プリントカートリッジは、3色カラーのインクで構成されているため、1 色のインクがなくなると他の 2 色のイン クが残っていても「インク消耗メッセージ」が表示されます。

そのため、1 色だけの偏った配色の文字や画像を繰り返して印刷したときは、極端に印刷枚数が減る場合があります。また、夜景など暗い部分の多い文字や画像を印刷したときも、インクを多く消費するため極端に印刷枚数が減る場合があります。

※ 3「2L 判サイズ」の用紙に印刷した場合は、印刷する画像によっては「インク消耗メッセージ」が表示される直前 にインクが消耗し、きれいに印刷できない場合があります。

### ■プリントカートリッジ(1個)で印刷できる枚数の目安例

文面レイアウト/宛名フォーマット・写真の内容によって印刷枚数が異なります。

- 人間レーノ	21/26-023				
		ハガギ	上印刷		
両面	宛名縦書き	宛名横書き	文面のみ	文面のみ (印刷枚数が少ない例)	写真入り文面
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	# 1351 8543 # 8 # 8 # 9 # 15 #	A G R D G	## ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	質新年	<b>沙</b>
約 180 枚	約 580 枚	約1,110枚	約 250 枚	約 90 枚	約110枚

- ●宛名:名前5文字(敬称含む)、郵便番号7桁、住所14文字
- ●差出人:名前4文字、郵便番号7桁、住所14文字

			写真	印刷			
写真 L 判サイズ	写真 2L 判サイズ	標準写 カシオ選定		印刷枚数加	が少ない例	写真カレンダー ハガキサイズ	写真カレンダー 2L 判サイズ
		L判サイズ	2L 判サイズ	写真 L 判サイズ	写真 2L判サイズ	11.8 paras 1.8.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.	11A /aux
* 1	* 1	<b>※</b> 2	<b>%</b> 2	<b>%</b> 3	<b>*</b> 3		
約 150 枚	約 70 枚	約90枚	約 40 枚	約 50 枚	約 25 枚	約 120 枚	約80枚

- ※ 1 日本規格協会 SCID サンプル N5 を使用して測定。
- ※2 カシオで選定したデジタルカメラ標準画像 10 種類を印刷した場合。
- ※3日本規格協会 SCID サンプル N8 を使用して測定。

## 索引

		* 1 * 1	
記号・アルファベット		書き直し	54
〒(郵便番号)	64、68、77	学習機能	43
AC アダプター	17	拡大表示 確定	130、131、182
AC アダプター用端子	14, 17	<sup>唯足</sup> カタカナを入れる	41
DPOF プリント	185	カタカナ変換	41
JIS 外の漢字	217	かな入力	38
JIS 区点コード	48	画面の明るさ(コントラスト)	193
PC データ	199	画面の見かた	30
QR ⊐− ド	138	漢字辞書機能	45
あ行		漢数字と算用数字を切り替える	96
宛名作成画面	65	カンタン作成 カンマとピリオドを入れるには	104 49
宛名の検索	73	カンマとこうカーを入れるには キー	36
宛名の削除	75	キーボード	14、36
宛名の修正	74	記号一覧	216
宛名の追加	64、68	記号を入れる	50
宛名の登録件数	94	キャリングハンドル	14、15
宛名の内容を確認する	72	休日の設定	160
宛名の複写	76	組み合わせ作成	111
宛名面を印刷する アルファベットを入れる	85 49	敬称	64、68
イラスト入りの文面	105	検索	73、154
イラストの見出し	115	候補 個人宛	43、55 64
入れにくい文字	50, 216	コメントプリント	163
インク残量	30、188	こんな画面が出てきたら	206
印刷		こんな症状が起こったら	209
ウクエ			
宛名面	85	十年	
写真	181	さ行	
写真文面	181 128	 削除	75
写真 文面 印刷するときの注意事項	181	<b>削除</b> 宛名	75
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b>	181 128 6	<b>削除</b> 宛名 外字	62
写真 文面 印刷するときの注意事項	181 128	<b>削除</b> 宛名 外字 差出人	62 84
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b> 宛名面	181 128 6 87	<b>削除</b> 宛名 外字 差出人 写真入り日記	62
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b> 宛名面 写真	181 128 6 87 183	<b>削除</b> 宛名 外字 差出人	62 84 155、156
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b> 宛名面 写真 文面 印刷確認 印刷確認	181 128 6 87 183 129 32、130、182	制除 宛名 外字 差出人 写真入り日記 データ 文字 作成画面	62 84 155、156 144
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b> 宛名面 写真 文面 印刷確認 印刷イメージ 67、70、74、80、83、85、	181 128 6 87 183 129 32、130、182	制除 宛名 外字 差出人 写真入り日記 データ 文字 作成画面 差出人	62 84 155、156 144 51、52、54 38 77、80
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b> 宛名面 写真 文面 印刷確認 印刷イメージ 67、70、74、80、83、85、 130、182	181 128 6 87 183 129 32, 130, 182 105, 108, 110,	制除 宛名 外字 差出人 写真入り日記 データ 文字 作成画面 差出人 差出人設定	62 84 155, 156 144 51, 52, 54 38 77, 80
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b> 宛名面 写真 文面 印刷確認 印刷イメージ 67、70、74、80、83、85、 130、182 印刷確認機能	181 128 6 87 183 129 32, 130, 182 105, 108, 110,	制除 宛名 外字 差出人 写真入り日記 データ 文字 作成画面 差出人 差出人設定 差出人だけを印刷する	62 84 155, 156 144 51, 52, 54 38 77, 80 121 90
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b> 宛名面 写真 文面 印刷確認 印刷イメージ 67、70、74、80、83、85、130、182 印刷確認機能 印刷できる枚数(目安)	181 128 6 87 183 129 32, 130, 182 105, 108, 110,	制除 宛名 外字 差出人 写真入り日記 データ 文字 作成画面 差出人 差出人設定 差出人だけを印刷する 差出人の削除	62 84 155、156 144 51、52、54 38 77、80 121 90 84
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b> 宛名面 写真 文面 印刷確認 印刷イメージ 67、70、74、80、83、85、130、182 印刷確認機能 印刷できる枚数(目安) 印刷の濃度	181 128 6 87 183 129 32, 130, 182 105, 108, 110, 32 227, 228 100	制除 宛名 外字 差出人 写真入り日記 データ 文字 作成画面 差出人 差出人設定 差出人だけを印刷する 差出人の削除 差出人の修正	62 84 155、156 144 51、52、54 38 77、80 121 90 84
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b> 宛名面 写真 文面 印刷確認 印刷イメージ 67、70、74、80、83、85、130、182 印刷確認機能 印刷できる枚数(目安) 印刷の濃度 インデックスプリント	181 128 6 87 183 129 32, 130, 182 105, 108, 110, 32 227, 228 100 173	制除 宛名 外字 差出人 写真入り日記 データ 文字 作成画面 差出人 差出人だけを印刷する 差出人だけを印刷する 差出人の削除 差出人の修正 差出人の登録内容を確認する	62 84 155、156 144 51、52、54 38 77、80 121 90 84 83
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b> 宛名面 写真 文面 印刷確認 印刷イメージ 67、70、74、80、83、85、130、182 印刷確認機能 印刷できる枚数(目安) 印刷の濃度	181 128 6 87 183 129 32, 130, 182 105, 108, 110, 32 227, 228 100	制除 宛名 外字 差出人 写真入り日記 データ 文字 作成画面 差出人人設定 差出人だけを印刷する 差出人の削除 差出人の修正 差出人の登録内容を確認する 差出人の複写	62 84 155、156 144 51、52、54 38 77、80 121 90 84 83 82
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b> 宛名面 写真 文面 印刷確認 印刷イメージ 67、70、74、80、83、85、130、182 印刷確認機能 印刷できる枚数(目安) 印刷の濃度 インデックスプリント オートパワーオフ	181 128 6 87 183 129 32, 130, 182 105, 108, 110, 32 227, 228 100 173 18	制除 宛名 外字 差出人 写真入り日記 データ 文字 作成画面 差出人人設定 差出人だけを印刷する 差出人の削除 差出人の修正 差出人の登録内容を確認する 差出人の複写 差出人を差し替える	62 84 155, 156 144 51, 52, 54 38 77, 80 121 90 84 83 82 84 138
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b> 宛名面 写真 文面 印刷確認 印刷イメージ 67、70、74、80、83、85、130、182 印刷確認機能 印刷できる枚数(目安) 印刷の濃度 インデックスプリント オートパワーオフ オリジナルはがき作成	181 128 6 87 183 129 32, 130, 182 105, 108, 110, 32 227, 228 100 173 18 123	制除 宛名 外字 差出入り日記 デッ字 作成出人 意出人人 を 差出人人の削除 差出出人の が正 差出人の を 差出人の を 差出人の を 差出人の を 差出人 の を 差出人 の を を は と と と と と と と と と と と と と と と と と	62 84 155、156 144 51、52、54 38 77、80 121 90 84 83 82
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b> 宛名面 写真 文面 印刷確認 印刷イメージ 67、70、74、80、83、85、 130、182 印刷確認機能 印刷できる枚数(目安) 印刷の濃度 インデックスプリント オートパワーオフ オリジナルはがき作成 音声ガイド 音声ボリューム	181 128 6 87 183 129 32, 130, 182 105, 108, 110, 32 227, 228 100 173 18 123 13	制除 宛名 外字 差出人り日記 データ 文字 作成出人 送出人人の間 差出人人の削除 差出人人の修正 差出人人の登録内容を確認する 差出人人の後録 差出人人を登録し 差出人人を登録し 差出人とを登録する シールプリ日記	62 84 155, 156 144 51, 52, 54 38 77, 80 121 90 84 83 82 84 138 77, 80 179 148
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b> 宛名面 写真 文面 印刷イメージ 67、70、74、80、83、85、130、182 印刷確認機能 印刷できる枚数(目安) 印刷の濃度 インデックスプリント オートパワーオフ オリジナルはがき作成 音声ガイド 音量ボリューム <b>か行</b>	181 128 6 87 183 129 32, 130, 182 105, 108, 110, 32 227, 228 100 173 18 123 13 13, 14	制除 宛名 外字 差別人り日記 デッタ 作成出人り日記 デッ字 作成出人と 送出人人の削する 差出人人の削削する 差出出人人の修 差出出人人の修 差出出人人の登録 差出出人人の登写 差出出人を登録する 差出人人を差録する シールプリ日記 写真入りの文面	62 84 155, 156 144 51, 52, 54 38 77, 80 121 90 84 83 82 84 138 77, 80 179 148 106
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b> 宛名面 写真 文面 印刷イメージ 67、70、74、80、83、85、130、182 印刷確認機能 印刷できる枚数(目安) 印刷の濃度 インデックスプリント オートパワーオフ オリジナルはがき作成 音声ガイド 音量ボリューム か行 カードイラスト集	181 128 6 87 183 129 32、130、182 105、108、110、 32 227、228 100 173 18 123 13 13、14	制除 宛名 外字 差写人 写一字 作差出人り日記 デ文の成出人 一字で成出人 一次でのでは出人ができる 差出人人のの修録を 差出出人人のの後録写 差出出人人ののを差録って を登録する を登録する を登録と を登録と を登録と を登録と を受ける を受ける をでした。 を受ける をでした。 をできる。 でする。 です。 です。 でする。 でする。 です。 です。 です。 です。 です。 です。 です。 です	62 84 155, 156 144 51, 52, 54 38 77, 80 121 90 84 83 82 84 138 77, 80 179 148 106 157
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b> 宛名面 写真 文面 印刷確認 印刷イメージ 67、70、74、80、83、85、130、182 印刷確認機能 印刷できる枚数(目安) 印刷の濃度 インデックスプリント オートパワーオフ オリジナルはがき作成 音声ガイド 音量ボリューム か行 カードイラスト集 カーソル	181 128 6 87 183 129 32、130、182 105、108、110、 32 227、228 100 173 18 123 13 13、14	制除 宛名 外字 差写人 写一字 作送出人の 方で字 作送出人人だけを 一字 で成出人人だけを 一部 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名	62 84 155, 156 144 51, 52, 54 38 77, 80 121 90 84 83 82 84 138 77, 80 179 148 106 157
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b> 宛名面 写真 文面 印刷イメージ 67、70、74、80、83、85、130、182 印刷確認機能 印刷できる枚数(目安) 印刷の濃度 インデックスプリント オートパワーオフ オリジナルはがき作成 音声ガイド 音量ボリューム か行 カードイラスト集	181 128 6 87 183 129 32、130、182 105、108、110、 32 227、228 100 173 18 123 13 13、14	制除 宛名 外字 差出人り日記 デッ字 作成出人と だけを印刷する 差出人の削修正 差出人のの登録写 差出人人のの登録写 差出出人人ののを差別と 差出人人ののを差別と 差出人人ののを差別と を登りまる 差出人人ののを差別と を登りまる を登りまる を登りまる を受りしまする を受りしまする をでしまする をでしまする をでしまする をでしまする をでしまする をでしまする をでしまする をでしまする をでしまする をでしまする をでしまする をでしまる をでしまる をでしまる をでしまる をでしまる をでしまる をでしまる をでしまる をでしまる をでしまる をでしまる をでした。 をできる。 をでる。 をで	62 84 155, 156 144 51, 52, 54 38 77, 80 121 90 84 83 82 84 138 77, 80 179 148 106 157 140 135
写真 文面 印刷するときの注意事項 <b>印刷設定</b> 宛名面 写真 文面 印刷研認 印刷イメージ 67、70、74、80、83、85、130、182 印刷確認機能 印刷できる枚数(目安) 印刷の濃度 インデックスプリント オートパワーオフ オリジナルはがき作成 音声ガイド 音量ボリューム か行 カードイラスト集 カーソル 絵画変換	181 128 6 87 183 129 32、130、182 105、108、110、 32 227、228 100 173 18 123 13 13、14 表紙の裏、103 31 171	制除 宛名 外字 差写人 写一字 作送出人の 方で字 作送出人人だけを 一字 で成出人人だけを 一部 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名 一名	62 84 155, 156 144 51, 52, 54 38 77, 80 121 90 84 83 82 84 138 77, 80 179 148 106 157
写真 文面 印刷するときの注意事項 印刷設定 宛名面 写真 文面 印刷確認 印刷イメージ 67、70、74、80、83、85、 130、182 印刷確認機能 印刷できる枚数(目安) 印刷の濃度 インデックスプリント オートパワーオフ オリジナルはがき作成 音声ボリューム か行 カードイラスト集 カーソル 絵画変換 改行	181 128 6 87 183 129 32、130、182 105、108、110、 32 227、228 100 173 18 123 13 13、14 表紙の裏、103 31 171 66、79	制除 宛名 外字 差出人り日記 デッ字 作成出人と だけを印刷する 差出人の修正 差出人のの登録写 差出人人のの登録写 差出人人のの登録写 差出人人ののを差対しる 差出人人ののを差対しる 差出人人ののを差し替える 差出人人とでりります。 写真入りしている。 写真カレレタ登録、 写真のデータで変換を変える 写真のデータ	62 84 155, 156 144 51, 52, 54 38 77, 80 121 90 84 83 82 84 138 77, 80 179 148 106 157 140 135 29

写真を差し替える	134	は行
ジャンルを選ぶ	105、106 64、68	<u> </u>
住所(宛名) 住所 ( 差出人)	77	バックアップ 197
住所(左山八) 住所の印刷位置の設定	99	パレット
住所録を作る	64	57、121、137、152、160、168、169、176、
修正		178、183
宛名	74	日付と時刻の設定 189
外字	62	表示画面 14、33 表示ストッパー 16
差出人	83	ひらがなを入れる 40
文字 使用できる用紙	51、55 22	フォント 57、92
書体(フォント)	57、92	複写
数字丰一	37	宛名 76
スタンプ	165	差出人 84
スピーカー	13、14	写真入り日記 155
スライドショー	186	ブザー音 194
全文削除	52	部首   47     部署名   68
総画数	46	プリンターの調整 195
た行		プリンターのメンテナンス 195
タッチパネル	14、16、33	プリントカートリッジ 19、227、228
タッチパネル調整	194	プリントカートリッジ 1 個で印刷できる枚数
タッチパネル保護カバー	15	20, 227, 228
タッチペン	14、33	プリントカートリッジ収納部 14、19
タッチペン収納部	14、15	プリントカートリッジ使用上のご注意 21 プリントカートリッジのクリーニング 196、202
タブ付き用紙	22	プリントカートリッジのセット 196、202
単漢字変換 データのバックアップ	44 197	文面の作りかた 102
手書き	168	文面の編集
手書き入力	53	年月の編集 137
手書き認識設定	189	見出し文の編集 136
テキストの見出し	115	和暦と西暦の切り替え 137
デザインを選ぶ	105、107	文面を印刷する128分類マーク149、154
テスト印刷	196	別売品一覧 227
電源キー 電源を入れる / 切る	14 17	変換 42、43
電話番号(差出人)	77	変換候補 43
同音異義語	42	保管方法 205
登録		保護力バー 15
宛名	64、68	ま行
差出人	77、80	マーク 64、68、95
写真入り日記 データ	153 142	マーク
ラータ 登録件数を確認する	94	見出し文(テキストの見出し)のタイプ 116
時計を設定する	189	メモリーカード 27
都道府県の省略	101	メモリカード挿入口 14、28
ドラッグ	33	文字キーの使いかた 39
トリミング	132	文字サイズ 116、118
な行		文字色     57       文字体     57
	1.40	文字体       57         文字の消去       51、52、54
日記帳入力	148 40、53	文字の清仏 文字の書体・色・形などを変える 57
入力 入力モード表示	30, 53	文字の追加 51
入力モードを切り替える	201	文字を入れる 40、53
認識	54、189	文字を間違えたときは 51、55
年賀状イラスト集	表紙の裏、103	喪中 95

や行	
	68
ユーザー辞書:語句	190
ユーザー辞書:郵便番号	192
郵便番号位置の設定	97, 98
郵便番号辞書の機能	101
用紙ガイド	14
用紙がつまったときは	213
用紙の種類	22
用紙排出口	14
	23
用紙をセットする	23 64
よみ(宛名)	<b>.</b>
よみ(会社名)	68
読み(漢字辞書機能)	45
5行	
	14
リセット(初期化)	215
レイアウトを選ぶ(オリジナルはがき作成)	124
レイアウトを選ぶ(組み合わせ作成)	112、113
連名(宛名)	64
連名(差出人)	77、78
連名の敬称	64
ローマ字入力	38
ローマ字入力対応表	218
	0